Numark MIXDECK QUAD

QUICKSTART GUIDE ENGLISH (3 - 14)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESPAÑOL (15 – 27)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE FRANÇAIS (28 – 40)

GUIDA RAPIDA ITALIANO (41 - 52)

KURZANLEITUNG DEUTSCH (53 – 65)

BOX CONTENTS

- MIXDECK QUAD
- USB cable
- 30-pin cable
- Power adapter
- Software CD
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Information Booklet

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows:

Operating System:

- Windows XP (latest Service Pack, 32-bit)
- Windows Vista (latest Service Pack, 32-/64bit)

• Windows 7 (latest Service Pack, 32-/64-bit) Processor:

• Intel Pentium 4 2.4GHz

Intel Core Duo

2GB RAM

500MB free hard drive space Available USB port CD-ROM drive

Mac:

Operating System: • OS X 10.6 (latest update) • OS X 10.7 Processor: • Intel Core Duo 2GB RAM 500MB free hard drive space Available USB port CD-ROM drive

REGISTRATION

Please go to <u>http://www.numark.com</u> to register your MIXDECK QUAD. Registering your product ensures that we can keep you up-to-date with any new product developments and provide you with world-class technical support, should you run into any problems.

GROUND RULES

- 1. Make sure all items listed in the BOX CONTENTS section are included in the box.
- 2. READ SAFETY & WARRANTY INFORMATION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
- 3. Study the connection diagram in this guide.
- 4. Place mixer in an appropriate position for operation.
- 5. Make sure all devices are turned off and all faders and gain knobs are set to "zero."
- 6. Connect all stereo input sources as indicated in the diagram.
- 7. Connect the stereo outputs to power amplifier(s), tape decks, and/or other audio sources.
- 8. Plug all devices into AC power.
- 9. Switch everything on in the following order:
 - Audio input sources (i.e. turntables, CD players, etc.)
 - Mixer
 - Last, any amplifiers or output devices
- 10. When turning off, always reverse this operation by turning off:
 - Amplifiers
 - Mixer
 - Last, any input devices

CONNECTION DIAGRAM TURNTABLE* COMPUTER* POWER HOUSE iPad A Ō 8:18 888 8 Ť ₫ G A **MICROPHONE*** HEADPHONES* * Not included

INSTALL THE SOFTWARE

MIXDECK QUAD AND SERATO DJ INTRO SETUP

WINDOWS

Note: ASIO4ALL is not required when using Serato DJ Intro.

Before you can begin using MIXDECK QUAD with your computer, install the Serato DJ Intro software:

- Insert the installation CD into your computer's CD-ROM drive. (Free updates to the Serato DJ Intro software are available online at http://www.serato.com. We recommend checking the website for the latest update of Serato DJ Intro before installing it on your computer.)
- 2. A pop-up screen should appear automatically. Click Run Installer to begin the installation process.
- 3. Follow the on-screen instructions to install the software.

To start using using MIXDECK QUAD:

- Connect using MIXDECK QUAD to an available USB port on your computer. (If possible, use a USB port on the rear panel of your computer.)
- Open Serato DJ Intro by double-clicking the icon on your computer's Desktop (if you created a Desktop shortcut) or by going to:

Windows XP: Start Menu ► Programs ► Serato DJ Intro Windows Vista & Windows 7: Windows Menu ► All Programs ► Serato ► Serato DJ ► Serato DJ Intro

For more information on how to use Serato DJ Intro, see the manual on the CD.

MAC

- Before you can begin using using MIXDECK QUAD with your computer, you must install the Serato DJ Intro software:
- Insert the included CD into your computer's CD-ROM drive. (Free updates to the Serato DJ Intro software are available online at http://www.serato.com. We recommend checking the website for the latest update of Serato DJ Intro before installing it on your computer.)
- 2. A pop-up screen should appear automatically. Double-click the .dmg file to begin the installation process.
- Follow the on-screen instructions to install the software.

To start using using MIXDECK QUAD:

- Connect using MIXDECK QUAD to an available USB port on your computer. (If possible, use a USB port on the rear panel of your computer.)
- 2. Open Serato DJ Intro by going to Applications ► Serato DJ Intro.

For more information on how to use Serato DJ Intro, see the manual on the CD.

USING OTHER SOFTWARE PROGRAMS

When using other software programs with MIXDECK QUAD, if you experience too much latency after adjusting your software latency settings, we recommend the free ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) driver for PC at www.asio4all.com. ASIO drivers generally perform better and with lower latency since they create a more efficient communication between audio devices and software.

COMPATIBLE IOS DEVICES

MIXDECK QUAD is compatible with the following iOS devices (not included):

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (4th generation)

Note: MIXDECK QUAD's dock will charge a connected and compatible iOS device.

SETUP WITH IOS DEVICES

To play audio from a standard media player app:

- 1. Set MIXDECK QUAD's rear panel iOS AUDIO switch to AUX 3.
- 2. Set MIXDECK QUAD's Channel 4 Input Selector to Aux 3.
- 3. Use MIXDECK QUAD's Channel 4 controls to control the audio sent from your iOS device.

To control a 2-deck DJ app with MIXDECK QUAD:

- 1. Set MIXDECK QUAD's rear panel iOS AUDIO switch to PGM/CUE MONO.
- Set two of MIXDECK QUAD's Input Selectors to MIDI USB1 and MIDI USB2.
- 3. On MIXDECK QUAD, set those decks' Source to "USB-MIDI."
- 4. Use those channel faders and deck controls on MIXDECK QUAD to control the left and right decks in the app.

Note: An app may have two or four decks. Only set as many of MIXDECK QUAD's Input Selectors to MIDI USB1 and MIDI USB2 as there are decks in your software app. For example, if your software only has two decks, only have two of MIXDECK QUAD's Input Selectors set to MIDI USB1 and MIDI USB2.

Note: Since some apps may only support certain channels on MIXDECK QUAD, make sure the channels you selected communicate properly with the app. For example, an app may allow you to use only Channels 2 and 3 on MIXDECK QUAD (such as Algoriddim djay) to control the app.

Note: Only iOS 5 or higher supports Core MIDI. This means MIXDECK QUAD will only control Algoriddim djay if your iOS device is using iOS 5 or higher. Devices with iOS 4 can only be used with the iOS AUDIO SWITCH set to AUX 3.

SETUP WITH USB

To play audio from a program that does not have a software mixer:

- 1. Set MIXDECK QUAD's rear panel USB AUDIO switch to USB 1/2.
- 2. Set MIXDECK QUAD's top panel Input Selectors:
 - If the software is a standard media player (e.g., iTunes, Windows Media Player, etc.), set one of MIXDECK QUAD's Input Selectors to MIDI USB1.
 - If the software is a two-deck DJ software program (e.g., Serato DJ Intro), set two of MIXDECK QUAD's Input Selectors to MIDI USB1 and MIDI USB2.
- 3. Use MIXDECK QUAD's channel controls to control the audio sent from your computer.

To control a 2-deck DJ program that has a software mixer (e.g., Algoriddim djay):

- 1. Set MIXDECK QUAD's rear panel USB AUDIO switch to **PGM/CUE**.
- 2. Set two of MIXDECK QUAD's top panel Input Selectors to MIDI USB1 and MIDI USB2.
- 3. Use MIXDECK QUAD's mixer to control the DJ program's mixer.

Note: A program may have two or four decks. Only set as many of MIXDECK QUAD's Input Selectors to MIDI USB1 and MIDI USB2 as there are decks in your software. For example, if your software only has two decks, only have two of MIXDECK QUAD's Input Selectors set to MIDI USB1 and MIDI USB2.

Note: Since some programs may only support certain channels on MIXDECK QUAD, make sure the channels you selected communicate properly with the program. For example, a program may allow you to use only Channels 2 and 3 on MIXDECK QUAD to control the software.

DECK FEATURES

- 1. **EJECT** Press this button to eject the CD. If a CD is currently playing, this button will have no effect.
- USB Connect your favorite USB storage device to this connector to allow the MIXDECK QUAD to read and play back your music files. The MIXDECK QUAD only supports the MP3 format so please make sure that your audio files are encoded as MP3s if you would like to use them with the MIXDECK QUAD.

Note: MIXDECK QUAD supports the HFS+, FAT and NTFS files systems. HFS+ GUID Partition Table is not supported at this time.

- SOURCE Press the SOURCE button and turn the PARAMETER knob to choose which audio source you want to play; CD, USB, USB-MIDI (when using MIXDECK QUAD as a USB MIDI controller for external software). This button will not function if the MIXDECK QUAD is currently playing.
- TRACK KNOB Used to skip from track to track, for folder navigation and as an "enter" button.
- BACK When navigating a CD or device with folders, this button will take you back to the previous level (folder).
- PLAY Starts the music. The music will begin playing from either the cue point or the last point of pause. Pressing this button while the unit is playing will restart the song from the last set cue point, which can be used to create a "stutter" effect.
- PAUSE Stops the music while in play. Pressing play following this sets a new cue point. Holding down the button while scratching or stuttering the music will stop the music at the current position, allowing you to capture a loop in or cue point.
- 8. CUE Returns and pauses the music at the last set cue point. The cue point is the last place in which the unit was paused and then play was pressed. Pressing a second time allows for temporary play of this point. You can easily edit the cue point by turning the wheel. As you rotate the wheel the music will sound. By stopping the wheel and pressing play a new point is set.
- 9. JOG WHEEL The jog wheel serves many functions depending on its current mode.
 - a) If a track is not playing, the JOG WHEEL will search slowly through a track's frames. To set a new cue point, rotate the JOG WHEEL then begin playback when you have determined the proper position. Press CUE to return to that cue point.
 - b) If a track is playing, the JOG WHEEL will temporarily bend the pitch of the track. Rotating the JOG WHEEL clockwise temporarily speeds it up while rotating it counterclockwise slows it down. This is a useful tool for beat-matching.
 - c) When the SEARCH button has been activated, rotating the JOG WHEEL will scan rapidly through the track.
 - d) When the SCRATCH button has been activated, rotating the JOG WHEEL will "scratch" over the audio of the track, like a needle on a record.



SCRATCH – Turns scratch mode on or off. If scratch mode is on, the button will light up and the center part of the jog
wheel will scratch like a turntable when you spin it. If scratch mode is off, the center part of the jog wheel will pitch bend
when you spin it.

To change the scratch mode or style, hold down SCRATCH and turn the PARAMETER knob.

11. SEARCH – When engaged, search mode will allow you to use the center of the jog wheel to quickly scan through the current track. If you do not touch the wheel for 8 seconds you will automatically exit search mode. Search speed can be adjusted by holding the SEARCH button and turning the PARAMETER knob.

To adjust how quickly SEARCH scans through your tracks, hold down SEARCH and turn the PARAMETER knob.

- STOP / START TIME Use these knobs to adjust the speed that the music starts when you press play (START TIME) or the speed that the music stops when you press pause (STOP TIME).
- TAP Pressing this button in time with the beat will help the built-in BPM counter detect the proper tempo. Holding the button for 2 seconds will cause the BPM counter to reset and recalculate.
- 14. RANGE/KEY LOCK/% The pitch button controls the range of the pitch fader as well as enabling and disabling key lock mode. Press and release the pitch button to cycle through pitch fader settings of +/- 6%, 12%, 25% and 100%. You can also disable the pitch fader by pressing the pitch button again after selecting 100%.

The other function of this button is key lock. To engage key lock mode, hold the pitch button for two seconds. This feature allows you to change the speed of the song without changing the key. The key of the song will lock to whatever position the pitch fader is at when key lock is engaged. To change the key of a song manually, hold PITCH / KEY LOCK and turn the PARAMETER knob.

- PITCH FADER This controls the speed of the music. Moving towards the "+" will speed the music up, while moving towards the "-" will slow it down. The percentage of pitch adjustment is shown on the display.
- 16. PITCH BEND Allows you to briefly adjust the speed of the music faster or slower for as long as the button is held. Useful for quick speed adjustments to help match the beats of two songs that might be at the same tempo but have beats that hit at slightly different times.
- 17. BLEEP / REVERSE SWITCH Use this if you want to play a CD backwards. "Bleep" mode will play the music in reverse out of the buffer while the CD timer continues to advance. When you release the switch, the CD will continue to play where it would have been if you had not engaged the switch. "Reverse" mode will play music in reverse and the CD time will also count backwards.
- LOOP IN / OUT / RELOOP These buttons are used to define your beginning and ending loop points (LOOP IN and LOOP OUT) or to replay or restart your loop (RELOOP). For more information about this feature please see the looping section of this manual.
- TRIGGER BUTTONS These buttons can be used for 3 possible functions, chosen by holding the REC button and turning the PARAMETER knob. For more information see the "Multi Mode Trigger Buttons" section later in this manual.
- SHIFT Used with the looping feature, the shift switch allows you to cut your loop in half or double it. If Smart Loop is on you will be limited to a minimum length of 1 beat.
- REC This button is used in conjunction with the 3 assignable TRIGGER BUTTONS to record samples and set hot start
 points. When used in conjunction with the parameter knob, this allows you to set the mode for the three multi-mode
 trigger buttons.

To choose a mode, hold the REC button, then while continuing to hold REC, hold the desired TRIGGER BUTTON and turn the PARAMETER knob to select the option you want to change. For more information see the "Multi Mode Trigger Buttons" section later in this manual.

- (BUTTON) MODE This button is used to change the function of the 3 assignable buttons. Pressing this button will cycle between LOOP-2, HOT CUE and SAMPLES. For more information see the "Multi Mode Trigger Buttons" section later in this manual.
- 23. FX Pressing this button will turn effect mode on or off. If the button is illuminated, effects mode is on.
- 24. **FX SELECT** Use this toggle switch to choose which effect you want to use. There are six different effects available. See the effects section in this manual for more information.
- 25. WET / DRY FADER Use this to adjust how much of the effect will be mixed into the main mix. The 0% or "dry" side of the fader will give you less of the effected music and more of the original music while the 100% or "wet" side adds more of the effected music and less of the original music.
- 26. PARAMETER This knob has multiple uses depending on what you are doing when you turn it. By default, spinning this knob will adjust a parameter of the effect you have currently chosen with the FX SELECT switch. For more information see the effect section later in this manual. Other settings can be adjusted by holding down an appropriate button while turning the PARAMETER knob.
- PROG (Program) This button helps you create a program a sequence of tracks to play continuously. To create a program, press PROGRAM when the CD player is paused. To enter a track into the program, use the TRACK KNOB to select the desired track then press PROGRAM to enter it. Repeat this process for each track you want to enter (in the order you want them to play). When you have finished, press PLAY / PAUSE to start playing the program. The tracks

will play in the order you entered them. To cancel your program as it is playing, press and hold PROGRAM for three seconds. Holding down the PROG button and turning the PARAMETER knob will bring you to a list of menu options. Please see

- "Parameter Knob Features" section of this manual for more information.
 TIME Toggles the display to show elapsed time, time remaining on the current song, or time remaining of an entire audio CD.
- RECALL / STORE Pressing and holding the RECALL button for 2 seconds will allow cue points to be stored. More
 than one cue set can be stored per CD. Cue sets will be numbered sequentially per CD.

When a CD with stored cue points is inserted, the display will indicate that there are "Cue Points Available". To recall your stored cue points press and release the RECALL button. If more than one set of cue points has been saved on a CD, the PARAMETER knob will allow you to cycle through your stored cue sets.

- 30. (PLAY) MODE There are four playback modes:
 - Single: Plays the selected song, then pauses and cues the next track.

SingleReplay: Repeats the current song until manually stopped.

Random: Plays all songs on the CD in a random order.

Continuous: Plays all songs on the CD in order then repeats at the beginning.

To view file names or ID3 tag information when playing MP3s, hold RECALL / STORE and press (PLAY) MODE.

31. LCD DISPLAY – All information and functions are displayed here. CD text (if available), ID3 tag information and effects settings are all shown here.

FRONT PANEL



- HEADPHONES Connect your 1/4" or 1/8" headphones to this output for cueing and mix monitoring. Headphone output controls are located on the top panel.
- 2. MIC INPUT Connect a 1/4" microphone to this input.
- MIC GAIN Adjusts the audio level of the microphone signal.
- 4. MIC BASS Adjusts the low (bass) frequencies of the microphone channel.
- 5. MIC TREBLE Adjusts the high (treble) frequencies of the microphone channel.
- Tip: If you experience feedback when using a microphone at loud levels, try turning down the high frequencies.
- CROSSFADER (CF) SLOPE Adjusts the slope of the crossfader curve. Flip switch to the left for a smooth fade (mixing) or to the right for a sharp cut (scratching).
- 7. CROSSFADER (CF) MODE Reverses the assignment of CF Assign A and B on the CROSSFADER.

REAR PANEL



- 1. POWER BUTTON Press this to turn the unit on and off.
- POWER IN Use the included power adapter to connect the mixer to a power outlet. While the power is switched off, plug the power supply into the mixer first, then plug the power supply into a power outlet.
- 3. USB SLAVE Connect the MIXDECK QUAD to a computer via this USB jack and your MIXDECK QUAD can be used as a software controller device using USB MIDI protocol. You can also use MIXDECK QUAD as your computer's soundcard. (Remember to select MIXDECK QUAD as the playback device in your computer's sound settings. You can use MIXDECK QUAD as a soundcard with or without using it as a software controller.)
- DECK 1 OUTPUT (RCA) To use MIXDECK QUAD with timecoded CDs, use standard RCA cables to connect this output to the interface for your digital DJ software.
- DECK 2 OUTPUT (RCA) To use MIXDECK QUAD with timecoded CDs, use standard RCA cables to connect this output to the interface for your digital DJ software.
- 6. GROUNDING TERMINAL If using phono-level turntables with a grounding wire, connect the grounding wire to these terminals. If you experience a low "hum" or "buzz", this could mean that your turntables are not grounded. Note: Some turntables have a grounding wire built into the RCA connection and, therefore, nothing needs to be connected to the arounding terminal.
- 7. LINE | PHONO SWITCH Flip this switch to the appropriate position, depending on the device connected to the AUX INPUTS. If you are using phono-level turntables, set this switch to "PHONO" to provide the additional amplification needed for phono-level signals. If using a line-level device, such as a CD player or sampler, set this switch to "LINE."
- 8. **RECORD OUTPUT (RCA) –** Use standard RCA cables to connect this output to a recording device, such as a CD recorder or tape deck. The level of this output is based upon pre-master levels.
- BOOTH OUTPUT (RCA) Use standard RCA cables to connect this output to a booth monitoring system. The level of this output is controlled by the BOOTH VOLUME on the top panel.
- MASTER OUTPUT (RCA) Use standard RCA cables to connect this output to a speaker or amplifier system. The level
 of this output is controlled by the MASTER VOLUME on the top panel.
- 11. MASTER OUTPUT (BALANCED) Connect this low-impedance XLR output to a PA system or powered monitors. The level of this output is controlled with the MASTER VOLUME on the top panel.
- 12. USB AUDIO SWITCH Select to route audio from either PGM/CUE or USB1/USB2. (see the section SETUP WITH USB for more details).
- iOS AUDIO SWITCH Select to route audio from either PGM/CUE MONO or AUX 3 (see the section SETUP WITH iOS DEV/CES for more details).
- 14. AUX 3 This 30-pin port receives audio from an iOS device, provides power to an iOS device, and supports Core MIDI for all controls and parameters of compatible iPad apps, such as Algoriddim djay. To use this feature, please see the SETUP WITH iOS DEVICES section of this manual.

Note: Only iOS 5 or higher supports Core MIDI. This means MIXDECK QUAD will only control Algoriddim djay if your iOS device is using iOS 5 or higher. Devices with iOS 4 can only be used with the iOS AUDIO SWITCH set to AUX 3.

MIXER PANEL

- MIC INPUT This input accepts 1/4" and XLR connections. The signal from this input can be sent to a channel using the CROSSFADER ASSIGN function.
- CUE MIX Turn to mix between Cue and Program in the Headphone channel. When all the way to the left, only channels routed to CUE will be heard. When all the way right, only the Program mix will be heard.
- 3. CUE GAIN Adjusts the level of the headphone audio.
- 4. BOOTH VOLUME Adjusts the Booth output level.
- STEREO/MONO SWITCH Selects whether the audio output is in Stereo or Mono.
- MASTER VOLUME Adjusts the output volume of the Master mix.
- INPUT SELECTOR Selects the input source to be routed to the corresponding channel. Input jacks are located on the rear panel (plus the mic input on the top panel).
- CHANNEL GAIN Adjusts the channel's pre-fader and pre-EQ gain level.
- CHANNEL TREBLE Adjusts the high (treble) frequencies of the corresponding channel.
- 10. LED METERS Monitors the audio level of the Master mix.
- CHANNEL MID Adjusts the mid-range frequencies of the corresponding channel.
- CHANNEL BASS Adjusts the low (bass) frequencies of the corresponding channel.
- CROSSFADER ASSIGN Assigns a deck to the left or right side of the crossfader.
- CHANNEL FADER Adjusts the audio level on the corresponding channel.
- CROSSFADER Blends audio that is assigned to the crossfader. Slide this to hear Deck A and slide this to the right to hear Deck B.

LCD FEATURES

- PLAY / PAUSE This shows when the unit is playing or paused.
- CUE Flashing when the unit is setting a cue point. Lit continuously when the unit is paused at a cue point.
- 3. TRACK NUMBER Shows the current track number.
- TOTAL TRACKS Shows the total number of tracks on the CD.
- MP3 Indicates when there are MP3s present on the disc or connected USB device.
- MINUTES Shows the minutes elapsed or remaining depending on mode setting.
- SECONDS Shows the seconds elapsed or remaining depending on mode setting.
- FRAMES The CD player breaks down a second into 75 frames for accurate cueing. This shows the frames elapsed or remaining depending on mode Indicates whether the time shown on the LCD is the elapsed time for the track, remaining time for the track, or total remaining time for the entire CD.
- TIME MODE Indicates whether the time shown on the LCD is the elapsed time for the track, remaining time for the entire CD.
- 10. BPM The tempo, which is indicated in BPM (beats per minute).
- 11. PITCH (%) Shows the percentage change in pitch.
- RANGE (KEY LOCK) Indicates when Key Lock Mode is engaged. The number next to the lock icon indicates how far away the track's current key is from its original key (in semitones).
- 13. LOOP Indicates when a loop is programmed. When the indicator is flashing, a loop is currently playing.
- 14. TEXT DISPLAY Displays folder names, CD information, and MP3 tag information.





PARAMETER KNOB FEATURES

SCRATCH

Holding the SCRATCH button and turning the PARAMETER knob will allow you to choose the desired scratch mode:

Vinyl: This mode allows you to use the JOG WHEEL to scratch just like you would with a vinyl record. When you press on the JOG WHEEL, the music will stop where it is until the wheel is released.

Forward: When you use the JOG WHEEL to scratch, only the forward motions are heard. This simulates using a crossfader to cut out the backspins.

Bleep: Allows you to "insert" a scratch while the music continues to advance. One you are done scratching, the music will continue to play where it would have been if you hadn't scratched.

Bleep Forward: Essentially a combination of Bleep and Forward Scratch Modes. Allows you to "insert" a scratch but only plays the forward motion of the platter.

PITCH

Holding the PITCH button and turning the PARAMETER knob allows you to change change the key of the current song from "L" (lower key) to "H" (higher key) in 40 semitone increments (with 0 being no key change).

SEARCH

Search speed can be adjusted by holding SEARCH and rotating the PARAMETER knob. Options based upon 1 wheel rotation are 15 seconds, 30 seconds, and 1 minute.

PROGRAM / PARAMETER OPTIONS

Holding the PROGRAM button and turning the PARAMETER knob will bring you to the following menu options. Pressing down on the PARAMETER knob will allow you to modify the parameters for the menu option that you have selected:

Scratch Delay (On, Off): Activates a slight delay when releasing the platter in Scratch Mode.

Power On Play (On, Off): When on, this option will cause the CD player to begin playing as soon as the power is turned on. Memo All Clear (No, Yes): Clears all stored cue points and loop point information.

Sleep Mode (On, Off): When sleep mode is engaged the unit will go into a "sleep" state after a few minutes of inactivity.

Preset Clear (Yes, No): Reset all global parameters to their default settings.

Version Number: When the PARAMETER knob is pressed, the operating system version numbers will be displayed for as long as the PROG button is held.

Power On Demo (On, Off): When this option is on, the unit will go into a "demo mode" where the platter LEDs will illuminate in a pattern as soon as the unit is powered on.

MULTI-MODE TRIGGER BUTTONS



By pressing the circular MODE button, you can choose the desired mode for the three trigger buttons shown above.

There are three modes available:

- LOOP-2: In this mode the three TRIGGER BUTTONS act as another set of loop buttons that behave in the same way as the buttons above them. This gives you the ability to set two completely separate sets of loop points. For more information on looping, see the following chapter.
- HOT CUE: This mode will allow you to set up to three "hot cue points". These are similar to regular cue points, except that when the TRIGGER BUTTONS are pressed, the unit will instantly jump to the defined point and begin playing.

To define a hot cue point, make sure you are in hot cue mode by pressing the MODE button until "Mode:Hot CUE" is displayed on the lower portion of the screen. Press REC to arm recording, then press the desired TRIGGER BUTTON. Whatever point you are at on the CD at the moment you press the TRIGGER BUTTON is the point that will be recorded to the TRIGGER BUTTON. To instantly start playing from your hot cue point just press the same TRIGGER BUTTON again.

SAMPLE: The third mode is sample mode. Sample mode allows you to record an audio sample up to 5 seconds long, on each of the 3 TRIGGER BUTTON.

To record a sample, first make sure you are in sample mode by pressing the MODE button until the display shows "Mode:SAMPLES". Next, press and release REC to arm recording. Then, when you press one of the three TRIGGER BUTTONS, the unit will begin recording until you either press that TRIGGER BUTTON again to stop recording or you run out of sample space.

To play back your sample, just press the appropriate TRIGGER BUTTON. Buttons with samples assigned to them will be lit while unused buttons will be dark.

There are also three playback options you can choose for each of the three sample TRIGGER BUTTONS. To choose a mode, hold the REC button, then while continuing to hold REC, hold the desired TRIGGER BUTTON and turn the PARAMETER knob to select the option you want to change. To modify the selected option, press down and release the PARAMETER knob then turn the knob to the desired setting. Press down on the PARAMETER knob to lock in that option choice.

The three playback options are:

Sample Insert (On, Off): Determines whether the sample will override the currently playing audio source or if it will be mixed together with the currently playing audio source. With 'On' selected, the sample will override the playing audio, while with 'Off' selected, the sample will be mixed in with the playing audio.

Sample Reverse (On, Off): When on, this option will play the sample in reverse.

Sample Volume (0-100): This setting controls the volume of the sample when played back.

LOOPING

The MIXDECK QUAD has a seamless looping feature, which means that if you define a loop, there is no delay when the music loops back to the beginning. This looping feature allows you to be very creative with your mixes, allowing you to extend desired sections of a song for as long as you want, or create remixes on the fly!

There are three buttons used for looping:

LOOP IN: This is the point where you would like a loop to start. By default, a "loop in" point is automatically set at the beginning of the song. To define a new "loop in" point, press the LOOP IN button when the song reaches the desired point where you would like a loop to begin. The LOOP IN button will light, indicating a new "loop in" point has been set. The RELOOP/STUTTER button will also illuminate indicating that you can now press it to immediately go back to the "loop in" point, just press the LOOP IN button again.

LOOP OUT: Sets the end point of the loop. The first time you press LOOP OUT while a song is playing, the LOOP OUT button will blink, and the song will begin playing in a seamless loop, starting from the "loop in" point and ending at the "loop out" point. To release, or end the loop, press LOOP OUT a second time and play will continue forward when the song passes the previously set loop out point. The LOOP OUT button will then be continuously lit, indicating that the loop is now in memory for re-looping purposes.

RELOOP / STUTTER: Repeats play or "stutters" (if repeatedly tapped) from the loop in point. If a loop has previously been set, it plays and repeats that loop, until the loop is released by pressing the LOOP OUT button.

SHIFT: Adjusts the loop length by half length or double length increments. Move the shift switch to the right to increase loop length or to the left to shorten the loop.

Hint: The assignable 1-2-3 TRIGGER BUTTONS can be used as a second set of loop buttons. Read the preceding chapter for more information on these multi-mode trigger buttons.



Press LOOP IN to set the beginning of the loop, then press LOOP OUT to set the end point of the loop. Once you press LOOP out, the MIXDECK QUAD will loop between these two points. If you press LOOP OUT again, the MIXDECK QUAD will exit the loop and continue playing normally.



If you press LOOP IN but then decide you want to set a different "loop in" point, just press LOOP IN again. Then press LOOP OUT to start looping between the IN and OUT points.



The "loop in" point can also be used as a way to "stutter" play beginning from a certain point in a song. Just press LOOP IN to set the "stutter point", then press RELOOP to begin play from the stutter point. Each time you press RELOOP the MIXDECK QUAD will jump back to the stutter point and play from that point.

EFFECTS

Use the FX SELECT switch to choose the desired effect. Press the EFFECTS button to toggle the effect on and off. You can use the WET/DRY fader to adjust the effect presence in the mix. Most effects can by synched to a ratio of the BPM counter by holding down the PARAMETER knob while turning it, or controlled manually by turning the PARAMETER knob without holding it down.

There are six effects available:

- FILTER: An isolation (band pass) filter that lets you play only a specific frequency of the music. Rotation of the PARAMETER knob moves the filter frequency. If you press down on the PARAMETER knob while turning it performs a coarse adjustment to the frequency. If you just turn the PARAMETER knob without holding it down it will perform a fine adjustment of the filter frequency.
- ECHO: Creates a delay effect. The rate can be adjusted with the PARAMETER knob. Holding down the PARAMETER knob while turning will allow you to synch the effect to a ratio of the BPM counter.
- CHOP: Simulates turning a mute button on and off in time with the music. The speed of the effect is controlled by turning the PARAMETER knob and can also be synched to a ratio of the BPM counter by pressing down on the PARAMETER knob while turning it.
- PAN: Alternates playing the right then left speaker channel based on either the tempo of the BPM counter or the speed selected manually. To set the rate, turn the PARAMETER knob. You can synch the speed to a ratio of the BPM counter by pressing down on the PARAMETER knob while turning it.
- PHASER: Sweeping phase shifter effect. It is similar to the flange effect, except that the flange effect has a more pronounced harmonic sound, reminiscent of a jet engine passing overhead. A phase shifter is enharmonic, and has a more "swooshing" sound. The speed of the effect is controlled turning by the PARAMETER knob and can also be synched to a ratio of the BPM counter by pressing down on the knob while turning it.
- FLANGER: Sweeping effect with a more pronounced harmonic sound than the phaser, reminiscent of a jet engine passing overhead. The speed of the effect is controlled turning by the PARAMETER knob and can also be synched to a ratio of the BPM counter by pressing down on the knob while turning it.

Wet/Dry Fader

In addition to the PARAMETER knob there is also a WET/DRY fader that allows you to adjust the balance between effected and unaffected audio. As you move the fader from DRY to WET you will more and more of the effected sound.

USB MASTER MODE

By connecting a USB mass storage class device such as a USB hard drive, thumb drive or portable media player to the MASTER USB connector on the top of the MIXDECK QUAD, you can access, play, and scratch your music files in the same way you might play a normal audio CD.

Note: MIXDECK QUAD supports the HFS+, FAT and NTFS files systems. HFS+ GUID Partition Table is not supported at this time.

To access your USB device:

- 1. First make sure it is connected to the USB MASTER connector on the top panel of the MIXDECK QUAD.
- 2. Press and release the SOURCE button.
- 3. Turn the PARAMETER knob until the display indicates "USB-MASTER", then press down on the PARAMETER knob.
- 4. After the MIXDECK QUAD has first analyzed the partition structure (max 9 partitions), then analyzed the folder structure (max 999 folders) of the USB device, you can then navigate through your USB device by following the instructions below.

USB Mass Storage Device

To access files on a USB mass storage class device, use the TRACK knob to choose which folder you want to open, then press down on the knob to enter that folder. You can then use the TRACK knob to either navigate to another folder level or choose an audio file in the current folder that you want to play.

Hint: To organize a large music collection you might consider creating a separate folder for each artist.

Please note:

- Because not all MP3 devices are USB mass storage class, not every player will be compatible with the MIXDECK QUAD.
- If there are no MP3 files inside a folder you are browsing on your external device, the MIXDECK QUAD will display "No MP3 files in this folder, PLS try another one."
- To change MP3 display mode, hold the RECALL / STORE button and press the (PLAY) MODE button to toggle between file name, ID3 song title, ID3 album title and ID3 artist name.

Tips For Using USB Devices With Your MIXDECK QUAD

- When disconnecting a USB device from the MIXDECK QUAD, always make sure to use the SOURCE button to switch to CD/MP3 Mode before disconnecting. Make sure that the letters "HD" are not blinking on the display when disconnecting a USB device.
- Disconnecting a USB device while the MIXDECK QUAD is in USB MASTER Mode could possibly cause data on the USB device to become corrupted and unreadable.
- Note: There is a limit of 999 songs per folder or playlist. Use multiple folders or playlists to separate large numbers of songs.
- We do not recommend using MP3 files over 300MB as this may affect the performance of the MIXDECK QUAD.
- For large capacity HD, the MIXDECK QUAD can read a maximum of 9 disc partitions. Each partition is limited to 999 folders, and each folder is limited to 999 songs.

USB MIDI MODE

You can also connect the MIXDECK QUAD to a computer via USB to use the MIXDECK QUAD's CD decks as controllers for software programs that are compliant with USB MIDI protocol. Check with your software manufacturer to find out if your software supports a USB MIDI controller.

Note: Before connecting MIXDECK QUAD to your computer, insert the included CD into your computer to install the necessary drivers.

To activate USB MIDI mode, connect a USB cable from the MIXDECK QUAD USB SLAVE connector to a USB port on your computer. Then press SOURCE and turn the parameter knob to select "USB-MIDI."

MIXDECK QUAD FIRMWARE / SOFTWARE

MIXDECK QUAD works best with the latest firmware and software installed. We strongly recommend that you check for updates right away, and continue to check regularly so you don't miss out on any of the good stuff! Visit <u>www.numark.com</u> for the latest updates.

CONTENIDO DE LA CAJA

- MIXDECK QUAD
- Adaptador de alimentación
- Cable USB
- 30-pin cable
- CD software
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows:

Operating System:

- Windows XP (latest Service Pack, 32-bit)
- Windows Vista (latest Service Pack, 32-/64
 - bit)

• Windows 7 (latest Service Pack, 32-/64-bit) Processor:

• Intel Pentium 4 2.4GHz

Intel Core Duo
 2GB RAM
 500MB free hard drive space
 Available USB port
 CD-ROM drive

Mac:

Operating System: • OS X 10.6 (latest update) • OS X 10.7 Processor: • Intel Core Duo 2GB RAM 500MB free hard drive space Available USB port CD-ROM drive

REGISTRO

Visite http://www.numark.com y registre su MIXDECK QUAD. El registro de su producto asegura que podamos mantenerle actualizado con los nuevos desarrollos de productos y brindarle apoyo técnico de categoría mundial en caso de que tenga algún problema.

REGLAS BÁSICAS

- 1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en "Contenido de la caja" estén incluidos en la caja.
- 2. LEA EL FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- 3. Estudie el diagrama de conexión incluido en esta guía.
- 4. Coloque el mezclador en una posición adecuada para su funcionamiento.
- Asegúrese que todos los dispositivos estén apagados y que todos los faders y perillas de ganancia estén en posición «cero».
- 6. Conecte todas las fuentes de entrada estéreo como se indica en el diagrama.
- 7. Conecte las salidas estéreo a los amplificadores de potencia, bandejas de cinta magnética y/o otras fuentes de audio.
- 8. Enchufe todos los dispositivos al suministro de corriente alterna.
- 9. Encienda todo en el siguiente orden:
 - fuentes de entrada de audio (por ejemplo, giradiscos, reproductores de CD, etc.)
 - el mezclador

10.

- por último, cualquier amplificador o dispositivo de salida
- Al apagar, realice siempre esta operación en sentido inverso:
- apague los amplificadores
 - el mezclador
 - por último, cualquier dispositivo de entrada



INICIO RÁPIDO

MIXDECK QUAD AND SERATO DJ INTRO SETUP

WINDOWS

Nota: No se requiere ASIO4ALL cuando se usa Serato DJ Intro.

Antes de comenzar, instale el software Serato DJ Intro:

- Inserte el CD de software en el lector de CD-ROM de la computadora. (Hay disponibles actualizaciones gratuitas del software Serato DJ Intro por Internet en http://www.serato.com. Recomendamos verificar en el sitio web para obtener la actualización más reciente de Serato DJ Intro antes de instalarlo en la computadora.)
- 2. Debe aparecer automáticamente una pantalla emergente.
- 3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Para comenzar a usar MIXDECK QUAD:

- Conecte MIXDECK QUAD a un puerto USB disponible de la computadora. (Si es posible, use un puerto USB del panel trasero de la computadora.)
- Abra Serato DJ Intro haciendo clic en el icono del escritorio de la computadora (si creó un acceso directo del escritorio) o entrando a:

Windows XP: Start Menu (Inicio) ► Programs (Programas) ► Serato DJ Intro Windows Vista & Windows 7: Windows Menu ► All Programs (Todos los programas) ► Serato ► Serato DJ ► Serato DJ Intro

Para más información acerca del uso de Serato DJ Intro, consulte el manual incluido en el CD.

MAC

Antes de comenzar, instale el software Serato DJ Intro:

- Inserte el CD de software en el lector de CD-ROM de la computadora. (Hay disponibles actualizaciones gratuitas del 1 software Serato DJ Intro por Internet en http://www.serato.com. Recomendamos verificar en el sitio web para obtener la actualización más reciente de Serato DJ Intro antes de instalarlo en la computadora.)
- 2 Debe aparecer automáticamente una pantalla emergente. Haga clic en el archivo .dmg para comenzar el proceso de instalación.
- З Siga las instrucciones de la pantalla.

Para comenzar a usar MIXDECK QUAD:

- Conecte MIXDECK QUAD a un puerto USB disponible de la computadora. (Si es posible, use un puerto USB del panel trasero de la computadora.)
- Abra Serato DJ Intro entrando a Applications > Serato DJ Intro (Aplicaciones > Serato DJ Intro). 2

Para más información acerca del uso de Serato DJ Intro, consulte el manual incluido en el CD.

CÓMO USAR OTROS PROGRAMAS DE SOFTWARE

Cuando usa otros programas de software con el MIXDECK QUAD, si experimenta demasiada latencia después de ajustar los parámetros de latencia de su computadora, recomendamos el driver gratuito ASIO4ALL (Entrada/salida de streaming de audio) para PC que se encuentra en www.asio4all.com. En general, los drivers ASIO funcionan mejor y con menor latencia, dado que crean una comunicación más eficiente entre los dispositivos de audio y el software.

DISPOSITIVOS IOS COMPATIBLES

EI MIXDECK QUAD es compatible con los siguientes dispositivos iOS (no incluidos):

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (4ta generación)

Nota: La estación de acoplamiento del MIXDECK QUAD's carga un dispositivo iOS conectado y compatible.

CONFIGURACIÓN CON DISPOSITIVOS IOS

Para reproducir audio desde una aplicación de reproductor de medios estándar:

- Coloque el conmutador iOS AUDIO (Audio iOS) del panel trasero del MIXDECK QUAD en AUX 3. 1
- 2. Coloque el Input selector (Selector de entrada) de Channel 4 (Canal 4) del MIXDECK QUAD en Aux 3.
- 3. Use los controles del canal 4 del MIXDECK QUAD para controlar el audio enviado desde su dispositivo iOS.

Para controlar una aplicación para DJ de 2 bandejas con el MIXDECK QUAD:

- Coloque el conmutador iOS AUDIO del panel trasero del MIXDECK QUAD en PGM/CUE MONO. 1
- 2. Coloque dos de los selectores de entrada del MIXDECK QUAD en MIDI USB1 y MIDI USB2. 3
- En el MIXDECK QUAD, coloque el control Source (Fuente) de estas bandejas en "USB-MIDI"
- 4 Use los faders y controles de bandeja de esos canales en el MIXDECK QUAD para controlar las bandejas izquierda v derecha de la aplicación.

Nota: Una aplicación puede tener dos o cuatro bandejas. Coloque en MIDI USB1 y MIDI USB2 sólo tantos selectores de entrada del MIXDECK QUAD como bandejas haya en su aplicación de software. Por ejemplo, si su software tiene sólo dos bandejas, coloque sólo dos de los selectores de entrada del MIXDECK QUAD en MIDI USB1 y MIDI USB2.

Nota: Puesto que algunas aplicaciones pueden soportar sólo ciertos canales del MIXDECK QUAD, asegúrese de que los canales que seleccionó se comuniquen correctamente con la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede permitirle usar sólo los canales 2 y 3 del MIXDECK QUAD (tales como diay de Algoriddim) para controlar la aplicación.

Nota: Sólo el iOS 5 o superior es compatible con Core MIDI. Esto significa que MIXDECK QUAD va a controlar djay de Algoriddim sólo si su dispositivo iOS usa iOS 5 o superior. Los dispositivos con iOS 4 sólo se pueden usar con el CONMUTADOR IOS AUDIO colocado en AUX 3.

3.

CONFIGURACIÓN CON USB

Para reproducir audio de un programa que no tiene mezclador de software:

- 1 Coloque el conmutador USB AUDIO (Audio USB) del panel trasero del MIXDECK QUAD en USB 1/2. 2
 - Ajuste los selectores de entrada del panel superior del MIXDECK QUAD:
 - Si el software es un reproductor de medios estándar (por ej., iTunes, Windows Media Player, etc.), coloque uno de los selectores de entrada del MIXDECK QUAD en MIDI USB1.
 - Si el software es un programa de dos bandejas para DJ (por ej., Serato DJ Intro), coloque dos de los selectores de entrada del MIXDECK QUAD en MIDI USB1 y MIDI USB2.
 - Use los controles de canal del MIXDECK QUAD para controlar el audio enviado desde su computadora.

Para controlar un programa de 2 bandejas para DJ que tiene mezclador de software (por ej., Algoriddim djay):

- 1 Coloque el conmutador USB AUDIO del panel trasero del MIXDECK QUAD en PGM/CUE.
- 2. Coloque dos de los selectores de entrada del panel superior del MIXDECK QUAD en MIDI USB1 y MIDI USB2.
- 3. Use el mezclador de MIXDECK QUAD para controlar el mezclador del programa para DJ.

Nota: Una aplicación puede tener dos o cuatro bandeias. Coloque en MIDI USB1 y MIDI USB2 sólo tantos selectores de entrada del MIXDECK QUAD como bandejas haya en su aplicación de software. Por ejemplo, si su software tiene sólo dos bandejas, coloque sólo dos de los selectores de entrada del MIXDECK QUAD en MIDI USB1 y MIDI USB2.

Nota: Puesto que algunas aplicaciones pueden soportar sólo ciertos canales del MIXDECK QUAD, asegúrese de que los canales que seleccionó se comuniquen correctamente con la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede permitirle usar sólo los canales 2 y 3 del MIXDECK QUAD (tales como djay de Algoriddim) para controlar la aplicación.

CARACTERÍSTICAS DEL REPRODUCTOR CD

- 1 EXPULSIÓN - Pulse este botón para expulsar el CD. Si se está reproduciendo un CD, este botón no tiene ningún efecto.
- 2. MAESTRO USB - Conecte su dispositivo de almacenamiento USB favorito a este conector para permitir que el MIXDECK QUAD lea y reproduzca sus archivos de música. El MIXDECK QUAD sólo soporta el formato MP3, de modo que debe asegurarse de que sus archivos de audio estén codificados como pp3 si desea usarlos con el MIXDECK QUAD.

Nota: MIXDECK QUAD soporta los sistemas de archivos HFS+, FAT y NTFS. Por el momento, no soporta la tabla de partición de HFS+ GUID.

- 3. FUENTE - Pulse el botón SOURCE (Fuente) y gire la perilla PARAMETER (Parámetro) para elegir la fuente de audio que desea reproducir: CD, USB o USB-MIDI (cuando usa el MIXDECK QUAD como controlador USB MIDI para software externo) Este botón no funciona si el MIXDECK QUAD está reproduciendo en ese momento.
- 4 PERILLA DE PISTAS - Se usa para saltar de pista en pista, para navegar por carpetas y como botón "enter".
- 5 VOLVER - Cuando se navega por un CD o dispositivo con carpetas, este botón lo lleva de regreso al nivel anterior (carpeta).
- REPRODUCIR Inicia la música. La música comienza a 6. reproducirse desde el punto de partida (cue) o el punto de la última pausa. Pulsando este botón cuando la unidad está



- 7 PAUSA - Detiene la música durante la reproducción. Al pulsar el botón de reproducir a continuación, se establece un nuevo punto cue. Manteniendo pulsado el botón durante el efecto de rayado (scratch) y tartamudeo de la música, la misma se detiene en la posición actual, permitiéndole capturar un punto de inicio de loop (ciclo) o cue.
- 8. CUE - Durante la reproducción, al pulsar CUE se vuelve al punto más reciente donde se inició la reproducción y la pista se pone en pausa. Manteniendo pulsado CUE, la reproducción comienza desde este punto y, al soltarlo, vuelve a ese punto y la pista se pone en pausa. Asimismo, si la pista está en pausa, es posible usar la RUEDA DE AVANCE POR PASOS para localizar un nuevo punto de cue.



- RUEDA DE AVANCE POR PASOS Esta rueda cumple numerosas funciones que dependen del modo en que se encuentra.
 - a) Si no se está reproduciendo una pista, la RUEDA DE AVANCE POR PASOS busca lentamente a lo largo de los frames de la pista. Para determinar un nuevo punto de cue, gire la RUEDA y comience a reproducir una vez que haya determinado la posición adecuada. Pulse CUE para volver a ese punto de cue.
 - b) Si se está reproduciendo una pista, la RUEDA inflexiona temporalmente el pitch de la misma. Al girar la RUEDA en sentido horario, se la acelera temporalmente, mientras que si se gira en sentido antihorario se la desacelera. Ésta es una herramienta útil para igualar el beat.
 - c) Cuando está activado el botón SEARCH (Buscar), al girar la RUEDA DE AVANCE POR PASOS se explora rápidamente la pista.
 - d) Cuando está activado el botón SCRATCH (Rayar), al girar la RUEDA DE AVANCE POR PASOS se "raya" el audio de una pista, como una púa en un disco.
- EFECTO RAYADO (SCRATCH) Activa o desactiva el modo de rayado. Cuando se activa, al girar la RUEDA DE AVANCE POR PASOS se crea un efecto 'scratch' (Rayado). Cuando el modo de rayado está activo, el LED indicador se ilumina.Para cambiar el modo o estilo de rayado, mantenga pulsado SCRATCH y gire la PERILLA DE PARÁMETROS.
- 11. BUSCAR Si pulsa este botón, es posible usar la RUEDA DE AVANCE POR PASOS para explorar rápidamente la música. Cuando el modo de búsqueda está activo, el LED indicador se ilumina con luz roja. Si no toca la rueda en 8 segundos, saldrá automáticamente del modo de búsqueda. La velocidad de búsqueda se puede ajustar manteniendo pulsado el botón SEARCH y haciendo girar la perilla de PARÁMETROS. Para ajustar la rapidez con que SEARCH (Búsqueda) explora sus pistas, mantenga pulsado SEARCH y gire la PERILLA DE PARÁMETROS.
- 12. TIEMPO DE PAUSA / INICIO Use estas perillas para ajustar la velocidad con que se inicia la música cuando se pulsa el botón de reproducir (START TIME) o la velocidad con que se detiene cuando se pulsa el botón de pausa (STOP TIME). Es posible ajustar el tiempo de inicio o frenado pulsando la perilla de modo que salga hacia afuera y girándola al valor deseado.
- GOLPE Pulsando este botón al ritmo del beat, se ayuda al contador de BPM incorporado a detectar el tempo correcto. Manteniendo pulsado el botón por 2 segundos, el contador de BPM se reinicia y recalcula.
- 14. PITCH / BLOUEO DE TONALIDAD El botón de pitch controla la gama del fader de pitch, como también activa y desactiva el modo de bloqueo de tonalidad. Pulse y suelte el botón de pitch para recorrer los valores del fader de pitch de +/- 6%, 12%, 25% y 100%. También es posible desactivar el fader de pitch pulsando nuevamente el botón de pitch después de seleccionar 100%. La otra función de este botón es el bloqueo de tonalidad. Para activar este modo, mantenga pulsado el botón de pitch dos segundos. Esta función permite cambiar la velocidad del tema sin cambiar la tonalidad. La tonalidad del tema se enganchará a la posición en que esté el fader de pitch cuando se activa el bloqueo de tonalidad. Para cambiar manualmente la tonalidad de un tema, mantenga pulsado PITCH / KEY LOCK y gire la PERILLA DE PARÁMETROS.
- 15. FADER DE PITCH Controla la velocidad de la música. Moviéndolo hacia el + se acelera la música y moviéndolo hacia el "-" se reduce la velocidad. El porcentaje de ajuste del pitch se muestra en la pantalla.
- 16. INFLEXIÓN DE PITCH Permite ajustar brevemente la velocidad de la música para aumentarla o disminuirla mientras se mantiene pulsado el botón. Es útil para ajustar rápidamente la velocidad a fin de contribuir a hacer coincidir los beats de dos canciones que pueden estar al mismo tempo pero tener beats que golpean en momentos ligeramente diferentes.
- 17. CONMUTADOR DE MODO BLEEP / REVERSA Use este conmutador si desea reproducir un CD al revés. En modo "Bleep" la música se reproduce al revés desde el buffer, mientras que el temporizador del CD continúa avanzando. Cuando suelta el conmutador, el CD continúa reproduciéndose donde hubiera estado si usted no hubiera accionado el conmutador. En modo "Reversa" la música se reproduce al revés y el tiempo del CD también se cuenta regresivamente.
- INICIO / FIN / REPETICIÓN DE CICLO (LOOP IN / LOOP OUT / RELOOP) Estos botones se usan para definir los puntos de comienzo y fin del ciclo (LOOP IN y LOOP OUT) o para repetir o reiniciar el ciclo (RELOOP). Para más información acerca de esta función, consulte la sección sobre ciclos de este manual.
- BOTONES DE DISPARO Estos botones se pueden usar para 3 funciones posibles, elegidas manteniendo pulsado el botón REC y haciendo girar la perilla de parámetros. Para más información, consulte la sección "Botones de disparo multimodos" más adelante en este manual.
- DESPLAZAMIENTO Usado con la función looping (creación de ciclos), el conmutador de desplazamiento permite cortar el ciclo por la mitad o llevarlo al doble. Si la función Smart Loop está activada, estará limitado a una longitud mínima de 1 beat.
- 21. GRABAR Este botón se usa en connunto con los 3 BOTONES DE DISPARO asignables para grabar muestras y establecer puntos de arranque rápido. Cuando se usa en conjunto con la PERILLA DE PARÁMETROS, le permite configurar el modo de los tres BOTONES DE DISPARO multimodos.

Para elegir un modo, pulse el botón REC y luego, mientras lo mantiene pulsado, mantenga también pulsado el BOTÓN DE DISPARO deseado y haga girar la PERILLA DE PARÁMETROS para seleccionar la opción que desea cambiar. Para más información, consulte la sección "Botones de disparo multimodos" más adelante en este manual.

- 22. MODO (BOTONES) Este botón se usa para cambiar la función de los 3 botones asignables. Al pulsar este botón se recorren los modos LOOP-2 (Ciclo-2), HOT CUE (Cue rápido) y SAMPLES (Muestras). Para más información, consulte la sección "Botones de disparo multimodos" más adelante en este manual.
- FX Pulsando este botón se activa y desactiva el modo de efectos. Si el botón está iluminado, el modo de efectos está activado.
- 24. SELECCIÓN FX Use este conmutador de palanca para elegir el efecto que desea usar. Se dispone de seis efectos diferentes. Para más información, consulte la sección de efectos de este manual.
- 25. FADER DE SONIDO DE EFECTOS / ORIGINAL Use este control para ajustar la cantidad del efecto a mezclar con el sonido original. El 0% o lado "dry" del fader proporciona menos música de efectos y más de la música original, mientras que el 100% o lado "wet" agrega más de la música con efectos y menos de la música original.

 PERILLA DE PARÁMETROS – Esta perilla tiene múltiples usos que dependen de lo que usted está haciendo cuando la hace girar.

Por defecto, haciendo girar esta perilla se ajusta un parámetro del efecto que tiene elegido en ese momento con el conmutador FX SELECT. Para más información, consulte la sección de efectos más adelante en este manual.Es posible ajustar otros valores manteniendo pulsado el botón apropiado mientras se hace girar la perilla de parámetros.

27. PROG – Este botón le ayuda a crear un programa —una secuencia de pistas a reproducir continuamente. Para crear un programa, pulse PROG mientras el reproductor de CD está en pausa. Para incluir una pista en el programa, use la PERILLA DE PISTA para seleccionar la pista deseada y luego pulse PROG para ingresarla. Repita este proceso para cada pista que desee incluir (en el orden en que desee que se reproduzcan). Cuando termine, pulse REPRODUCIR / PAUSA para comenzar a reproducir el programa. Las pistas se reproducen en el orden en que las ingresó. Para cancelar el programa mientras se está reproduciendo, pulse y mantenga pulsado PROG durante tres segundos.

Manteniendo pulsado el botón PROG y haciendo girar la perilla de PARÁMETROS, se accede a una lista de opciones de menú. Para más información, consulte la sección "Funciones de la perilla de parámetros" de este manual.

- TIEMPO Cambia la visualización del tiempo entre el tiempo de reproducción transcurrido y el tiempo restante en la pista y el tiempo restante en todo el CD (audio).
- RECUPERAR / GUARDAR Pulsando y reteniendo el botón RECALL por 2 segundos, se permite guardar los puntos de cue. Es posible guardar más de un conjunto de puntos de cue por CD. Los conjuntos de puntos de cue se numeran secuencialmente por CD.

Cuando se inserta un CD con puntos de cue guardados, la pantalla indicará "Cue Points Available" (Puntos de cue disponibles). Para recuperar sus puntos de cue guardados, pulse y suelte el botón RECALL. Si hay más de un conjunto de puntos de cue guardados en un CD, la perilla de parámetros le permite recorrer estos conjuntos.

30. MODO (REPRODUCCIÓN) – Hay cuatro modos de reproducción:

Single: Reproduce el tema seleccionado y luego hace una pausa y busca el inicio de la pista siguiente.

SingleReplay: Repite el tema actual hasta que se detiene manualmente.

Random: Reproduce todas las canciones del CD en orden aleatorio.

Continuous: Reproduce todos los temas del CD en orden y luego los repite desde el comienzo.

Para ver los nombres de archivo o la información de etiquetas ID3 cuando se reproducen MP3, mantenga pulsado RECUPERAR / GUARDAR y pulse (PLAY) MODE. Para activar y desactivar el modo relé, mantenga pulsado (PLAY) MODE y gire la perilla PARAMETER.

PANTALLA LCD – Aquí aparece toda la información y las funciones. También se muestran el texto del CD (si está disponible), la información de etiquetas ID3 y los valores de parámetros de efectos.

PANEL FRONTAL



- 1. AURICULARES Conecte sus auriculares de 1/4" o 1/8" a esta salida para búsqueda de punto inicial (cue) y monitoreo de la mezcla. Los controles de la salida para auriculares se encuentran en el panel superior.
- 2. ENTRADA DE MICRÓFONO Conecte un micrófono de 1/4" a esta entrada.
- 3. GANANCIA DE MICRÓFONO Ajusta el nivel de audio de la señal de micrófono.
- 4. GRAVES DE MICRÓFONO Ajusta las bajas frecuencias (graves) del canal de micrófono.
- AGUDOS DE MICRÓFONO Ajusta las altas frecuencias (agudos) del canal de micrófono.
 Consejo: Si experimenta realimentación cuando usa un micrófono con niveles altos, pruebe disminuyendo las altas frecuencias.
- PENDIENTE DE CROSSFADER Ajusta la pendiente de la curva del CROSSFADER. Gire este control a la izquierda para una fusión suave (mezcla) o a la derecha para un corte abrupto (rayado).
- 7. MODO DE CROSSFADER (CF) Invierte la asignación de CF Asignar A y B en el CROSSFADER.

PANEL TRASERO



- 1. BOTÓN DE ENCENDIDO Se usa para encender y apagar la unidad.
- ENTRADA D'ALIMENTACIÓN Use el adaptador de alimentación incluido para conectar el mezclador a un tomacorriente alimentado. Mientras está desconectada la alimentación eléctrica, enchufe la fuente de alimentación al mezclador primero, y luego al tomacorriente.
- 3. ESCLAVO USB Conecte el MIXDECK a una computadora mediante este jack USB y de esta forma se puede usar como dispositivo controlador de software con el protocolo USB MIDI. También es posible usar el MIXDECK como tarjeta de sonido de la computadora. (Recuerde seleccionar MIXDECK como dispositivo de reproducción en la configuración de sonido de la computadora. Es posible utilizar el MIXDECK como tarjeta de sonido usándolo o no como controlador de software.)
- SALIDA PARA DECK 1 (RCA) Para usar el MIXDECK QUAD con el CD codificado en tiempo, use cables RCA estándar a fin de conectar esta salida a la interfaz correspondiente al software para DJ digital.
- SALIDA PARA DECK 2 (RCA) Para usar el MIXDECK QUAD con el CD codificado en tiempo, use cables RCA estándar a fin de conectar esta salida a la interfaz correspondiente al software para DJ digital.
- TERMINAL DE TIERRA Si usa giradiscos de nivel fonográfico con cable de conexión a tierra, asegúrese de conectar dicho cable a estos terminales. Si se experimenta un zumbido grave, puede significar que sus giradiscos no están conectados a tierra.
- 7. INTERRUPTOR DE ENTRADA AUXILIARE Coloque este conmutador en la posición apropiada, en función del dispositivo conectado a las ENTRADAS AUXILIARES. Si usa giradiscos de nivel fonográfico, coloque este commutador en "Phono" para proporcionar la amplificación adicional necesaria para las señales de este nivel. Si usa un dispositivo de nivel de línea, tal como un reproductor de CD o muestreador, coloque este conmutador en "Line".
- SALIDA PARA GRABACIÓN (RCA) Use cables RCA estándar para conectar esta salida a un dispositivo de grabación, tal como un grabador de CD o bandeja de cinta. El nivel de esta salida se basa en los niveles pre-master.
- SALIDA CABINA (RCA) Use cables RCA estándar para conectar esta salida a un sistema de monitoreo de cabina. El nivel de esta salida se controla con la perilla VOLUMEN BOOTH del panel superior.
- SALIDA MAESTRA (RCA) Use cables RCA estándar para conectar esta salida maestra a un sistema de altavoces o amplificador. El nivel de esta salida se controla con la perilla VOLUMEN MASTER del panel superior.
- 11. SALIDA MAESTRA (XLR) Esta salida XLR de baja impedancia sirve para conectar a un sistema de megafonía o monitores alimentados. El nivel de esta salida se controla con la perilla VOLUMEN MASTER del panel superior.
- CONMUTADOR DE AUDIO USB Seleccione para encaminar el audio ya sea desde PGM/CUE o USB1/USB2. (para más detalles, consulte la sección CONFIGURACIÓN CON USB).
- 13. CONMUTADOR DE AUDIO IOS Seleccione con este conmutador para encaminar el audio ya sea desde PGM/CUE MONO o AUX 3 (para más detalles, consulte la sección CONFIGURACIÓN CON DISPOSITIVOS iOS).
- 14. AUX 3 Este puerto de 30 pines recibe audio desde un dispositivo iOS, suministra alimentación a un dispositivo iOS y soporta Core MIDI para todos los controles y parámetros de las aplicaciones iPad compatibles, tales como djay de Algoriddim. Para usar esta característica, consulte la sección CONFIGURACIÓN CON DISPOSITIVOS iOS de este manual.

Nota: Sólo el iOS 5 o superior es compatible con Core MIDI. Esto significa que MIXDECK QUAD va a controlar djay de Algoriddim sólo si su dispositivo iOS usa iOS 5 o superior. Los dispositivos con iOS 4 sólo se pueden usar con el CONMUTADOR iOS AUDIO colocado en AUX 3.

MIXER PANEL

- MIC la ENTRADA Esta entrada acepta 1/4 " y conexiones XLR. La señal de esta entrada puede ser enviada a un canal que usa el CROSSFADER ASIGNAN la función.
- COMBINACIÓN DE CUE Gírelo para mezclar cue y programa en el canal de auriculares. Cuando está en el extremo izquierdo, sólo se oyen los canales aplicados a CUE. Cuando se gira totalmente a la derecha, se oye sólo la mezcla del programa.
- 3. GANANCIA DE CUE Ajusta el nivel del audio para auriculares.
- 4. VOLUMEN CABINA Ajusta el nivel de la salida para cabina.
- STEREO / MONO SWITCH Selecciona si la salida de audio en estéreo o mono.
- VOLUMEN MAESTRO (MASTER) Ajusta el volumen de salida de la mezcla de programa.
- SELECTOR DE ENTRADAS Permite seleccionar la fuente de entrada que se aplica al canal correspondiente.
- GANANCIA (DE CANAL) Ajusta el nivel de ganancia preecualización y pre-fader del audio del canal.
- TREBLE (DE CANAL) Ajusta las altas frecuencias (agudos) del audio que se reproduce en el canal correspondiente.
- INDICADOR DE NIVEL ESTÉREO Monitorea el nivel de audio de la mezcla del programa.
- 11. **MEDIOS (DE CÁNAĽ)** Ajusta las frecuencias medias del audio que se reproduce en el canal correspondiente.
- 12. **GRAVES (DE CANAL)** Ajusta las bajas frecuencias (graves) del audio que se reproduce en el canal correspondiente.
- ASIGNACIÓN DE CROSSFADER Permite asignar una bandeja al lado izquierdo o derecho del crossfader. FADER DE CANAL – Ajusta el nivel de audio en el canal correspondiente.
- CROSSFADER Combina el audio entre los canales A y B. Si se desliza a la izquierda se reproduce el canal A. Si se desliza a la derecha se reproduce el canal B.

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA LCD

- 1. PLAY / PAUSE Está activo si la unidad está reproduciendo un CD o en pausa.
- CUE Parpadea si la unidad está determinando un punto cue. Se ilumina de forma continua si la unidad está detenida en un punto cue.
- 3. NUMERO DE PISTA Muestra el numero de pista.
- TOTAL DE PISTAS Muestra el numero total de pistas del CD.
- MP3 Indica cuando hay MP3 presentes en el disco o dispositivo USB conectado.
- 6. **MINUTOS –** Muestra los minutos restantes o transcurridos dependiendo de la configuración del modo.
- 7. SEGUNDOS Muestra los segundos restantes o transcurridos dependiendo de la configuración del modo.
- 8. FRAMES El reproductor de CD divide un segundo en 75 frames para un *cueing* más preciso. Muestra los frames restantes o transcurridos dependiendo de la configuración del modo.
- MODO DE TIEMPO Indica cuando se visualiza el tiempo restante de la pista ("Remaining" / Restante) o el tiempo restante de todo el CD ("Total" / Total). Esta función se controla mediante el botón de tiempo (TIME).
- 10. BPM El tempo, que se indica en el BPM (beats por minuto).
- 11. PITCH (%) Muestra el cambio porcentual en pitch.
- RANGE (BLOQUEO DE TONALIDAD) Indica cuando se activa el modo Key lock (Bloqueo de tonalidad). El número
 que está junto al icono del candado indica a qué distancia está la tonalidad actual de la pista de su tonalidad original (en
 semitonos).
- 13. LOOP Esto ilumina cuando un bucle está jugando.
- 14. VISUALIZACIÓN DE TEXTO Muestra el nombre de carpeta, la información del CD or MP3, etc.





FUNCIONES DE LA PERILLA DE PARÁMETROS

Es posible acceder a diversos menús y opciones manteniendo pulsado uno de los botones indicados a continuación y haciendo girar la perilla de parámetros.

SCRATCH

Manteniendo pulsado el botón SCRATCH y haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS, es posible elegir el modo de scratch (rayado) deseado:

Vinyl: Este modo permite usar el plato para producir un efecto de scratch como el que produciría un disco de vinilo. Cuando presiona la RUEDA DE AVANCE LENTO, la música se detiene donde está hasta que suelte la rueda.

Forward: Cuando se usa la RUEDA DE AVANCE LENTO para producir el scratch , sólo se escuchan los movimientos hacia delante. De esta forma se simula el uso de crossfader para cortar los backspins (recuperaciones).

Bleep: Permite "insertar" un scratch mientras la música continúa avanzando. Una vez que termine de producir el scratch, la música continúa reproduciéndose donde estaría si usted no hubiera producido el efecto.

Bleep Forward: Esencialmente una combinación de los modos de scratch "Bleep" y "Forward". Permite "insertar" un scratch pero sólo reproduce el movimiento del plato hacia delante.

PITCH

Si mantiene pulsado el botón PITCH y gira la PERILLA DE PARÁMETROS, puede cambiar la tonalidad (key) del tema actual de "L" (tonalidad más baja) a "H" (tonalidad más alta) en 40 incrementos de semitonos (0 equivale a no cambiar la tonalidad). Una vez seleccionado el cambio de tonalidad deseado, suelte el botón PITCH para que la tonalidad cambie inmediatamente al valor seleccionado.

MODE

Para activar y desactivar el modo relé, mantenga pulsado el botón rectangular MODE y haga girar la perilla de parámetros para seleccionar el valor apropiado del relé. El modo relé le permite alternar la reproducción entre 2 unidades compatibles conectadas mediante un cable relé/remoto mono de 1/8".

SEARCH

Es posible ajustar la velocidad de búsqueda manteniendo pulsado SEARCH y haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS. Las opciones basadas en 1 rotación de la rueda son 15 segundos, 30 segundos y 1 minuto.

OPCIONES DE PROGRAMA PARÁMETROS

Manteniendo pulsado el botón PROGRAM y haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS puede acceder a las siguientes opciones de menú. Presionando la PERILLA DE PARÁMETROS es posible modificar los parámetros de la opción de menú que seleccionó:

Scratch Delay (Retardo de rayado) (On, Off): Activa un leve retardo cuando se libera el plato en modo scratch.

Power On Play (Reproducir al encender) (On, Off): Cuando está en "On", esta opción hace que el reproductor de CD comience a reproducir tan pronto se enciende.

Memo All Clear (Borrado de memoria) (No, Yes): Borrar todos los puntos de cue y la información de puntos de loop (ciclo) almacenados.

Sleep Mode (Modo de sueño) (On, Off): Cuando se activa el modo de sueño, la unidad entra en estado de "sueño" después de algunos minutos de inactividad.

Preset Clear (Reiniciación de predeterminados) (Yes, No): Reinicia todos los parámetros globales a sus valores por defecto.

Version Number (Número de versión): Cuando se pulsa la PERILLA DE PARÁMETROS, los números de versión de sistema operativo aparecen mientras se mantiene pulsado el botón PROG.

Power On Demo (Demo de encendido) (On, Off): Cuando está opción está en "On", la unidad entra en un "modo demo" en el que los LED del plato se iluminan según un esquema tan pronto se enciende la unidad.

BOTONES DE DISPARO MULTIMODOS





Pulsando el botón circular MODE, es posible elegir el modo deseado para los tres BOTONES DE DISPARO que se muestran arriba. Se dispone de tres modos:

- LOOP-2: En este modo, los tres BOTONES DE DISPARO actúan como otro conjunto de botones de loop (ciclo) que se comportan de la misma manera que los botones que están sobre ellos. Esto le brinda la capacidad para establecer dos conjuntos completamente independientes de puntos de ciclo. Para más información sobre la creación de ciclos, consulte el capítulo siguiente.
- HOT CUE: Este modo le permite establecer hasta tres "puntos de hot cue" (cue rápido). Estos puntos son similares a los puntos de cue comunes, excepto que cuando se pulsan los BOTONES DE DISPARO, la unidad salta instantáneamente al punto definido y comienza a reproducir.

Para definir un punto de hot cue (cue rápido), asegúrese de que esté en el modo correspondiente, pulsando el botón MODE hasta que aparezca "Mode:Hot CUE" (Modo: cue rápido) en la parte inferior de la pantalla. Pulse REC para armar la grabación y luego el BOTÓN DE DISPARO deseado. Cualquiera sea el punto en que está en el CD en el momento en que pulsa el BOTÓN DE DISPARO, será el punto que se registre en el BOTÓN DE DISPARO. Para iniciar instantáneamente la reproducción desde su punto de hot cue, pulse simplemente el mismo BOTÓN DE DISPARO otra vez.

SAMPLE: El tercer modo es sample (muestras). Este modo le permite grabar una muestra de audio de hasta 5 segundos de duración en cada uno de los tres BOTONES DE DISPARO.

> Para grabar una muestra, asegúrese primero de estar en modo sample pulsando el MODE botón hasta que aparezca en la pantalla MODE:SAMPLES. A continuación, pulse y suelte REC para armar la grabación. Luego, cuando pulse uno de los tres BOTONES DE DISPARO, la unidad comenzará a grabar hasta que lo pulse otra vez para detener la grabación o se le acabe el espacio para la muestra.

> Para reproducir la muestra, simplemente pulse el botón de disparo apropiado. Los botones con muestras asignadas se ilumina, mientras que los que están sin usar permanecen apagados.

> Hay también tres opciones de reproducción entre las que puede elegir para cada uno de los tres BOTONES DE DISPARO de muestras. Para elegir un modo, pulse el botón REC y luego, mientras lo mantiene pulsado, mantenga también pulsado el BOTÓN DE DISPARO deseado y haga girar la PERILLA DE PARÁMETROS para seleccionar la opción que desea cambiar. Para modificar la opción seleccionada, presione y suelte la PERILLA DE PARÁMETROS y luego hágala girar hasta el valor deseado. Presione la PERILLA DE PARÁMETROS para bloquear el valor de la opción seleccionado.

Las tres opciones de reproducción son:

Sample Insert (Inserción de la muestra) (On, Off): Determina si la muestra se sobrepondrá a la fuente de audio que se reproduce actualmente o si se mezclará con la misma. Cuando se selecciona 'On', la muestra se sobrepone al audio reproducido, mientras que cuando se selecciona 'Off, la muestra se mezcla con el mismo.

Sample Reverse (Inversión de la muestra) (On, Off): Cuando está en "On", esta opción reproduce la muestra en reversa.

Sample Volume (Volumen de la muestra) (0-100): Este parámetro controla el volumen de la muestra cuando se reproduce.

LOOPING

El MIXDECK QUAD cuenta con una función de looping (creación de ciclos) sin discontinuidades, lo que significa que si usted define un loop, no hay retardo cuando la música vuelve al comienzo del ciclo. La función de looping le permite ser muy creativo con las mezclas, al darle la capacidad de extender las secciones deseadas de un tema tanto tiempo como desee o crear remezclas sobre la marcha.

Se usan para looping tres botones.

LOOP IN: Es el punto donde desea iniciar un ciclo. Por defecto, se establece automáticamente un punto "loop in" al comienzo del tema. Para definir un nuevo punto de "loop in", pulse el botón LOOP IN cuando el tema llega al punto deseado en el que desea que comience el ciclo. El botón LOOP IN se enciende para indicar que se estableció un nuevo punto de "loop in". El botón RELOOP/STUTTER también se ilumina, para indicar que ahora puede pulsarlo para volver inmediatamente al punto de "loop in" e iniciar la reproducción. Si desea cambiar el punto de "loop-in", simplemente pulse el botón LOOP IN otra vez.

LOOP OUT: Establece el punto final del ciclo. La primera vez que pulse LOOP OUT mientras se reproduce un tema, el botón parpadea y el tema comienza a reproducirse en un ciclo sin discontinuidades, empezando en el punto de "loop in" y terminando en el punto de "loop out". Para soltar o terminar el ciclo, presione LOOP OUT una segunda vez y la reproducción continuará hacia delante cuando el tema pase el punto de "loop out" establecido anteriormente. El botón LOOP OUT permanece encendido continuamente, para indicar que el ciclo está ahora en memoria para fines de repetición.

RELOOP: Repite la reproducción o "tartamudea" (si se pulsa repetidamente) desde el punto de "loop in". Si se estableció previamente un ciclo, lo reproduce y repite hasta que se libera el ciclo pulsando el botón LOOP OUT.

SHIFT: Ajusta la longitud del ciclo en incrementos la mitad o el doble de la duración. Mueva el conmutador de desplazamiento a la derecha para aumentar la duración del ciclo o a la izquierda para disminuirla.

Indicación: Los botones de disparo asignables 1-2-3 se pueden usar como un segundo conjunto de botones de ciclo. Para más información sobre los botones de disparo multimodos, lea el capítulo precedente.



Si pulsa IN pero luego decide aue desea establecer un punto de diferernte, "loop in" simplemente pulse IN otra vez. Luego, pulse LOOP OUT para iniciar el ciclo entre los puntos LOOP IN V LOOP OUT.

El punto de "loop in" se puede usar como una manera de reproducir con "tartamudeo" a partir de un cierto punto de un tema. Simplemente pulse IN para establecer el "punto de tartamudeo" y luego RELOOP comenzar a reproducir para desde este punto. Cada vez que pulse RELOOP el MIXDECK QUAD salta de vuelta al punto de tartamudeo y reproduce desde ese punto.

EFECTOS

Use el conmutador FX SELECT para elegir el efecto deseado. Pulse el botón EFFECTS para conmutar entre la activación y la desactivación del efecto. Es posible usar el fader WET/DRY para ajustar la presencia del efecto en la mezcla. La mayoría de los efectos se pueden sincronizar a una relación del contador de BPM manteniendo presionada la PERILLA DE PARÁMETROS mientras se la hace girar, o se pueden controlar manualmente haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS sin presionarla.

Se dispone de seis efectos:

- FILTER: Filtro de aislamiento (pasabanda) que deja reproducir sólo una frecuencia específica de la música. Si se hace girar la PERILLA DE PARÁMETROS se mueve la frecuencia del filtro. Si presiona esta perilla mientras la hace girar, realiza un ajuste grueso de la frecuencia. Si sólo la hace girar sin mantenerla presionada, realiza el ajuste fino de la frecuencia.
 - ECHO: Crea un efecto de retardo. La frecuencia se puede ajustar con la PERILLA DE PARÁMETROS. Manteniendo presionada esta perilla mientras se hace girar, es posible sincronizar el efecto con una relación del contador de BPM.
 - CHOP: Simula la activación y desactivación de un botón de silenciamiento al ritmo de la música. La velocidad del efecto se controla haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS y se puede también sincronizar con una relación del contador de BPM presionando dicha perilla mientras se hace girar.
 - PAN: Alterna la reproducción del canal de altavoz derecho y luego el izquierdo en función del tempo del contador de BPM o de la velocidad seleccionada manualmente. Para configurar la frecuencia, haga girar la PERILLA DE PARÁMETROS. Es posible sincronizar la velocidad con una relación del contador de BPM presionando la perilla mientras se hace girar.
- PHASER: Efecto de barrido del desplazamiento de fase. Similar al efecto flange, excepto que este último tiene un sonido armónico más pronunciado, que recuerda un avión a chorro que pasa por arriba. El desplazador de fase es enarmónico y tiene un sonido más de "silbido". La velocidad del efecto se controla haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS y se puede también sincronizar con una relación del contador de BPM presionando dicha perilla mientras se hace girar.
- FLANGER: Efecto de barrido con sonido armónico más pronunciado que el phaser, que recuerde el de un avión a chorro que pasa por arriba. La velocidad del efecto se controla haciendo girar la PERILLA DE PARÁMETROS y se puede también sincronizar con una relación del contador de BPM presionando dicha perilla mientras se hace girar.

Fader de sonido de efectos/sonido original

Además de la PERILLA DE PARÁMETROS, existe un fader WET/DRY (de sonido de efectos/original) que le permite ajustar el balance entre el audio con y sin efectos. Al desplazar el fader de DRY a WET, tiene más y más sonido con efectos.

MODO MAESTRO USB

Conectando un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como un disco duro USB, una unidad portátil, un Apple iPod (u otro dispositivo portátil de música compatible) al conector MASTER USB del panel superior del MIXDECK QUAD, es posible acceder, reproducir y crear efectos de scratch en sus archivos de música de la misma manera en que puede reproducir un CD de audio normal.

Nota: El MIXDECK QUAD soporta los sistemas de archivos HFS+, FAT y NTFS. Por el momento, no soporta la tabla de partición de HFS+ GUID.

Para acceder a su dispositivo USB:

- 1. En primer lugar, asegúrese de que esté conectado al conector USB MASTER del panel superior del MIXDECK QUAD.
- 2. Pulse y suelte el botón SOURCE.
- 3. Haga girar la PERILLA DE PARÁMETROS hasta que la pantalla indique "USB-MASTER" y luego presione dicha perilla.
- 4. Después de que el MIXDECK QUAD haya analizado por primera vez la estructura de particiones (máx. 9 particiones) y luego la estructura de carpetas (máx. 999 carpetas) del dispositivo USB, es posible navegar por dicho dispositivo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Dispositivo de almacenamiento masivo USB

Para acceder a los archivos de un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, use la PERILLA DE PISTAS para elegir qué carpeta desea abrir y luego presione dicha perilla para entrar a esa carpeta. Es posible usar entonces la PERILLA DE PISTAS para navegar a otro nivel de carpetas o elegir el archivo de audio de la carpeta que abrió para reproducirlo.

Indicación: Para organizar una gran colección musical, es conveniente que cree una carpeta por separado para cada intérprete.

Para tener en cuenta: Dado que no todos los dispositivos MP3 son de clase de almacenamiento masivo USB, no todos los reproductores son compatibles con el MIXDECK QUAD.

Para cambiar el modo de visualización del MP3, mantenga pulsado el botón RECUPERAR / GUARDAR y pulse el botón MODO (REPRODUCCIÓN) para conmutar entre nombre de archivo, título del tema ID3 y nombre del artista ID3.

Consejos para usar dispositivos USB con el MIXDECK QUAD

- Cuando desconecte un dispositivo USB del MIXDECK QUAD, asegúrese siempre de usar el botón SOURCE (SRC) para conmutar al modo CD/MP3 antes de desconectar. Cuando desconecte un dispositivo USB, asegúrese de que no estén parpadeando en la pantalla las letras "HD".
- La desconexión de un dispositivo USB mientras el MIXDECK QUAD está en modo USB MASTER puede posiblemente causar que los datos del dispositivo USB se corrompan y resulten ilegibles.
- Nota: Hay un límite de 999 temas por carpeta o lista de reproducción. Use varias carpetas o listas de reproducción para separar grandes cantidades de temas.
- Actualmente, el MIXDECK QUAD sólo puede leer iPods formateados en PC.
- No recomendamos usar archivos MP3 superiores a 300 MB, puesto que pueden afectar al funcionamiento del MIXDECK QUAD.
- En discos duros (HD) de gran capacidad, el MIXDECK QUAD puede leer un máximo de 9 particiones. Cada partición está limitada a 999 carpetas y cada carpeta está limitada a 999 temas.

MODO USB MIDI

También es posible conectar el MIXDECK QUAD a una computadora por USB para utilizar los platos del MIXDECK QUAD como los controladores de programas de software compatibles con el protocolo USB MIDI. Consulte al fabricante de su software para averiguar si dicho software soporta un controlador USB MIDI.

Nota: Antes de conectar el MIXDECK QUAD a la computadora, inserte en la misma el CD con el driver de audio incluido para instalar los drivers necesarios.

Para activar el modo USB MIDI, conecte un cable USB desde el conector USB SLAVE de MIXDECK QUAD a un puerto USB de su computadora. Luego, pulse SOURCE y haga girar la PERILLA DE PARÁMETROS para seleccionar "USB MIDI".

FIRMWARE / SOFTWARE MIXDECK QUAD

El MIXDECK QUAD funciona mejor si tiene instalado el firmware y software más reciente. Recomendamos especialmente que verifique ya mismo si hay actualizaciones y continuie verificando esto regularmente, para no perderse nada de lo mejor. Visite <u>www.numark.com</u> para obtener las actualizaciones más recientes.

CONTENU DE LA BOÎTE

- MIXDECK QUAD
- Adaptateur d'alimentation
- Câble USB
- 30-pin câble
- CD logiciel
- Guide d'utilisation simplifié
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

CONFIGURATION REQUISE

Windows :

Système d'exploitation :

- Windows XP (dernière mise à jours, 32 bits)
- Windows Vista (dernière mise à jours, 32/64 bits)
- Windows 7 (dernière mise à jours, 32/64 bits)

Processeur :

Intel Pentium 4 2.4 GHz

Intel Core Duo
 Go de mémoire vive
 500 Mo d'espace disque libre
 Port USB disponible
 Lecteur CD-ROM

Mac :

Système d'exploitation :

- OS x 10.6 (dernière mise à jour)
- Mac OS X 10.7 Processeur :

 Intel Core Duo2 Go de mémoire vive 500 Mo d'espace disque libre Port USB disponible Lecteur CD-ROM

ENREGISTREMENT

Veuillez visiter le site internet <u>http://www.numark.com</u> pour enregistrer votre nouveau MIXDECK QUAD. L'enregistrement des produits vous permet d'être informé sur les nouveautés concernant les produits et de vous offrir un soutien technique de niveau international, si vous en aviez besoin.

RÈGLES DE BASE

- 1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte.
- 2. VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
- Examinez le schéma de connexion de ce guide.
- 4. Placez la console de mixage en position de fonctionnement.
- 5. Assurez-vous que tous les appareils sont hors tension et que tous les atténuateurs et le gain sont réglés à « zéro ».
- 6. Connectez toutes les sources d'entrées stéréo telles qu'indiquées sur le schéma.
- 7. Branchez toutes les sorties aux amplificateurs de puissance, aux lecteurs de cassette et aux sources audio.
- 8. Branchez tous les appareils à une prise de courant alternatif (AC).
 - Mettre tous les appareils sous tension dans l'ordre suivant.
 - sources d'entrée audio (c.-à-d.tourne-disques, lecteurs de disques compacts, etc.)
 - Consoles de mixage

9

10

- en dernier, tous amplificateurs ou appareils de sortie
- Pour mettre hors tension, toujours inverser l'opération :
- Éteindre les amplificateurs
- Consoles de mixage
- En dernier, tous les appareils d'entrée



MISE EN ROUTE

INSTALLEZ D' ABORD LE LOGICIEL SERATO DJ INTRO

WINDOWS

Remarque : ASIO4ALL n'est pas requis lorsque vous utilisez Serato DJ Intro.

Antes de comenzar, les logiciels installés et Serato DJ Intro:

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. (Des mises à jour gratuites du logiciel Serato DJ Intro sont disponibles sur le site Web http://www.serato.com. Nous vous recommandons de visiter le site Web afin de vérifier que vous avez la toute dernière version du Serato DJ Intro avant de procéder à l'installation du logiciel sur votre ordinateur.)
- Une fenêtre contextuelle devrait s'ouvrir automatiquement. Cliquez sur Run Installer afin de lancer le processus d'installation.
- Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Pour commencer à utiliser l'MIXDECK QUAD:

- 1. Branchez l'MIXDECK QUAD à un port USB sur votre ordinateur. (Si cela est possible, utilisez un port USB sur le panneau arrière de l'ordinateur.)
- Ouvrez le logiciel Serato DJ Intro en double-cliquant l'icône sur le bureau de votre ordinateur (si vous avez créé un raccourci) ou en cliquant sur.

Windows XP: Start Menu ► Programs ► Serato DJ Intro Windows Vista & Windows 7: Windows Menu ► All Programs ► Serato ► Serato DJ ► Serato DJ Intro

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation pour le logiciel Serato DJ Intro sur le CD.

MAC

Installez d'abord le logiciel Serato DJ Intro:

 Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur. (Des mises à jour gratuites du logiciel Serato DJ Intro sont disponibles sur le site Web http://www.serato.com. Nous vous recommandons de visiter le site Web afin de vérifier que vous avez la toute dernière version du Serato DJ Intro avant de procéder à l'installation du logiciel sur votre ordinateur.)

- 2. Une fenêtre contextuelle devrait s'ouvrir automatiquement. Cliquez sur le fichier .dmg afin de lancer le processus
- d'installation.
- 3. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Démarrage:

- Branchez l'MIXDECK QUAD à un port USB sur votre ordinateur. (Si cela est possible, utilisez un port USB sur le panneau arrière de l'ordinateur.)
- 2. Ouvrez le logiciel Serato DJ Intro en cliquant sur Applications ► Serato DJ Intro.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation pour le logiciel Serato DJ Intro sur le CD.

UTILISATION D'AUTRES LOGICIELS

Lors de l'utilisation d'autres logiciels avec le MIXDECK QUAD, si vous rencontrez une trop grande latence suivant l'ajustement des paramètres de latence de votre logiciel, nous vous recommandons d'utiliser le pilote gratuit ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) pour PC à www.asio4all.com. Les pilotes ASIO fonctionnent généralement mieux et avec une plus faible latence, car ils créent une communication plus efficace entre les logiciels et périphériques audio.

APPAREILS IOS COMPATIBLES

Le MIXDECK QUAD est compatible avec les dispositifs iOS suivants (non inclus) :

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (4^e génération)

Remarque : Le socle du MIXDECK QUAD permet de recharger le périphérique iOS branché.

INSTALLATION DES APPAREILS IOS

Pour faire jouer de l'audio d'une application de lecteur média standard :

- 1. Réglez le sélecteur iOS AUDIO du panneau arrière du MIXDECK QUAD's sur AUX 3.
- 2. Réglez le sélecteur du canal d'entrée 4 du MIXDECK QUAD sur Aux 3.
- Utiliser les commandes du canal d'entrée 4 du MIXDECK QUAD pour contrôler l'audio acheminé depuis votre périphérique iOS.

Pour contrôler une application DJ à deux modules avec le MIXDECK QUAD :

- 1. Réglez le sélecteur iOS AUDIO du panneau arrière du MIXDECK QUAD's sur PGM/CUE MONO.
- 2. Réglez les sélecteurs du canal d'entrée du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2.
- 3. Sur le MIXDECK QUAD, réglez les sources des modules sur « USB-MIDI ».
- Utilisez ces potentiomètres de canaux et les commandes de lecture des modules sur le MIXDECK QUAD pour contrôler les modules gauche et droit de l'application.

Remarque : Une application peut avoir deux ou quatre modules. Réglez seulement le nombre de sélecteurs de canal d'entrée du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2 correspondant aux modules dans l'application. Par exemple, si l'application dispose de deux modules, réglez seulement deux sélecteurs du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2.

Remarque : Étant donné que certaines applications peuvent ne pas prendre en charge certains canaux du MIXDECK QUAD, assurez-vous que les canaux que vous avez sélectionnés communiquent correctement avec l'application. Par exemple, une application peut vous permettre d'utiliser seulement les canaux 2 et 3 du MIXDECK QUAD (comme c'est le cas avec djay d'Algoriddim) pour commander l'application.

Remarque : Seulement les appareils iOS 5 ou ultérieurs prennent en charge la norme Core MIDI. Cela signifie que le MIXDECK QUAD peut commander l'application djay d'Algoriddim uniquement si votre périphérique iOS dispose de iOS 5 ou une version ultérieure. Les périphériques dotés de iOS 4 ne peuvent être utilisés que lorsque le sélecteur est réglé sur AUX 3.

INSTALLATION USB

3.

Pour faire jouer de l'audio depuis un logiciel qui ne dispose pas de console de mixage logiciel :

- Réglez le sélecteur USB AUDIO du panneau arrière du MIXDECK QUAD's sur USB 1/2. 1 2.
 - Réglez les sélecteurs d'entrée du panneau supérieur du MIXDECK QUAD
 - Si le logiciel est un lecteur multimédia standard (p. ex., iTunes, Windows Media Player, etc.), réglez un des sélecteurs d'entrée du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1.
 - Si le logiciel est un programme pour DJ à deux modules (p. ex., Serato DJ Intro), réglez les deux sélecteurs d'entrée du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2.
 - Utiliser les commandes du canal d'entrée du MIXDECK QUAD pour contrôler l'audio acheminé depuis votre ordinateur.

Pour commander un logiciel à deux modules qui dispose d'une console de mixage logiciel (p. ex., Algoriddim djay) :

- 1 Réglez le sélecteur USB AUDIO du panneau arrière du MIXDECK QUAD's sur PGM/CUE.
- 2. Réglez les deux sélecteurs d'entrée du panneau supérieur du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2.
- 3. Utiliser les commandes de la console de mixage du MIXDECK QUAD pour commander la console de mixage logiciel du programme DJ.

Remarque : Une application peut avoir deux ou quatre modules. Réglez seulement le nombre de sélecteurs de canal d'entrée du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2 correspondant aux modules dans l'application. Par exemple, si l'application dispose de deux modules, réglez seulement deux sélecteurs du MIXDECK QUAD sur MIDI USB1 et MIDI USB2.

Remarque: Étant donné que certaines applications peuvent ne pas prendre en charge certains canaux du MIXDECK QUAD, assurez-vous que les canaux que vous avez sélectionnés communiquent correctement avec l'application. Par exemple, une application peut vous permettre d'utiliser seulement les canaux 2 et 3 du MIXDECK QUAD (comme c'est le cas avec djay d'Algoriddim) pour commander l'application.

CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR CD

- 1 TOUCHE EJECT - Enfoncez ce bouton pour éjecter le CD. Cette touche ne fonctionne pas si le CD est en mode lecture.
- 2. PORT USB MAÎTRE (MASTER) - Permet de brancher votre périphérique de stockage USB et au MIXDECK QUAD de lire vos fichiers musique. Le MIXDECK QUAD ne supporte que le format MP3, assurez-vous que vos fichiers sont encodés en format MP3 si vous désirez les utiliser avec le MIXDECK QUAD.

Remarque : MIXDECK QUAD prend en charge les systèmes de gestion de fichiers HFS+, FAT et NTFS. Le système HFS+ GUID n'est pas pris en charge à ce moment.

- SOURCE Appuyez sur la touche SOURCE et tournez 3. le bouton des paramètres pour choisir la source audio que vous voulez jouer; CD, USB, USB-MIDI (en utilisant MIXDECK QUAD comme contrôleur MIDI USB pour logiciel externe). Cette touche ne fonctionne pas lorsque le MIXDECK QUAD est en cours de lecture.
- 4 BOUTON TRACK - Permet de changer de piste, de naviguer les répertoires et de confirmer vos choix.
- TOUCHE BACK Lorsque vous naviguez sur un CD 5 ou un appareil doté de répertoire, cette touche vous permet de retourner au répertoire précédent.
- 6 TOUCHE DE LECTURE - Lance la musique. Commence la lecture à partir du premier point de repère ou du dernier point de pause. En appuyant sur cette touche lorsque l'appareil est en mode lecture l'appareil commence la lecture à partir du dernier point de repère, qui peut être utilisé pour créer un effet de bégaiement (stutter).



- PAUSE Permet d'arrêter la musique en mode lecture. Appuyer sur la touche de lecture après avoir appuyé sur pause 7. permet de programmer un nouveau point de repère. Maintenir la touche pause enfoncée lors du scratching ou du bégaiement arrête la musique permettant d'insérer une boucle ou un point de repère.
- TOUCHE CUE Lors de la lecture, cette touche permet de passer en mode pause sur le dernier point de repère joué. 8. Maintenir cette touche enfoncée permet de recommencer la lecture à partir de ce point, la relâcher permet de retourner à ce point de repère et de pauser la lecture de nouveau. Lorsque la lecture est en mode pause, la molette peut être utilisée afin de mémoriser un nouveau point de repère.

- 9. MOLETTE La molette permet de commander plusieurs fonctions, selon le mode de lecture en cours.
 - a) Si aucune piste n'est en cours de lecture, la molette permet de parcourir toutes les trames de la piste. Pour régler un nouveau point de repère, faites tourner la molette, puis lancez la lecture lorsque vous avez trouvé le bon point. Appuyez sur la touche CUE pour retourner à ce point de repérage.
 - b) Lorsqu'une piste est en cours de lecture, tourner la molette permet de modifier temporairement la vitesse de lecture de la piste. Tourner la molette dans le sens horaire permet d'augmenter temporairement la vitesse de la piste, alors que tourner dans le sens antihoraire permet de la diminuer. C'est un outil très pratique pour la synchronisation des tempos.
 - c) Lorsque la touche SEARCH est enfoncée, tourner la molette permet de parcourir piste.
 - d) Lorsque la touche SCRATCH est enfoncée, tourner la molette permet d'ajouter du scratch sur la piste, comme une aiguille sur un vinyle.
- 10. TOUCHE SCRATCH Cette touche permet d'activer et de désactiver le mode scratch. Lorsqu'il est activé, la molette permet de créer un effet de « scratch ». Le témoin DEL devient allumé lorsque le mode scratch est activé. Afin de commuter entre le mode scratch et style, maintenez la touche SCRATCH enfoncée et tournez le bouton PARAMETER.
- 11. TOUCHE SEARCH Enfoncer cette touche permet d'utiliser la molette pour parcourir rapidement la musique. Le témoin DEL devient rouge lorsque le mode scratch est activé. Si vous ne touchez pas la molette à l'intérieur de 8 secondes, vous quitterez le mode recherche. La vitesse de recherche peut être modifiée en enfonçant la touche SEARCH et en tournant le bouton PARAMETER.

Afin de régler la vitesse de recherche parmi les pistes, maintenez la touche SEARCH enfoncée et tournez le bouton PARAMETER.

- RÉGLAGE DU TEMPS D'ARRÊT/DE DÉMARRAGE Utilisez ces boutons pour régler la vitesse de la musique lorsque vous appuyez sur la touche de lecture (START TIME) ou lorsque vous appuyez sur la touche de pause (STOP TIME). Vous pouvez régler le temps de démarrage ou d'arrêt en enfonçant le bouton pour qu'il ressorte et en le tournant au réglage désiré.
- TOUCHE TAP En appuyant sur cette touche au rythme vous permet de régler le compteur BPM pour détecter le bon tempo. Si la touche Tap est maintenue enfoncée pendant deux secondes, le compteur BPM se réinitialise et recalcule automatiquement le BPM.
- TOUCHE PITCH/KEY LOCK La touche PITCH permet de contrôler la plage de l'atténuateur en plus d'activer et de désactiver la fonction de verrouillage tonal (key lock).

Appuyez et relâchez la touche PITCH pour défiler à travers les réglages possibles (+/-) : 6 %, 12 %, 25 % et 100 %. Il est également possible de le désactiver en appuyant de nouveau sur la touche PITCH après avoir sélectionné 100 %.

L'autre fonction de cette touche est le verrouillage tonal (Key lock). Pour activer le verrouillage tonal, appuyez sur la touche PITCH pendant deux secondes. Cette fonction permet de modifier la vitesse de la chanson sans changer la hauteur tonale. La hauteur tonale de la chanson sera verrouillée à la position à laquelle elle était réglée lorsque le verrouille a été activé. Afin de modifier la tonalité d'une piste manuellement, maintenez la touche PITCH / KEY LOCK enfoncée et tournez le bouton PARAMETER.

- 15. POTENTIOMÈTRE DE VITESSE DE LECTURE Cette touche permet de modifier la vitesse d lecture de la musique. En déplaçant l'atténuateur vers le « + », la musique s'accélère, et en le déplaçant vers le « - », la musique diminue. Le pourcentage de modification de la vitesse de lecture est affiché à l'écran.
- 16. TOUCHE PITCH BEND Cette touche vous permet de modifier temporairement la vitesse de la musique pour aussi longtemps que la touche est maintenue enfoncée. Utile pour les réglages de vitesse lors de la synchronisation de deux chansons qui ont peut-être le même tempo, mais qui ont des battements différents.
- 17. COMMUTATEUR BLEEP/REV Le mode REV permet de faire la lecture du CD à l'envers. Le mode BLEEP permet de faire la lecture du CD à l'envers à partir de la mémoire tampon, pendant que la minuterie du CD continue d'avancer. Lorsque vous commutate le commutateur, le CD continue de jouer là où il aurait été si vous n'aviez pas actionné le commutateur. Le mode REV permet de faire la lecture du CD à l'envers pendant que la minuterie du CD recule.
- TOUCHES LOOP IN/OUT/RELOOP Ces touches permettent de définir les points de repère (LOOP IN et LOOP OUT), de faire répéter la lecture de la boucle ou de la recommencer (RELOOP). Pour plus d'information concernant cette fonction, voir la section de bouclage de ce guide.
- TOUCHES DE COMMANDE Ces touches peuvent être utilisées pour une de trois fonctions sélectionnées en maintenant enfoncée la touche REC et en tournant le bouton PARAMETER. Pour plus d'information, voir la section « Touches de commande multimode » de ce guide.
- TOUCHE SHIFT Utilisée avec la fonction de bouclage, la touche SHIFT vous permet de réduire de moitié la boucle en deux ou de la doubler. Si la fonction de bouclage intelligent est activée, elle est limitée à 1 minimum d'un battement.
- 21. TOUCHE REC Cette touche est utilisée en conjonction avec les trois TOUCHES DE COMMANDE assignables pour enregistrer des échantillons et pour programmer des points d'entrer rapide. Lorsqu'utilisée avec le bouton PARAMÈTRE, cette touche vous permet de régler le mode pour les trois TOUCHES DE COMMANDE multimode. Pour sélectionner un mode, tout en enfonçant la touche REC, enfoncez la touche pour laquelle vous désirez assigner un mode et tournez le bouton PARAMÈTRE. Pour plus d'information, voir la section « Touches de commande multimode » de ce guide.
- 22. TOUCHE MODE Cette touche permet de modifier la fonction des trois touches de commande assignables. Cette touche permet de sélectionner entre les modes LOOP-2 (boucle), HOT CUE (point de repère) et SAMPLES (échantillons). Pour plus d'information, voir la section « Touches de commande multimode » de ce guide.
- BOUTON FX Il suffit d'enfoncer la touche pour activer et désactiver le mode effet. Si le bouton est allumé, le mode effet est activé.
- 24. COMMUTATEUR FX SELECT Permet de sélectionner l'effet désiré. Il y a six styles d'effet différents. Vous trouverez plus d'information concernant ses fonctions dans la section des effets de ce guide.
- 25. TOUCHE WET/DRY Permet d'ajuster le niveau d'effet ajouté au mix. Lorsque le réglage est à 0 % (dry), le niveau d'effet ajouté est minime et c'est la musique original que l'on entend, alors que lorsqu'il est à 100 % (wet) le niveau d'effet est au maximum et c'est surtout l'effet que l'on entend par rapport à la musique originale.



26. BOUTON PARAMETER – Ce bouton a plusieurs fonctions selon les réglages des autres boutons. Par défaut, tourner ce bouton permet d'ajuster un paramètre de l'effet sélectionné à l'aide du commutateur FX SELECT. Vous trouverez plus d'information dans la section des effets de ce guide. D'autres réglages peuvent être ajustés en maintenant la touche appropriée tout en tournant le bouton des paramètres.

27. TOUCHE PROG - Cette touche vous permet de créer un programme, une séquence de pistes qui jouent en continu. Pour créer un programme, appuyez sur PROG lorsque le lecteur CD est en mode pause. Pour ajouter une piste au programme, utilisez le bouton TRACK pour sélectionner la piste désirée, puis appuyez sur la touche PROG pour l'ajouter. Répétez cette procédure pour chacune des pistes que vous désirez ajouter (dans l'ordre que vous désirez qu'elles jouent). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour lancer le programme. Les pistes jouenot dans l'ordre que vous les avez ajoutés. Pour annuler le programme en cours de lecture, appuyez sur la touche PROG pendant trois secondes. En maintenant te bouton PADAMETER les options menu s'affichent. Vous for programme de touche PLAMETER les options menu s'affichent. Vous for programme de la touche PLAMETER les options menu s'affichent. Vous for programme de la touche PLAMETER les options menu s'affichent.

En maintenant la touche PROG enfoncée et en tournant le bouton PARAMETER, les options menu s'affichent. Vous trouverez plus d'information dans la section Fonction du bouton des paramètres de ce guide.

- TOUCHE TIME Modifie le mode d'affichage de la durée entre le temps écoulé, le temps restant de la piste et le temps restant sur le disque (audio).
- TOUCHE RECALL/STORÉ Pour sauvegarder les points de repère, appuyez sur la touche RECALL pendant 2 secondes. Plus d'une paire de points de repère peuvent être sauvegardés sur un CD. Les paires de points de repère sont numérotées de manière séquentielle sur un CD.

Lorsqu'un CD avec des points de repère est inséré, l'écran affiche « Cue Points Available » pour indiquer que des points de repère ont déjà été sauvegardés. Pour rappeler ces points de repère, appuyez et relâchez la touche RECALL. Si plus d'une paire de points a été sauvegardée sur le CD, le bouton paramètre vous aidera à faire défiler tous les points de repère sauvegardés.

30. MODE DE LECTURE – Il y a quatre modes de lecture :

Mode de lecture simple (Single) : Permet de faire la lecture d'une piste, de faire une pause, puis de commencer la piste suivante.

Mode de lecture répétée (SingleReplay) : Repète la piste en cours de lecture jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée manuellement.

Mode de lecture aléatoire (Random) : Permet de faire la lecture des pistes du CD de façon aléatoire.

Mode de lecture continue (Continue): Permet de faire la lecture de toutes les pistes du CD, dans l'ordre, puis recommence. Afin d'afficher le nom des fichiers ou les balises ID3 lors de la lecture des MP3, maintenez la touche RECALL / STORE et appuyez sur (PLAY) MODE.

 ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (ACL) – Toutes l'information et les fonctions sont affichées sur cet écran. Texte CD (si disponible), balises ID3 et les réglages des effets sont affichés sur cet écran.

PANNEAU AVANT



- CASQUE D'ÉCOUTE Permet de brancher un casque d'écoute 1/4 ou 1/8 po pour la pré écoute. Les commandes casque d'écoute sont situées sur le panneau supérieur.
- 2. ENTRÉE MIC Permet de brancher un microphone 1/4 po.
- 3. MIC GAIN Permet d'ajuster le niveau du signal audio de l'entrée microphone.
- 4. MIC BASS Permet d'ajuster le niveau des basses fréquences du canal microphone.
- 5. MIC TREBLE Permet d'ajuster le niveau des hautes fréquences du canal microphone.

CONSEIL : Si vous entendez du feedback lorsque vous utilisez le microphone à de hauts niveaux, essayez de diminuer les hautes fréquences.

- CROSSFADER (CF) SLOPE Permet de régler l'intensité du fondu du CROSSFADER. Tournez vers la gauche pour un fondu progressif (mixage) ou tournez vers la droite pour une coupure nette (scratch).
- 7. MODE CROSSFADER (CF) Inverse la cession de FC Attribuer A et B sur le crossfader.



- 1. BOTÓN DE ENCENDIDO Se usa para encender y apagar la unidad.
- ENTRADA D'ALIMENTACIÓN Use el adaptador de alimentación incluido para conectar el mezclador a un tomacorriente alimentado. Mientras está desconectada la alimentación eléctrica, enchufe la fuente de alimentación al mezclador primero, y luego al tomacorriente.
- 3. ESCLAVO USB Conecte el MIXDECK QUAD a una computadora mediante este jack USB y de esta forma se puede usar como dispositivo controlador de software con el protocolo USB MIDI. También es posible usar el MIXDECK QUAD como tarjeta de sonido de la computadora. (Recuerde seleccionar MIXDECK QUAD como dispositivo de reproducción en la configuración de sonido de la computadora. Es posible utilizar el MIXDECK QUAD como tarjeta de sonido usándolo o no como controlador de software.)
- SORTIE DECK 1 (RCA) Pour utiliser le MIXDECK QUAD avec des CD qui contiennent un encodage temporel, utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à une interface.

- 5. SORTIE DECK 2 (RCA) - Pour utiliser le MIXDECK QUAD avec des CD qui contiennent un encodage temporel, utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à une interface.
- 6 BORNE DE MISE À LA TERRE - Si vous utilisez des tables tournantes avec fils de mise à la terre, assurez-vous de brancher le fils à cette borne. S'il v a un ronflement ou du bruit, il se pourrait que vos tables tournantes ne soient pas mises à la terre.
- 7 SÉLECTEUR LINE | PHONO – Mettre ce sélecteur à la position appropriée, selon l'appareil branché aux ENTRÉES AUXILIAIRES. Si vous utilisez des tables tournantes phono à niveau ligne, réglez ce sélecteur à « Phono » afin d'ajouter plus d'amplification pour les signaux phono à niveau ligne. Pour brancher un appareil à niveau de ligne, tel qu'un lecteur CD ou un échantillonneur, réglez le sélecteur LINE/PHONO à la position LINE.
- SORTIE RECORD (RCA) Utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à un appareil 8. d'enregistrement tels qu'un lecteur de cassettes ou un graveur de CD. Le niveau de la sortie dépend des niveaux de pré-mastérisation.
- SORTIE BOOTH (RCA) Utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à système de pré-écoute. Le 9 niveau du signal de cette sortie est commandé par le bouton VOLUME BOOTH du panneau supérieur.
- 10 SORTIE MASTER (RCA) - Utilisez des câbles RCA standards afin de brancher cette sortie à un haut-parleur ou à un système de sonorisation. Le niveau du signal de cette sortie est commandé par le bouton VOLUME MASTER du panneau supérieur.
- SORTIE MASTER (SYMÉTRIQUE) Ce connecteur XLR à basse impédance sert à connecter un système audio 11 externe tel qu'un système de sonorisation, des moniteurs amplifiés. Le niveau de sortie principale est commandé par le bouton VOLUME MASTER sur le panneau supérieur.
- USB AUDIO SWITCH Sélectionnez pour acheminer l'audio à partir de PGM/CUE ou USB1/USB2. (Veuillez consulter 12. la section INSTALLATION DES USB pour des plus amples informations).
- SÉLECTEUR IOS AUDIO Sélectionnez pour acheminer l'audio à partir de PGM/CUE MONO ou AUX 3 (Veuillez 13. consulter la section INSTALLATION DES APPAREILS iOS pour des plus amples informations).
- 14. AUX 3 - Ce connecteur 30 broch es recoit l'audio depuis un périphérique iOS, permet d'alimenter un périphérique iOS et prend en charge Core MIDI pour toutes les commandes et paramètres d'applications pour iPad, comme le djay d'Algoriddim. Pour utiliser cette fonction, veuillez consulter la section INSTALLATION DES APPAREILS iOS de ce guide. Remarque : Seulement les appareils iOS 5 ou ultérieurs prennent en charge Core MIDI. Cela signifie que le MIXDECK QUAD peut commander l'application djay d'Algoriddim uniquement si votre périphérique iOS dispose de iOS 5 ou une version ultérieure. Les périphériques dotés de iOS 4 ne peuvent être utilisés que lorsque le sélecteur est réglé sur AUX 3.

MIXER PANEL

- Entrée MIC Cette entrée accepte 1 / 4 "et XLR connecté 1 L'entrée de cette signal peut être d'odeurs a canal en utilisant le CROSSFADER ASSIGN fonction.
- CUE MIX Permet de mixer le canal de pré-écoute et du 2 Program mix dans le casque d'écoute. Lorsqu'il est déplacé à l'extrémité gauche, seuls les canaux acheminés au casque d'écoute sont entendus. Lorsqu'il est déplacé à l'extrémité droite, seul le mixe du programme est entendu.
- CUE GAIN Permet d'ajuster les niveaux du canal du casque 3. d'écoute.
- VOLUME BOOTH Ajuste les niveaux de la sortie du SORTIE 4 BOOTH.
- STEREO / MONO SWITCH Permet d'indiquer si la sortie audio 5 est réglé sur Stéréo ou Mono.
- VOLUME MASTER Ajuste les niveaux de la sortie du Program 6. mix
- 7. SÉLECTEUR D'ENTRÉE - Ce réglage permet de sélectionner la source d'entrée qui est acheminée au canal correspondant. Les entrées sont situées sur le panneau arrière.
- GAIN (DU CANAL) Permet d'ajuster le niveau du signal audio 8. pré-atténuateur et pré-égalisation.
- 9 TREBLE (DU CANAL) - Permet d'aiuster le niveau des hautes fréquences du canal correspondant.
- INDICATEUR DU NIVEAU STÉRÉO Indique le niveau stéréo 10 du programme en cours.
- MID (DU CANAL) Permet d'ajuster le niveau des fréquences 11 moyennes de l'audio du canal correspondant.
- BASS (DU CANAL) Permet d'ajuster le niveau des basses 12 fréquences de l'audio du canal correspondant.
- 13. XFADER ASSIGN - Cette touche permet d'affecter un module à l'une des extrémités du crossfader.
- CROSSFADER Effectue un fondu entre les canaux 1 et 2. 14. Lorsqu'il est déplacé vers la gauche, le canal 1 joue. Lorsqu'il est déplacé vers la droite, le canal 2 joue.
- CHANNEL FADER Utilisez cet atténuateur pour ajuster le niveau de l'audio du canal correspondent
- 15



CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA LCD

- 1. **PLAY / PAUSE –** Activé lorsque le lecteur est en mode lecture ou en mode pausé.
- CUE Clignote lorsque le lecteur programme un point de référence. Allumé lorsque le lecteur est en mode pause au point de référence.
- 3. TRACK NUMBER Indique le nombre de piste.
- NOMBRE TOTAL DES TITRES Indique le nombre total des titres sur le CD.
- MP3 Indique que le disque compact ou le périphérique USB contient des fichiers MP3.
- MINUTES Indique les minutes écoulées ou restantes en fonction du mode d'affichage sélectionné.
- 7. SECONDS Indique les secondes écoulées ou restantes en fonction du mode d'affichage sélectionné.
- FRAMES Le lecteur CD divise une seconde en 75 frames pour une recherche plus précise. Indique les frames écoulées ou restantes en fonction du mode d'affichage sélectionné.
- TIME MODE Est allumé pour indiquer que le mode de durée affiché est celui du temps a restant a lire sur la piste (Remain) ou sur le disque en entier (Total). Cette fonction est contrôlée par la touche TIME.
- 10. BPM Le tempo, ce qui est indiqué dans le BPM (battements par minute).
- 11. PITCH (%) Indique le pourcentage de variation de la vitesse de lecture.
- 12. RANGE (KEY LOCK) Indique que le verrouillage tonal est activé. Le numéro indique la transposition de la tonalité de la piste (en demi-tons) à partir de la tonalité originale.
- 13. LOOP Indique qu'une boucle est en lecture.
- 14. AFFICHAGE DE TEXTE Affiche les noms de dossiers, les informations sur le CD, les informations MP3, etc.



FONCTION DU BOUTON DES PARAMÈTRES

Plusieurs menus et options sont disponibles en maintenant enfoncée une des touches listées ci-dessous tout en tournant le bouton PARAMETER.

SCRATCH

En maintenant la touche SCRATCH enfoncée et en tournant le bouton PARAMETER vous pourrez choisir le mode scratch que vous désirez.

Vinyl : Ce mode vous permet d'utiliser le plateau pour faire du scratch comme avec un vrai disque en vinyle. Lorsque vous appuyez sur la MOLETTE, la musique s'arrête jusqu'à ce que la MOLETTE soit relâchée.

Forward : Lorsque vous utilisez la molette pour faire du scratch, seulement les mouvements avant sont entendus. C'est pour simuler utilisation d'un crossfader pour couper les effets rétro.

Bleep : Permet d'insérer un scratch pendant que la musique avance. Lorsque vous cessez le scratch, la musique continue de jouer là où elle aurait été si vous n'aviez pas inséré un scratch.

Bleep Forward : Essentiellement une combinaison des modes scratch Bleep et Forward. Permet d'insérer un scratch, mais ne joue que le mouvement avant du plateau.

PITCH

Maintenir la touche PITCH enfoncée, tout en tournant le bouton PARAMETER vous permet de modifier la tonalité de la chanson en cours de « L » (tonalité grave) à « H » (tonalité haute) en 40 incréments de demi-tons. Une fois que vous avez sélectionné la tonalité, relâchez la touche PITCH pour que la tonalité soit immédiatement modifiée.

MODE

Pour activer et désactiver le mode relai, maintenez la touche rectangulaire MODE enfoncée et tournez le bouton PARAMETER pour sélectionner le réglage approprié. Le mode relai permet d'alterner la lecture entre 2 lecteurs compatibles branchés via un câble mono relai/commande à distance de 1/8 po.

SEARCH

La vitesse de recherche peut être modifiée en enfonçant la touche SEARCH tout en tournant le bouton PARAMETER. Les options sont de 15 secondes, 30 secondes et 1 minute.

PROGRAM / PARAMETER OPTIONS

En maintenant la touche PROGRAM enfoncée et en tournant le bouton PARAMETER vous pourrez choisir parmi les options menu suivantes. En appuyant sur le bouton PARAMETER vous pourrez modifier les paramètres de l'option menu que vous avez sélectionnée.

Scratch Delay (On, Off) : Permet d'insérer un petit délai lorsque vous relâchez le plateau en mode scratch.

Power On Play (On, Off) : Lorsqu'activée, cette option lancera la lecture du lecteur CD aussitôt que l'appareil est mis sous tension.

Memo All Clear (No, Yes) : Permet d'effacer les points de repère et l'information sauvegardée concernant les boucles.

Sleep Mode (On, Off) : Lorsque le mode veille (sleep) est activé, l'appareil se met en état de veille après quelques minutes d'inactivité.

Preset Clear (Yes, No) : Réinitialise tous les paramètres généraux à leur réglage d'usine.

Version Number : Lorsque le bouton PARAMETER est enfoncé, la version du système d'exploitation est affichée jusqu'à ce que la touche PROG est relâchée.

Power On Demo (On, Off) : Lorsque cette option est activée, l'appareil se met en mode « demo » et les DEL du plateau s'allument aussitôt que l'appareil est mis sous tension.

TOUCHES DE COMMANDE MULTIMODE



En appuyant sur la touche ronde MODE, vous pouvez sélectionner le mode pour les trois touches ci-dessus. Il y a trois modes disponibles :

- LOOP-2: Dans ce mode, les trois TOUCHES DE COMMANDE sont utilisées similairement aux touches de bouclage situées juste au-dessus. Ceci vous permet de programmer deux ensembles de points de bouclage. Pour plus d'information, voir le chapitre suivant.
- HOT CUE: Ce mode vous permet de programmer jusqu'à trois « points de repère rapides » (hot cue points). Ceux-ci sont semblables aux points de repère ordinaires, sauf que lorsque vous appuyez sur les TOUCHES DE COMMANDE, l'appareil saute instantanément au point programmé et lance la lecture.

Pour programmer un point de repère rapide, vous devez vous assurer que le mode HOT CUE est actif, enfoncez la touche MODE jusqu'à ce que « Mode: Hot CUE » s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur REC pour programmer, appuyez ensuite sur la touche de commande à laquelle vous désirez assigner ce point. L'endroit où vous êtes sur le CD au moment d'appuyer sur la TOUCHE DE COMMANDE sera assigné à cette touche. Pour lancer la lecture à partir de votre point de repère rapide instantanément, appuyez sur la même touche de nouveau.

SAMPLE : L'échantillonnage est le troisième mode. Le mode échantillonnage vous permet d'enregistrer un échantillon audio d'une durée maximum de 5 secondes pour chacune des trois TOUCHES DE COMMANDE.

> Pour enregistrer un échantillon, assurez-vous d'être en mode SAMPLE en appuyant sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran affiche MODE:SAMPLES. Ensuite, enfoncez et relâchez la touche REC pour lancer l'enregistrement. Lorsque vous appuyez ensuite sur une des trois TOUCHES DE COMMANDE, l'appareil lance l'enregistrement jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau sur la TOUCHE DE COMMANDE ou jusqu'à ce qu'il manque d'espace d'échantillon.

> Pour écouter votre échantillon, appuyez sur la TOUCHE DE COMMANDE assignée à cet échantillon. Les touches assignées seront allumées et les touches non assignées seront foncées.

> Il y a également trois options de mode de lecture parmi lesquelles vous pouvez choisir pour chacune des touches. Pour sélectionner un mode, tout en enfonçant la touche REC, enfoncez la touche pour laquelle vous désirez assigner un mode et tournez le bouton PARAMETER. Pour modifier la sélection, appuyez et relâchez le bouton PARAMETER, pour tournez le bouton au réglage désiré. Enfoncez le bouton PARAMETER pour verrouiller cette option.

Les trois options de lecture sont:

Sample Insert (On, Off) : Détermine si l'échantillon est entendu au lieu de la source audio en cours de lecture ou si les deux sources sont mixées ensemble. Lorsque « On » est sélectionné, l'échantillon annule la source déjà en cours de lecture, et lorsque « Off » est sélectionné, l'échantillon est mixé avec la source en cours de lecture.

Sample Reverse (On, Off) : Lorsque cette option est sélectionnée, l'échantillon sera joué à l'envers.

Sample Volume (0-100) : Ce réglage permet de contrôler le niveau de la sortie de l'échantillon.

BOUCLAGE

Le MIXDECK QUAD est doté de la fonction de bouclage parfait (seamless), qui permet de programmer des boucles sans délai lorsqu'elles recommencent. Cette fonction vous permet de créer des mix très créatifs en vous laissant étirer des sections d'une piste pour aussi longtemps que vous le désirez, ou de faire des remixages à la volée.

Il y a trois touches pour le bouclage :

TOUCHE LOOP IN : C'est l'endroit où vous désirez que la boucle commence. Le point d'entrée (loop in) par défaut est réglé au début de la piste. Pour redéfinir un nouveau point d'entrée, appuyez sur la touche LOOP IN lorsque la chanson atteint le point où vous désirez que la boucle commence. La touche LOOP IN s'allume lorsqu'un nouveau point d'entrée de boucle est programmé. La touche RELOOP s'allume également pour indiquer que vous pouvez l'enfoncer dès maintenant et retourner immédiatement au point d'entrée pour lancer la boucle. Si vous désirez changer l'entrée de boucle, appuyez de nouveau sur la touche LOOP IN.

TOUCHE LOOP OUT: Permet de programmer le point de fin de boucle. La première fois que vous appuyez sur la touche LOOP OUT lorsque le lecteur est en mode lecture, la touche LOOP OUT clignote et la lecture de la chanson se fait en une boucle parfaite, commençant au point d'entrée de boucle et finissant au point de fin de boucle. Pour désactiver la boucle, appuyez de nouveau sur la touche LOOP OUT et la lecture de la chanson dépassera le point de sortie de boucle. La touche LOOP OUT reste allumée, indiquant que la boucle est enregistrée est peut être rappelée.

TOUCHE RELOOP: Répète la lecture de la boucle à partir du point d'entrée ou donne un effet de bégaiement, si tapé plusieurs fois. Si une boucle a déjà été programmée, la boucle est jouée et ensuite répétée, jusqu'à ce que la touche LOOP OUT soit enfoncée de nouveau.

TOUCHE SHIFT: Permet d'ajuster la durée de la boucle en incréments qui font la moitié ou le double de la durée. Déplacez le commutateur vers la droite pour augmenter la durée de la boucle, ou vers la gauche pour diminuer la diminuer.

Conseil : Les touches assignables 1-2-3 peuvent être utilisées également comme des touches de bouclage. Veuillez lire le chapitre précédent pour plus d'information sur les touches de commande multimode.



Appuyez sur la touche IN pour programmer le point d'entrée de la boucle, puis sur LOOP OUT pour programmer le point de fin de la boucle. Après que vous ayez appuyé sur la touche LOOP OUT, le MIXDECK QUAD fait la boucle entre ces deux points. Si vous appuyez de nouveau sur la touche LOOP OUT, le MIXDECK QUAD arrête la boucle et reprend la lecture normale.



Si vous appuyez sur la touche LOOP IN et que vous décidiez de modifier le point d'entrée de la boucle, appuyez sur la touche IN de nouveau. Appuyez ensuite sur la touche LOOP OUT pour lancer la lecture de la boucle entre les points d'entrée et de sortie.



Le point d'entrée peut également être utilisé pour ajouter un effet de bégaiement (stutter) à la chanson. Appuyez sur la touche LOOP IN pour programmer un « point de bégaiement », appuyez ensuite sur la touche RELOOP pour lancer la lecture du point de bégaiement. Chaque fois que vous appuyez sur la touche RELOOP le MIXDECK QUAD retourne au point de bégaiement et lance la lecture.

EFFETS

À l'aide du commutateur FX SELECT, sélectionnez les effets désirés. Appuyez sur le bouton EFFECTS pour activer ou désactiver les effets. Vous pouvez utiliser le potentiomètre WET/DRY pour ajuster pour obtenir le mix désiré. La plupart des effets peuvent être synchronisés au compteur BPM en appuyant sur le bouton PARAMETER tout en le tournant, ou encore en le contrôlant manuellement en le tournant sans l'enfoncer.

Il y a six effets disponibles :

EFFET FILTER :	Filtre d'isolisation (passe-bande) qui permet de jouer qu'une fréquence spécifique de la
	musique. La rotation du bouton PARAMETER permet de modifier la fréquence du filtre. Si
	vous enfoncez le bouton PARAMETER tout en le tournant, il fait un ajustement approximatif
	de la fréquence. Si vous tournez le bouton PARAMETER sans l'enfoncer, il fait un
	ajustement précis de la fréguence du filtre.

- EFFET ECHO: Crée un effet de délai. La vitesse de l'écho peut être réglée à l'aide du bouton PARAMETER. En maintenant le bouton PARAMETER enfoncé tout en le tournant vous permet de synchroniser l'effet au compteur BPM.
- EFFET CHOP : Simule une touche de sourdine, coupe la musique et la remet au même rythme que la musique. La vitesse de l'effet est contrôlée en tournant le bouton PARAMETER, et peut également être synchronisée au compteur BPM en l'enfonçant tout en le tournant.
- EFFET PAN : Alterne l'acheminement du signal entre le canal du haut-parleur droit et celui de gauche, selon le tempo du compteur BPM ou sur la vitesse sélectionnée manuellement. Pour régler la vitesse, tournez le bouton PARAMETER. Vous pouvez synchroniser la vitesse au compteur BPM en enfonçant le bouton en le tournant.
- EFFET PHASER : Effet de déphasage. Effet similaire au flanger sauf que ce dernier a un son harmonique plus prononcé, comme si un avion à réaction vous passait au-dessus de la tête. Le déphaseur est enharmonique et a une sonorité qui ressemble plus à celle produite par le mouvement d'une vague. La vitesse de l'effet est contrôlée en tournant le bouton PARAMETER et peut être également synchronisée au compteur BPM en enfonçant le bouton en le tournant.
- EFFET FLANGER : Effet de déphasage avec un son harmonique plus prononcé que l'effet de phaser, comme si un avion à réaction vous passait au-dessus de la tête. La vitesse de l'effet est contrôlée en tournant le bouton PARAMETER et peut être également synchronisée au compteur BPM en enfonçant le bouton en le tournant.

Potentiomètre WET/DRY

En plus du bouton PARAMETER, il y a le potentiomètre WET/DRY qui vous permet de régler l'équilibre entre le signal audio traité et le signal audio non traité. Au fur et à mesure que vous déplacez le potentiomètre de DRY (non traité) à WET (traité), le niveau d'effet s'accentue.

MODE USB MAÎTRE (MASTER)

En branchant un périphérique de stockage USB tel qu'un disque dur USB, une clé de mémoire, un iPod (ou autre appareil de musique portable) au port MASTER USB du panneau superieur du MIXDECK QUAD, vous pouvez accéder, faire l'écoute et faire du scratch sur vos fichiers musique de la même manière qu'un CD audio normal.

Remarque: Le MIXDECK QUAD prend en charge les systèmes de gestion de fichiers HFS+, FAT et NTFS. Le système HFS+ GUID n'est pas pris en charge à ce moment.

Pour accéder à votre périphérique USB:

- 1. Assurez-vous qu'il est correctement branché au port USB MASTER du panneau superieur du MIXDECK QUAD.
- 2. Appuyez et relâchez la touche SOURCE.
- 3. Tournez le bouton PARAMETER jusqu'à ce que « USB-MASTER » s'affiche à l'écran, puis enfoncez-le.
- 4. Vous pouvez naviguer les répertoires en suivant les consignes ci-dessous, une fois que le MIXDECK QUAD a terminé d'analyser la structure de partition (max. de 9 partitions) et d'analyser la structure de répertoire (max. de 999 répertoires).

Périphérique de stockage USB

Pour accéder aux fichiers sur un périphérique de stockage USB, utilisez le bouton TRACK pour sélectionner le fichier à ouvrir puis enfoncez le bouton pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton TRACK pour naviguer à un autre niveau du répertoire ou pour choisir un fichier audio à écouter dans le répertoire affiché.

Remarque :

- Pour organiser une grande collection de musique, vous pourriez créer un répertoire différent pour chaque artiste.
- Comme tous les lecteurs MP3 ne sont pas des unités de stockage de masse USB, tous les lecteurs ne sont pas compatibles avec le MIXDECK QUAD.
- Pour modifier le mode d'affichage MP3, maintenez la touche RECALL/STORE enfoncée et appuyez sur la touche MODE DE LECTURE afin d'alterner entre le nom de fichier, le titre ID3 de la piste, le titre ID3 de l'album et le nom ID3 de l'artiste.

Conseils d'utilisation pour les appareils USB

- Lorsque vous débranchez un appareil USB du MIXDECK QUAD, assurez-vous de toujours utiliser la touche SOURCE pour passer du mode MP3 au mode CD avant de débrancher. Assurez-vous que les lettres « HD » ne clignotent plus à l'écran lorsque vous débranchez un appareil USB.
- Si vous débranchez un appareil USB lorsque le MIXDECK QUAD est en mode USB MASTER, il se peut que les données sur l'appareil soient corrompues ou illisibles.
- Remarque : Il y a une limite de 999 chansons par répertoire ou liste d'écoute. Utilisez plusieurs répertoires ou listes d'écoute lorsque vous avez un grand nombre de chansons.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de fichiers MP3 de plus de 300 Mo pour ne pas altérer la performance du MIXDECK QUAD.
- Pour les disques durs à grande capacité, le MIXDECK QUAD peut lire un maximum de 9 partitions par disque. Chaque
 partition a une limite de 999 répertoires et chaque répertoire a une limite de 999 chansons.

MODE USB MIDI

Vous pouvez également brancher le MIXDECK QUAD à un ordinateur via le port USB afin de l'utiliser les platines de MIXDECK QUAD comme les contrôleurs pour des logiciels qui sont compatibles avec la classe USB MIDI. Vérifiez auprès du fabricant du logiciel pour savoir s'il est compatible avec un contrôleur USB MIDI.

Remarque : Avant de brancher le MIXDECK QUAD à l'ordinateur, veuillez insérer le CD contenant les pilotes audio afin d'installer tous les pilotes

Pour activer le mode USB MIDI, branchez une des extrémités du câble USB au port USB esclave (SLAVE) du MIXDECK QUAD, puis l'autre dans le port USB de votre ordinateur. Enfoncez ensuite la touche SOURCE et tournez le bouton PARAMETER pour sélectionner « USB-MIDI ».

LOGICIEL / FIRMWARE MIXDECK QUAD

Le MIXDECK QUAD fonctionne mieux si les dernières mises à jour logicielles et firmware sont installées. Nous vous recommandons fortement de vérifier immédiatement si des mises à jour sont disponibles, puis de vérifier régulièrement par la suite afin de profiter de toutes les nouveautés. Visitez le site <u>www.numark.com</u> pour les dernières mises à jour.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- MIXDECK QUAD
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB
- 30-pin cavo
- CD software
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

REQUISITI DI SISTEMA

Windows:

Sistema operativo:

- Windows XP (con il più recente Service Pack a 32 bit installato)
- Windows Vista (con il più recente Service Pack a 32/64 bit installato)
- Windows 7 (con il più recente Service Pack a 32/64 bit installato)

Processore:

• Intel Pentium 4 2.4GHz

Intel Core Duo

2GB di RAM

500MB di spazio libero su disco fisso Porta USB disponibile Drive CD-ROM

Mac:

Sistema operativo:OS X 10.6 (ultimo aggiornamento)

- OS X 10.0 (ult
- Processore:

Intel Core Duo
 2GB di RAM
 500MB di spazio libero su disco fisso
 Porta USB disponibile
 Drive CD-ROM

REGISTRAZIONE

Recarsi alla pagina http://www.numark.com per registrare il MIXDECK QUAD. La registrazione del prodotto garantisce che possiamo tenervi aggiornati con tutti gli ultimissimi sviluppi del prodotto e offrirvi assistenza tecnica di livello mondiale, in caso di eventuali problemi.

NORME FONDAMENTALI

- 1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
- LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
- 3. Studiare con cura lo schema dei collegamenti fornito nella guida.
- 4. Sistemare il mixer in una posizione adeguata all'uso.
- 5. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti e che tutti i fader e le manopole di guadagno siano impostati su "zero".
- 6. Collegare tutte le sorgenti di ingresso stereo come indicato nello schema.
- 7. Collegare le uscite stereo ad amplificatori, mangianastri e/o altre sorgenti audio.
- 8. Collegare tutti i dispositivi all'alimentazione CA.
- 9. Accendere tutto nel seguente ordine:
 - sorgenti di ingresso audio (giradischi, lettori CD, ecc.)
 - il mixer

10.

- infine, eventuali amplificatori o dispositivi di uscita
- Al momento dello spegnimento, invertire questa operazione spegnendo:
- gli amplificatori
- il mixer
- infine, qualsiasi dispositivo di ingresso



GUIDA RAPIDA

INSTALLAZIONE DEL SERATO DJ INTRO SOFTWARE

WINDOWS

Nota bene: l'ASIO4ALL non è richiesto quando si utilizza il Serato DJ Intro.

Prima di iniziare, installare il software Serato DJ Intro:

- Inserire il CD software nel lettore CD-ROM del computer. (Aggiornamenti gratuiti per il software Serato DJ Intro sono disponibili online all'indirizzo http://www.serato.com. Si raccomanda di verificare sul sito qual è il più recente aggiornamento del Serato DJ Intro prima di installarlo sul computer.)
- Una finestra a pop up dovrebbe aprirsi automaticamente. Cliccare su Run Installer per lanciare il processo d'installazione.
- 3. Seguire le istruzioni su schermo.

Per iniziare a utilizzare il MIXDECK QUAD:

- 1. Collegare il MIXDECK QUAD ad una porta USB disponibile del computer (se possibile, servirsi di una porta USB sul pannello posteriore del computer).
- Aprire Serato DJ Intro facendo doppio clic sull'icona presente sul Desktop del computer (se avete creato una scorciatoia sul Desktop) oppure recandosi su: Windows XP: Start ► Programmi ► Serato DJ Intro Windows Vista & Windows 7: Windows Menu ► Tutti i programmi ► Serato ► Serato DJ ► Serato DJ Intro

Windows Vista & Windows 7. Windows Menu P Tutti i programmi P Serato D Serato D P Serato D I mit

Per maggiori informazioni su come utilizzare Serato DJ Intro, servirsi del manuale presente sul CD.

MAC

Prima di iniziare, installare il software Serato DJ Intro:

- Inserire il CD software nel lettore CD-ROM del computer. (Aggiornamenti gratuiti per il software Serato DJ Intro sono disponibili online all'indirizzo http://www.serato.com. Si raccomanda di verificare sul sito qual è il più recente aggiornamento del Serato DJ Intro prima di installarlo sul computer.)
- 2. Una finestra a pop up dovrebbe aprirsi automaticamente. Cliccare sul file .dmg per lanciare il processo d'installazione.
- 3. Seguire le istruzioni su schermo.

Per iniziare a utilizzare il MIXDECK QUAD:

- Collegare il MIXDECK QUAD ad una porta USB disponibile del computer (se possibile, servirsi di una porta USB sul pannello posteriore del computer).
- 2. Aprire Serato DJ Intro recandosi su Applicazioni ► Serato DJ Intro.

Per maggiori informazioni su come utilizzare Serato DJ Intro, servirsi del manuale presente sul CD.

TILIZZO DI ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE

Quando si utilizzano altri programmi software con il MIXDECK QUAD, in caso di un'eccessiva latenza dopo aver regolato le impostazioni di latenza del software, si consiglia l'uso del driver gratuito ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) per PC, scaricabile alla pagina www.asio4all.com. Solitamente, i driver ASIO hanno prestazioni migliori e con una minore latenza in quanto creano una comunicazione più efficiente tra dispositivi audio e software.

DISPOSITIVI IOS COMPATIBILI

Il MIXDECK QUAD è compatibile con i seguenti dispositivi iOS (non in dotazione):

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPad 2
- iPad

3

iPod touch (4a generazione)

Nota bene: il dock del MIXDECK QUAD caricherà un dispositivo iOS collegato e compatibile.

SETUP CON DISPOSITIVI iOS

Per riprodurre audio da un'app media player standard:

- Impostare l'interruttore iOS AUDIO a livello del pannello posteriore del MIXDECK QUAD su AUX 3. 1
- 2 Impostare il selettore di ingressi Canale 4 del MIXDECK QUAD su Aux 3.
- 3 Servirsi dei comandi del Canale 4 del MIXDECK QUAD per controllare l'audio inviato dal dispositivo iOS.

Per comandare un'app DJ a 2 deck con il MIXDECK QUAD:

- Impostare l'interruttore iOS AUDIO a livello del pannello posteriore del MIXDECK QUAD su PGM/CUE MONO. 1
- 2 Impostare due dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2.
- 3. Sul MIXDECK QUAD, impostare la fonte di questi deck su "USB-MIDI"
- 4 Servirsi di questi fader di canale e dei comandi del deck presenti sul MIXDECK QUAD per controllare il deck di destra e di sinistra nell'app.

Nota bene: un'app può avere due o quattro deck. Impostare tutti i selettori d'ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2 per il numero di deck presenti nell'app software. Ad esempio, se il software dispone di due soli deck, impostare solo due dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2.

Nota bene: poiché alcune app potrebbero supportare solo determinati canali sul MIXDECK QUAD, assicurarsi che i canali selezionati comunichino adeguatamente con l'app. Ad esempio, un'app potrebbe consentire di utilizzare unicamente i Canali 2 e 3 del MIXDECK QUAD (ad esempio djav di Algoriddim) per controllare l'app.

Nota bene: solo iOS 5 o superiore supporta il Core MIDI. Ciò significa che il MIXDECK QUAD controllerà il djay di Algoriddim solo se il proprio dispositivo iOS impiega iOS 5 o superiore. I dispositivi dotati di iOS 4 possono essere utilizzati unicamente con l'INTERRUTTORE iOS AUDIO su AUX 3.

CONFIGURAZIONE CON USB

Per riprodurre audio da un programma che non dispone di un mixer software:

- Impostare l'interruttore USB AUDIO a livello del pannello posteriore del MIXDECK QUAD su USB 1/2. 2
 - Configurare il selettori di ingresso del pannello superiore del MIXDECK QUAD:
 - Se il software è un media player standard (ad es. iTunes, Windows Media Player, ecc.), impostare uno dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1.
 - Se il software è un software da DJ a due deck (ad es. Serato DJ Intro), impostare due dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2.
 - Servirsi dei comandi di canale del MIXDECK QUAD per controllare l'audio inviato dal computer.

Per controllare un programma per DJ da 2 deck che dispone di un mixer software (ad es. Algoriddim djay):

- 1 Impostare l'interruttore USB AUDIO a livello del pannello posteriore del MIXDECK QUAD su PGM/CUE.
- Impostare due dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2. 2
- 3. Servirsi del mixer del MIXDECK QUAD per controllare il mixer del programma da DJ.

Nota bene: un'app può avere due o quattro deck. Impostare tutti i selettori d'ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2 per il numero di deck presenti nell'app software. Ad esempio, se il software dispone di due soli deck, impostare solo due dei selettori di ingressi del MIXDECK QUAD su MIDI USB1 e MIDI USB2.

Nota bene: poiché alcune app potrebbero supportare solo determinati canali sul MIXDECK QUAD, assicurarsi che i canali selezionati comunichino adeguatamente con l'app. Ad esempio, un'app potrebbe consentire di utilizzare unicamente i Canali 2 e 3 del MIXDECK QUAD (ad esempio djay di Algoriddim) per controllare l'app.

CARATTERISTICHE LETTORE CD

- EJECT Premere questo tasto per espellere il CD. Se un CD è in riproduzione, questo tasto non avrà effetto.
- USB MASTER Collegare a questo livello il dispositivo di memoria USB preferito per permettere la lettura e la riproduzi di file musicali da parte dal MIXDECK QUAD. Il MIXDECK QUAD supporta unicamente il formato MP3, assicurarsi dunque che i file audio siano codificati come MP3 se si desidera utilizzarii con il MIXDECK QUAD.

Nota bene: MIXDECK QUAD supporta i file di sistema HFS+, FAT ed NTFS. L' HFS+ GUID Partition Table non è al momento supportato.

- SOURCE (fonte) Premere il pulsante SOURCE (fonte) e girare la manopola PARAMETER (parametro) per scegliere quale fonte audio si desidera riprodurre; CD, USB, USB-MIDI (quando si utilizza il MIXDECK QUAD come controller USB MIDI per software esterni) Questo pulsante non funziona se il MIXDECK QUAD sta suonando.
- MANOPOLA TRACK Serve per saltare di traccia in traccia, per la navigazione tra cartelle e come tasto "enter".
- BACK Quando si naviga in un CD o dispositivo con cartelle, questo tasto porta al livello precedente (cartella).
- PLAY Avvia la musica. La musica inizierà o dal punto cue o dall'ultimo punto di pausa. La pressione di questo tasto durante la riproduzione riavvierà la canzone dall'ultimo punto cue impostato, che può essere utilizzato per creare un effetto di "stutter".



- PAUSE Interrompe la musica durante la riproduzione. Una nuova pressione di play imposta un nuovo punto cue. Mantenendo premuto il tasto durante lo scratch o lo stutter, la musica verrà fermata nella posizione corrente, permettendo di catturare un punto di loop in o cue.
- 8. CUE Durante la riproduzione, la pressione del tasto CUE fa tornare al punto più recente in cui è stata avviata la riproduzione e interrompe momentaneamente la riproduzione della traccia. Tenendo premuto CUE, la riproduzione verrà avviata da questo punto, rilasciando CUE si torna a quel punto e si mette in pausa la traccia. Inoltre, quando la traccia è in pausa, è possibile utilizzare la rotella JOG WHEEL per individuare un nuovo punto cue.
- 9. ROTELLA JOG WHEEL La rotella jog wheel ha numerose funzioni, a seconda della modalità in cui ci si trova.
 - a) Se la traccia non è in corso di riproduzione, la rotella cercherà lentamente tra i frame della traccia stessa. Per impostare un nuovo punto cue di un frame, far ruotare la rotella, quindi avviare la riproduzione quando è stata determinata la posizione desiderata. Premere CUE per tornare a quel punto cue.
 - b) Se la traccia è in corso di riproduzione, la rotella ne effettuerà temporaneamente il bend del pitch. Una rotazione della rotella in senso orario la accelera temporaneamente, mentre una rotazione in senso antiorario la rallenta. Questo strumento è molto utile per l'abbinamento del beat.
 - Quando il tasto SEARCH (ricerca) è stato attivato, la rotazione della rotella consente una scansione rapida lungo la traccia.
 - Quando il tasto SCRATCH è stato attivato, la rotazione della rotella farà lo "scratch" sull'audio della traccia, come una puntina sul disco.
- SCRATCH Attiva o disattiva la modalità di Scratch. Quando è attivato, la rotazione della rotella crea un effetto di "scratch". Quando la modalità di Scratch è attiva, il LED è illuminato.

Per modificare la modalità o lo stile di scratch, tenere premuto SCRATCH e girare la manopola PARAMETER.

11. SEARCH – Premendo questo tasto, è possibile utilizzare la rotella JOG WHEEL per effettuare una scansione rapida lungo la musica. Quando la modalità di ricerca Search è attiva, il LED è rosso. Se la rotella non viene toccata per 8 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di ricerca. La velocità di ricerca può essere regolata tenendo premuto il tasto SEARCH e girando la manopola PARAMETER.

Per regolare la rapidità con cui SEARCH effettua la scansione lungo le tracce, tenere premuto SEARCH e girare la manopola PARAMETER.

- 12. STOP / START TIME (tempo di frenata / di avvio) Servirsi di queste manopole per regolare la velocità alla quale la musica verrà avviata alla pressione di play (START TIME tempo di avvio) o la velocità di interruzione della musica alla pressione di pause (STOP TIME tempo di frenata). Si possono regolare il tempo di avvio e di frenata premendo la manopola in modo da farla spuntare e girandola sul valore desiderato.
- TAP Premendo questo tasto a tempo con il beat si aiuta il contatore di BPM a localizzare il giusto tempo. Tenendo premuto il tasto per 2 secondi, il contatore BPM verrà azzerato e effettuerà nuovamente il calcolo.
- 14. PITCH / KEY LOCK II tasto pitch regola la gamma del fader del pitch oltre ad abilitare e a disattivare la modalità blocco nota. Premere e rilasciare il tasto pitch per scorrere tra le possibili impostazioni del fader del pitch: +/. 6%, 12%, 25% e 100%. Si può anche disattivare il fader del pitch premendo nuovamente il tasto pitch dopo aver selezionato 100%. L'altra funzione di questo pulsante è quella di blocco nota. Per attivare la modalità blocco tasti, tenere premuto il tasto pitch per due secondi. Questa funzione permette di modificare la velocità della canzone senza cambiare la nota. La tonalità della canzone verrà bloccata in qualsiasi posizione si trova il fader al momento dell'attivazione del blocco nota. Per modificare manualmente la tonalità di una canzone, tenere premuto PITCH / KEY LOCK e girare la manopola PARAMETER.

- FADER DEL PITCH Questo controlla la velocità della musica. Muovendolo verso il + accelera la musica, muovendolo verso il "-" la rallenta. La percentuale di regolazione del pitch è mostrata a display.
- 16. PITCH BEND Permette di regolare brevemente la velocità della musica più o meno velocemente per il tempo in cui è mantenuto premuto il tasto. Utile per rapide regolazioni di velocità per appaiare il beat di due canzoni che possono essere allo stesso tempo, ma avere beat che battono in tempi leggermente diversi.
- 17. INTERRUTTORE BLEEP / REVERSE Servirsi di questo per la riproduzione di un CD al contrario. La modalità "Bleep" riprodurrà la musica al contrario secondo il buffer mentre il contatore del CD continua a procedere. Quando si rilascia l'interruttore, il CD continua a suonare dal punto in cui avrebbe dovuto trovarsi nel caso in cui non si avesse utilizzato l'interruttore. La modalità "Reverse" riprodurrà la musica al contrario e anche il CD procederà al conteggio al contrario.
- LOOP IN / OUT / RELOOP Questi tasti servono a definire i punti loop di inizio e finali (LOOP IN e LOOP OUT) o per riprodurre nuovamente e riavviare il loop (RELOOP). Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedi la sezione dedicata al looping del manuale.
- TASTI TRIGGER Questi tasti possono essere utilizzati per 3 possibili funzioni, scelte tenendo premuto il tasto REC e girando la manopola di parametraggio. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo "Tasti trigger multi funzione" più avanti nel manuale.
- SHIFT Usato con la funzione di looping, l'interruttore shift permette di tagliare il loop a metà o di raddoppiarlo. Se è attivo Smart Loop, sarete limitati ad una lunghezza minima di 1 battito.
- REC Questo tasto va usato in abbinamento con i 3 tasti assegnabili per registrare campioni e impostare punti di hot start. Quando usato con la manopola di parametraggio, permette di impostare la modalità per i tre TASTI TRIGGER multi-funzione.

Per scegliere una modalità, tenere premuto il tasto REC, quindi, sempre mantenendo premuto il tasto REC, tenere premuto il TASTO TRIGGER desiderato e girare la manopola PARAMETER per selezionare l'opzione che si desidera modificare. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo "Tasti trigger multi funzione" più avanti nel manuale.

- MODALITÀ (BUTTON) Questo pulsante serve a modificare la funzione dei 3 tasti assegnabili. La pressione di questo tasto farà passare tra LOOP-2, HOT CUE e SAMPLES. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo "Tasti trigger multi funzione" più avanti nel manuale.
- FX La pressione di questo tasto accende e spegne la modalità effetti. Se il tasto è illuminato, significa che la modalità effetti è accesa.
- FX SELECT Servirsi di questo commutatore per scegliere quali effetti utilizzare. Vi sono sei diversi effetti a disposizione. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo di questo manuale dedicato agli effetti.
- 25. WET / DRY FADER Servirsi di questo comando per regolare la quantità di effetto da mixare nel mix principale. Lo 0% o lato "dry" del fader darà meno musica effettata e più musica originale, mentre il 100% o lato "wet" aggiunge più effetto e meno musica originale.
- MANOPOLA PARAMETER (di parametraggio) Questa manopola ha molteplici funzioni, a seconda di cosa si fa mentre la si gira.

In maniera predefinita, la rotazione della manopola regola un parametro dell'effetto scelto con l'interruttore FX SELECT. Per maggiori informazioni, vedi il paragrafo effetti più avanti nel manuale.

Altre impostazioni possono essere regolate tenendo premuto un pulsante e girando la manopola di parametraggio.

- 27. PROG (Programma) Questo tasto vi aiuta a creare un programma, vale a dire una sequenza di tracce da riprodurre in maniera ininterrotta. Per creare un programma, premere PROG quando il lettore CD è in pausa. Per inserire una traccia nel programma, servirsi dell'apposita manopola TRACK per selezionare la traccia desiderata, quindi premere PROG per inserirta. Ripetere questo procedimento per ciascuna traccia che desidera inserire (nell'ordine in cui desiderate che suoni). Una volta terminato, premere PLAY / PAUSE per iniziare a riprodurre il programma. Le tracce verranno riprodotte nell'ordine in cui sono state inserite. Per annullare il programma mentre viene riprodotto, tenere premuto PROGRAM per tre secondi. Tenendo premuto il tasto PROG e girando la manopola PARAMETER si avrà accesso al menu elencante le opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo "Funzioni manopola di parametraggio" del presente manuale.
- TIME (tempo) Commuta il tempo visualizzato a display tra tempo di riproduzione trascorso, tempo rimanente sulla singola traccia e tempo rimanente sull'intero CD (audio).
- 29. RECALL / STORE Mantenendo per 2 secondi la pressione sul tasto RECALL i punti cue verranno salvati. Per ogni CD è possibile salvare più di un set di cue. Questi verranno numerati in sequenza per ogni CD. Quando viene inserito un CD che presenta punti cue salvati, il display indica che vi sono "Cue Points Available" (punti cue disponibili). Per richiamarli, premere e rilasciare il tasto RECALL. Se su un CD sono stati salvati più punti cue, la manopola di parametraggio permetterà di scorrere tra i set salvati.
- 30. (PLAY) MODALITÀ Vi sono quattro modalità di riproduzione:

Single: riproduce la canzone selezionata, quindi si interrompe e imposta come cue la traccia successiva.

SingleReplay: ripete la canzone in corso fino all'interruzione manuale.

Random: riproduce tutte le canzoni del CD in ordine casuale.

Continuous: riproduce tutte le canzoni del CD in ordine, quindi riprende dall'inizio.

Per visualizzare i nomi dei file o le informazioni dei tag ID3 al momento di riprodurre MP3, tenere premuto RECALL / STORE e premere (PLAY) MODE.

 DISPLAY LCD – Qui vengono visualizzate tutte le informazioni e le funzioni. Testo CD (se disponibile), informazioni tag ID3 e impostazioni degli effetti sono tutti mostrati a questo livello.

PANNELLO ANTERIORE



- CUFFIE Collegare le cuffie da 1/4 o 1/8 a questa uscita per il monitoraggio del mix e il cueing. I comandi dell'uscita cuffie si trovano sul pannello superiore.
- INGRESSO MIC Collegare un microfono da 1/4" a questo ingresso. I comandi del microfono si trovano sul pannello superiore.
- 3. MIC GAIN (guadagno mic) Regola il volume dell'ingresso del microfono.
- 4. MIC BASS (bassi mic) Regola le frequenze basse (bass) del canale del microfono.
- 5. MIC TREBLE (acuti mic) Regola le frequenze alte (treble) del canale del microfono.
- Suggerimento: in caso di ritorno durante l'uso di un microfono ad alti livelli, provare ad abbassare le frequenze alte.
- CF SLOPE (variazione crossfader) Regola la variazione della curva del CROSSFADER. Girare il comando verso sinistra per una dissolvenza uniforme (mix) oppure verso destra per un taglio netto (scratch).
- CROSSFADER (CF) MODE (modalità crossfader) Inverte l'assegnazione di CF Assegnare A e B sul CROSSFADER.

PANNELLO POSTERIORE



- 1. **TASTO POWER** Serve ad accendere e spegnere l'apparecchio.
- INGRESSO DI ALIMENTAZIONE Servirsi dell'adattatore di alimentazione in dotazione per collegare il mixer ad una presa di alimentazione. Ad alimentazione spenta, collegare l'alimentazione elettrica innanzitutto nel mixer, quindi ad una presa elettrica.
- 3. USB SLAVE Collega il MIXDECK QUAD ad un computer tramite questo USB ed il tuo MIXDECK QUAD potrà essere utilizzato come un dispositivo di controllo software servendosi del protocollo USB MIDI. Si può anche utilizzare il MIXDECK QUAD come scheda audio del computer. (Basta ricordarsi di selezionare il MIXDECK QUAD quale periferica di riproduzione nelle impostazioni audio del computer. Si può utilizzare il MIXDECK QUAD com scheda audio utilizzandolo o meno come controller del software.)
- USCITA DECK 1 (RCA) Per utilizzare il MIXDECK QUAD con CD dotati di time-code, servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita all'interfaccia per il software DJ digitale.
- USCITA DECK 2 (RCA) Per utilizzare il MIXDECK QUAD con CD dotati di time-code, servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita all'interfaccia per il software DJ digitale.
- TERMINĂLE DI MESSA A TERRA Se si utilizzano giradischi a livello phono dotati di cavo di messa a terra, questo va collegato a questi terminali. Se si verifica un "ronzio" o un "brusio" basso, ciò può significare che i giradischi non sono messi a terra.
- 7. INTERRUTTORE LINEA | PHONO Posizionare correttamente questo interruttore, a seconda del dispositivo collegato agli INGRESSI AUSILIARI. Se si utilizzano giradischi a livello phono, impostare l'interruttore su "Phono" per garantire l'amplificazione aggiuntiva necessaria per i segnali a livello phono. Se si utilizza un dispositivo a livello di linea quale un lettore CD o un campionatore, impostare l'interruttore su "Line" (linea).
- INGRESSI AUS USCITA RECORD (RCA) Servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita Record ad un dispositivo di registrazione quale un registratore CD o una piastra di registrazione. Il livello di questa uscita è basato su livelli pre-master.
- USCITA BOOTH (RCA) Servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita ad un sistema di monitoraggio. Il livello di questa uscita è controllato tramite la manopola BOOTH VOLUME sul pannello superiore.
- USCITA MASTER (RCA) Servirsi di cavi standard RCA per collegare questa uscita Master ad una cassa o ad un sistema di amplificatori. Il livello di questa uscita è controllato tramite la manopola MASTER VOLUME sul pannello superiore.
- 11. USCITA MASTER (BILANCIATA) Collegare questa uscita XLR a bassa impedenza ad un impianto PA o a monitor. Il livello di questa uscita è controllato tramite la manopola MASTER VOLUME sul pannello superiore.
- 12. INTERRUTTORE USB AUDIO Consente di selezionare di convogliare audio da PGM/CUE o USB1/USB2. (si veda il paragrafo SETUP CON USB per maggiori dettagli).
- INTERRUTTORE IOS AUDIO Consente di selezionare di convogliare audio da PGM/CUE MONO o AUX 3 (si veda il paragrafo SETUP CON DISPOSITIVI iOS per maggiori dettagli).
- 14. AUX 3 Questa porta a 30 poli riceve audio da un dispositivo iOS, fornisce alimentazione a un dispositivo iOS e supporta Core MIDI per tutti i comandi e i parametri delle app iPad compatibili, quali djay di Algoriddim. Per utilizzare questa funzione, si veda il paragrafo SETUP CON DISPOSITIVI iOS del presente manuale.

Nota bene: solo iOS 5 o superiore supporta il Core MIDI. Ciò significa che il MIXDECK QUAD controllerà il djay di Algoriddim solo se il proprio dispositivo iOS impiega iOS 5 o superiore. I dispositivi dotati di iOS 4 possono essere utilizzati unicamente con l'INTERRUTTORE iOS AUDIO su AUX 3.

MIXER PANEL

- INGRESSO MIC Questo ingresso accetta 1 / 4 "e XLR collegati da questo ingresso il segnale può essere di odori ha canale utilizzando il crossfader ASSIGN funzione.
- CUE MIX Passa a mixare tra Cue e Program nel canale cuffie. Quando impostato all'estrema sinistra, si udranno unicamente i canali convogliati a CUE. Quando impostato all'estrema destra, si udrà solo il mix programma.
- CUE GAIN (guadagno Cue) Regola il livello dell'audio delle cuffie.
- BOOTH VOLUME Regola il volume di uscita dell'USCITA BOOTH.
- STEREO / MONO Seleziona se l'uscita audio è impostata su Stereo o Mono.
- MASTER VOLUME Regola il volume di uscita del mix di Programma.
- SELETTORE DI INGRESSI Seleziona la sorgente di ingresso che verrà convogliata al canale corrispondente.
- CHANNEL GAIN (guadagno canale) Regola il guadagno audio pre-fader del canale corrispondente.
- CHANNEL TREBLE (acuti di canale) Regola le frequenze alte (treble) del canale corrispondente.
- INDICATORE DI LIVELLO STEREO Monitora il livello audio del mix di Programma.
- CHANNEL MID (medi di canale) Regola le frequenze medie del canale corrispondente.
- 12. CHANNEL BASS (bassi di canale) Regola le frequenze basse (bass) del canale corrispondente.
- XFADER ASSIGN Assegna un deck al lato sinistro o destro del crossfader.
- FADER CANALE Regola il livello audio inviato al mix di programma (Program).
- CROSSFADER Miscela l'audio tra i Canali A e B. Facendolo scorrere verso sinistra, viene riprodotto il Canale A. Facendolo scorrere verso destra viene riprodotto il Canale 2.

CARATTERISTICHE LCD

- PLAY / PAUSE Attivo quando l'apparecchio riproduce un CD oppure è in pausa.
- CUE Lampeggia quando l'apparecchio sta impostando un punto cue. È acceso in maniera fissa in pausa e al punto cue.
- 3. TRACK NUMBER Mostra il numero della traccia.
- NUMERO DI TRACCE TOTALI Indica il numero di tracce sul CD.
- MP3 Indica quando sul disco o sul dispositivo USB collegato sono presenti MP3.
- MINUTES Mostra i minuti trascorsi o rimanenti, a seconda dell'impostazione.
- SECONDS A seconda dell'impostazione, mostra i secondi trascorsi o rimanenti.
- FRAMES Il lettore CD suddivide un secondo in 75 frame per effettuare un cueing preciso. Questo mostra i frame trascorsi o rimanenti a seconda dell'impostazione
- TIME MODE Indica quando viene visualizzato il tempo rimanente della singola traccia (Remain) oppure dell'intero CD (Total). Questa funzione è comandata tramite il TASTO TIME.
- 10. BPM II tempo, che è indicato in BPM (battiti al minuto).
- 11. PITCH (%) Mostra la percentuale di modifica del pitch.
- RANGE (blocco tonalità) Indica quando è attiva la modalità Key lock (blocco tonalità). La cifra di fianco all'icona del lucchetto indica quanto è lontana l'attuale tonalità della traccia dalla sua tonalità originale (in semitoni).
- LOOP Indica la riproduzione attiva del loop.
- TEXT DISPLAY (visualizzazione testo) Consente di visualizzare i nomi delle cartelle, le informazioni CD, le informazioni dei tag MP3, etc.





FUNZIONI MANOPOLA PARAMETRAGGIO

Tenendo premuto uno dei tasti elencati di seguito e girando la manopola PARAMETER è possibile accedere a numerosi menu e opzioni.

SCRATCH

Tenendo premuto il tasto SCRATCH e girando la manopola PARAMETER si può scegliere la modalità di scratch preferita:

Vinyl: questa modalità permette di utilizzare il piatto per lo scratch come si farebbe con un disco in vinile. Premendo la parte della ROTELLA JOG WHEEL, la musica si interrompe nel punto in cui si trova fino a quando la manopola non viene rilasciata.

Forward: quando si usa la jog wheel per lo scratch, si sentono unicamente i movimenti in avanti. Questo simula l'uso di un crossfader per il taglio dei giri all'indietro.

Bleep: permette di "inserire" uno scratch mentre la musica continua a procedere. Una volta finito lo scratch, la musica continua da dove sarebbe stata senza lo scratch.

Bleep Forward: si tratta fondamentalmente della combinazione delle modalità di scratch Bleep e Forward. Permette di "inserire" uno scratch, ma riproduce unicamente la parte in avanti del piatto.

PITCH

Tenendo premuto il tasto PITCH e girando la manopola PARAMETER è possibile modificare la tonalità della canzone corrente da "L" (tonalità bassa) ad "H" (tonalità alta) con incrementi di 40 semitoni (laddove 0 rappresenta nessuna modifica di tonalità). Una volta selezionata la modifica di tonalità desiderata, lasciare la pressione del tasto PITCH: la tonalità passerà immediatamente al valore selezionato.

SEARCH

La velocità di ricerca può essere regolata tenendo premuto SEARCH e girando la manopola PARAMETER. Le opzioni basate su 1 giro di rotella sono 15 secondi, 30 secondi e 1 minuto.

OPZIONI PROGRAM / PARAMETER

Tenendo premuto il tasto PROGRAM e girando la manopola PARAMETER, si ottengono le seguenti opzioni di menu. Premendo la manopola PARAMETER si possono modificare i parametri del menu selezionato:

Scratch Delay (On, Off): attiva un leggero ritardo quando si rilascia il piatto in modalità scratch.

Power On Play (On, Off): quando attivata, questa opzione farà iniziare la riproduzione da parte di un lettore CD non appena viene accesa l'alimentazione.

Memo All Clear (cancella tutto) (No, SI): azzera tutte le informazioni relative ai punti cue e loop.

Sleep Mode (modalità sleep) (On, Off): quando questa opzione è attivata, l'apparecchio entrerà in uno stato di "sonno" dopo alcuni minuti di inattività.

Preset Clear (Sì, No): azzera tutti i parametri globali facendoli tornare alle impostazioni predefinite.

Numero versione: premendo la manopola PARAMETER, il numero di versione del sistema operativo verrà visualizzato per il tempo della pressione del tasto PROG.

Power On Demo (On, Off): quando questa opzione è attiva, l'apparecchio entrerà in modalità "demo" e i LED del piatto di illuminano con uno schema speciale all'accensione dell'apparecchio.

TASTI TRIGGER MULTIFUNZIONE



Premendo il tasto MODE rotondo si può scegliere la modalità desiderata per i tre TASTI TRIGGER illustrati sopra. Sono disponibili tre modalità:

- LOOP-2: In questa modalità i tre TASTI TRIGGER agiscono come un altro gruppo di tasti loop che si comportano nello stesso modo dei tasti sopra di essi. Ciò offre la possibilità di impostare due set di punti loop totalmente distinti. Per ulteriori informazioni sul looping, vedi il capitolo successivo.
- HOT CUE: Questa modalità permette di impostare punti "hot cue". Questi sono simili a normali punti cue, eccettuato il fatto che, quando i TASTI TRIGGER vengono premuti, l'apparecchio salterà istantaneamente al punto definito e inizierà la riproduzione.

Per impostare un punto hot cue, assicurarsi di essere in modalità hot cue premendo il pulsante MODE fino a visualizzare la scritta "Mode:Hot CUE" sulla parte inferiore dello schermo. Premere REC per attivare la registrazione, quindi premere il TASTO TRIGGER desiderato. In qualunque punto del CD ci si trovi al momento della pressione del TASTO TRIGGER, è il punto che verrà registrato sul TASTO TRIGGER stesso. Per iniziare a suonare immediatamente dal punto hot cue impostato, premere nuovamente lo stesso TASTO TRIGGER.

SAMPLE: La terza modalità è la modalità campione, sample. Questa modalità permette di registrare un campione audio lungo fino a 5 secondi su ciascuno dei 3 TASTI TRIGGER.

> Per registrare un campione, assicurarsi innanzitutto di essere in modalità sample premendo il tasto MODE fino a quando a display non appare MODE: SAMPLES. Quindi, premere e rilasciare REC per attivare la registrazione. Quindi, premendo uno dei tre tasti grossi, l'apparecchio inizierà a registrare fino a quando una nuova pressione del TASTO TRIGGER interromperà la registrazione oppure fino a quando lo spazio per il campione non si esaurisca.

> Per riprodurre il campione è sufficiente premere il giusto TASTO TRIGGER. I tasti cui sono stati assegnati campioni saranno accesi, mentre quelli inutilizzati rimarranno spenti.

> Vi sono inoltre tre opzioni di riproduzione tra cui scegliere per ciascuno dei tre TASTI TRIGGER campione (sample). Per scegliere una modalità, tenere premuto il tasto REC, quindi, sempre mantenendo premuto il tasto REC, tenere premuto il TASTO TRIGGER desiderato e girare la manopola PARAMETER per selezionare l'opzione che si desidera modificare. Per fare ciò, premere e rilasciare la manopola PARAMETER, quindi girare la manopola sull'impostazione desiderata. Premere la manopola PARAMETER per salvare la scelta effettuata.

Le tre opzioni di riproduzione sono:

Sample Insert (On, Off): determina se il campione avrà la precedenza sulla sorgente audio attualmente riprodotta o se verrà mixato insieme ad essa. Se 'On' è selezionato, il campione avrà la precedenza sull'audio in via di riproduzione, quando 'Off' è selezionato, il campione verrà mixato con l'audio stesso.

Sample Reverse (On, Off): quando attiva, questa opzione riproduce il campione al contrario. Sample Volume (0-100): questa impostazione regola il volume del campione quando viene riprodotto.

LOOPING

L'MIXDECK QUAD è dotato di una funzione di looping continua, il che significa che una volta definito un loop, non c'è ritardo quando la musica torna indietro all'inizio. Questa funzione di looping permette di essere molto creativi con i mix, consentendo di estendere sezioni desiderate di una canzone per quanto si vuole, o di creare dei remix al volo!

Vi sono tre tasti da utilizzare per il looping:

LOOP IN: questo è il punto in cui desiderate che inizi un loop. In via predefinita, un punto "loop in" è impostato automaticamente all'inizio della canzone. Per definire un nuovo punto di "loop in", premere il tasto LOOP IN quando la canzone raggiunge il punto in cui si desidera che inizi un loop. Il tasto LOOP IN si illumina, a indicare che è stato impostato un nuovo punto di "loop in". Il tasto RELOOP si illumina a sua volta a indicare che è possibile premerlo immediatamente per tornare al punto "loop in" e iniziare la riproduzione. Se si desidera modificare il punto "loop in", premere nuovamente il tasto LOOP IN.

LOOP OUT: imposta il punto in cui il loop ha fine. La prima volta si preme LOOP OUT durante la riproduzione di una canzone, il tasto LOOP OUT lampeggia e la canzone inizierà a suonare in un loop continuo, a partire dal punto "loop in" e terminando al punto "loop out". Per rilasciare o terminare il loop, premere LOOP OUT una seconda volta: la riproduzione continuerà ad avanzare appena la canzone passa il punto loop out precedentemente impostato. Il tasto LOOP OUT sarà ora acceso a indicare che il loop si trova ora in memoria per poter ripetere il loop in futuro.

RELOOP: riproduzioni ripetute o effetti di "stutter" (se battuto ripetutamente) dal punto loop in. Se in precedenza è stato impostato un loop, suona e ripete quel loop, fino a quando non si esce dal loop stesso premendo il tasto LOOP OUT.

SHIFT: regola la lunghezza del loop con incrementi di metà lunghezza o di lunghezza doppia. Spostare l'interruttore shift a destra per aumentare la lunghezza del loop o a sinistra per accorciare il loop.

Consiglio: i TASTI TRIGGER assegnabili 1-2-3 possono essere utilizzati come un secondo set di tasti loop. Leggere il capitolo precedente per ulteriori informazioni in merito a questi tasti trigger multi-funzione.



EFFETI

Servirsi dell'interruttore FX SELECT per scegliere l'effetto desiderato. Premere il tasto EFFECTS per accendere e spegnere gli effetti. Ci si può servire del fader WET/DRY per regolare la presenza degli effetti nel mix. La maggior parte degli effetti può essere sincronizzata ad una gamma del contatore di battiti al minuto BPM tenendo premuta la manopola PARAMETER mentre la si gira o essere controllata manualmente girando la manopola PARAMETER senza tenerla premuta. Sono disponibili sei effetti:

- FILTER: Un filtro isolante (passa banda) che permette di riprodurre unicamente una specifica frequenza della musica. La rotazione della manopola PARAMETER sposta la frequenza del filtro. Premendo la manopola PARAMETER mentre la si gira, applica una regolazione generale della frequenza. Girando la manopola PARAMETER senza tenerla premuta, si effettua una regolazione fine della frequenza di filtraggio.
 - ECHO: Crea un effetto di ritardo. La gamma può essere regolata con la manopola PARAMETER. Girando e tenendo premuta la manopola PARAMETER si potrà sincronizzare l'effetto ad una gamma del contatore di battiti al minuto BPM.
 - CHOP: Simula l'accensione e lo spegnimento di un tasto mute a tempo con la musica. La velocità dell'effetto è regolata dalla manopola PARAMETER e può anche essere sincronizzata al contatore BPM premendo la manopola PARAMETER mentre la si gira.
 - PAN: Alterna la riproduzione dei canali dell'altoparlante di destra e di sinistra a seconda del tempo del contatore BPM oppure della velocità selezionata manualmente. Per impostare la gamma, girare la manopola PARAMETER. Si può sincronizzare la velocità ad una gamma del contatore BPM premendo la manopola PARAMETER mentre la si gira.
- PHASER: Effetto di sweeping phase. È simile all'effetto flange, eccettuato il fatto che l'effetto flange presenta un suono armonico più pronunciato, che ricorda il suono di un motore che passa sulla testa. Un commutatore di fase è enarmonico ed ha un suono più "rombante". La velocità dell'effetto è controllata dalla manopola PARAMETER e può anche essere sincronizzata alla gamma del contatore BPM premendo la manopola mentre la si gira.
- FLANGER: Effetto globale con un suono armonico più pronunciato di quello del phaser, che ricorda il motore di un jet che passa sulla testa. La velocità dell'effetto è controllata dalla manopola PARAMETER e può anche essere sincronizzata alla gamma del contatore BPM premendo la manopola mentre la si gira.

Fader Wet/Dry

Oltre alla manopola PARAMETER, è presente un fader WET/DRY che permette di regolare l'equilibrio tra l'audio interessato e quello non interessato. Muovendo il fader da DRY a WET si udrà sempre più il suono coinvolto.

MODALITÀ USB MASTER

Collegando un dispositivo USB di memoria di massa quale un hard drive USB, un thumb drive, Apple iPod (o altri dispositivi musicali portatili compatibili) al connettore MASTER USB posto sul pannello superiore dal MIXDECK QUAD, si può accedere, riprodurre e scratchare i file musicali nello stesso modo in cui si riprodurrebbe un normale CD audio.

Nota bene: MIXDECK QUAD supporta i file di sistema HFS+, FAT ed NTFS. L' HFS+ GUID Partition Table non è al momento supportato.

Per accedere al dispositivo USB:

- 1. Assicurarsi innanzitutto che sia collegato al connettore USB MASTER posto sul pannello superiore dal MIXDECK QUAD.
- 2. Premere e rilasciare il tasto SOURCE.
- Girare la manopola PARAMETER fino a quando il display non indica "USB-MASTER", quindi premere la manopola di parametraggio.
- 4. Dopo che il MIXDECK QUAD ha analizzato la struttura delle partizioni (max. 9 partizioni) e la struttura delle cartelle (max. 999 cartelle) del dispositivo USB, è possibile navigare all'interno del dispositivo USB stesso secondo le seguenti istruzioni.

Dispositivo USB di memoria di massa

Per accedere a file posti su un dispositivo USB di memoria di massa, servirsi della manopola TRACK per scegliere la cartella che si desidera aprire, quindi premere la manopola per entrare in quella cartella. Si può quindi utilizzare la manopola TRACK per navigare in un'altra cartella o per scegliere un file audio nella cartella corrente che si desidera riprodurre.

Nota bene:

- Per organizzare un'ampia collezione musicale si consiglia di creare una cartella distinta per ogni artista.
- Poiché non tutti i dispositivi MP3 sono dispositivi USB di memoria di massa, non tutti i lettori saranno compatibili con il MIXDECK QUAD.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione MP3 a display, tenere premuto il tasto RECALL/STORE e premere il tasto (PLAY) MODE per passare da nome file a titolo canzone ID3 a titolo album ID3 a nome artista ID3.

Consigli per l'utilizzo di dispositivi USB con l'MIXDECK QUAD

- Al momento di scollegare un dispositivo USB dal MIXDECK QUAD, assicurarsi sempre di servirsi del tasto SOURCE per
 passare alla modalità CD/MP3 prima di scollegarlo. Assicurarsi che la scritta "HD" non stia lampeggiando a display
 mentre si scollega il dispositivo USB.
- Scollegare un dispositivo USB quando il MIXDECK QUAD è ancora in modalità USB MASTER potrebbe rendere corrotti e illeggibili i dati contenuti sul dispositivo USB stesso.
- Nota: vi è un limite di 999 canzoni per cartella o playlist. Servirsi di più cartelle o playlist per dividere un gran numero di canzoni.
- Si sconsiglia l'uso di file MP3 di dimensioni superiori a 300MB in quanto potrebbero influire negativamente sulle prestazioni dal MIXDECK QUAD.
- Per HD di grande capacità, dal MIXDECK QUAD è in grado di leggere fino a un massimo di 9 partizioni disco. Ogni
 partizione è limitata a 999 cartelle, ognuna delle quali è limitata a 999 canzoni.

MODALITÀ USB MIDI

Si può anche collegare il MIXDECK QUAD ad un computer via USB per utilizzarlo i decks de MIXDECK QUAD come un controller per programmi software compatibili con il protocollo USB MIDI. Rivolgersi al produttore per scoprire se il proprio software supporta un controller USB MIDI. Nota bene: prima di collegare il MIXDECK QUAD al computer, inserire nel computer il CD recante il driver audio in dotazione per installare i driver necessari.

Per attivare la modalità USB MIDI, collegare un cavo USB dalla presa USB SLAVE dal MIXDECK QUAD ad una porta USB del computer. Quindi premere SOURCE e girare la manopola PARAMETER fino a selezionare "USB-MIDI".

FIRMWARE / SOFTWARE MIXDECK QUAD

Il MIXDECK QUAD dà il massimo con l'installazione dei firmware e software più recenti. Raccomandiamo dunque vivamente di verificare immediatamente l'eventuale esistenza di aggiornamenti e di continuare a farlo regolarmente in modo da non perdervi il meglio! Recarsi alla pagina <u>www.numark.com</u> per ottenere gli ultimi aggiornamenti.

INHALT DER VERPACKUNG

- MIXDECK QUAD
- Netzeil
- USB-Kabel
- 30-pin Kabel
- Software CD
 Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows:

Betriebssystem:

- Windows XP (neuestes Service Pack, 32-Bit)
- Windows Vista (neuestes Service Pack, 32-/64-Bit)
- Windows 7 (neuestes Service Pack, 32-/64-Bit)

Prozessor:

- Intel Pentium 4 2.4 GHz
- Intel Core Duo
- 2 GB RAM

500MB freier Festplattenspeicher Verfügbarer USB-Anschluss CD-ROM-Laufwerk

Mac:

- Betriebssystem:
 - OS X 10.6 (Neuestes Update)
- OS X 10.7 Prozessor:

Intel Core Duo
 GB RAM
 SOMB freier Festplattenspeicher
 Verfügbarer USB-Anschluss
 CD-ROM-Laufwerk

REGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihren MIXDECK QUAD bitte auf http://www.numark.de. Dadurch geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen Informationen bei Produktaktualisierungen zukommen zu lassen und um Ihnen die bestmögliche technischen Support zu bieten.

GRUNDREGELN

- 1. Vorderseite der Anleitung abgebildeten Bestandteile im Karton befinden.
- 2. LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE SICHERHEITSHINWEISE.
- 3. Sehen Sie sich die Anschlussübersicht in dieser Anleitung an.
- 4. Stellen Sie den Mixer in einer für den Betrieb geeigneten Position auf
- Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind und dass alle Fader und Gain Regler Ihres Mixers auf dem niedrigsten Wert stehen.
- 6. Verbinden Sie alle Stereo Eingangsquellen, wie in der Anschlussübersicht gezeigt, mit dem Mixer.
- 7. Schließen Sie die Stereo Ausgänge an Verstärker, Kassettendecks oder andere Audiogeräte an.
- 8. Schließen Sie alle Geräte an den Stromkreis an.
- 9. Schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein:
 - Audio Eingangsquellen (z.B. Turntables, CD Player, usw.)
 - Mixer

10.

- Zuletzt Verstärker und Ausgangsgeräte
- Schalten Sie Ihr System IMMER in genau der umgekehrten Reihenfolge aus, indem Sie:
- Zuerst Verstärker
- Dann den Mixer
- Und am Schluss die Eingangsquellen ausschalten

ANSCHLUSSPLAN



INSTALLATION DER SOFTWARE

AUDIOEINSTELLUNGEN FÜR SERATO DJ INTRO

Wenn Ihr MIXDECK QUAD mit Serato DJ Intro ausgeliefert wurde, verwenden Sie bitte diese Abschnitt.

WINDOWS

Hinweis: ASIO4ALL ist für die Verwendung von Serato DJ Intro nicht erforderlich.

Installieren Sie die Serato DJ Intro Software bevor Sie beginnen:

- Legen Sie die Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. (Kostenlose Aktualisierungen der Serato DJ Intro Software können von der Webseite <u>http://www.serato.com</u> heruntergeladen werden. Es empfiehlt sich, vor der Installation zu überprüfen, ob auf der Webseite eine neuere Version vorhanden ist.)
- 2. Ein Dialogfenster sollte automatisch erscheinen. Klicken Sie auf Run Installer, um mit der Installation zu beginnen.
- 3. Folgen Sie den Instruktionen am Bildschirm.

Um MIXDECK QUAD zu verwenden:

- Verbinden Sie das mit MIXDECK QUAD verbundene USB-Kabel mit einer verfügbaren USB-Buchse ihres Computers. (Falls möglich, verwenden Sie eine USB-Buchse an der Rückseite Ihres Computers.)
- Öffnen Sie Serato DJ Intro, indem Sie das Symbol auf dem Desktop Ihres Computers doppelklicken (falls Sie eine Desktop-Verknüpfung erstellt haben) oder indem Sie folgendem Pfad folgen:

Windows XP: Start ► Programme ► Serato DJ Intro Windows Vista & Windows 7: Windows Menu ► Alle Programme ► Serato ► Serato DJ ► Serato DJ Intro

Für nähere Informationen zur Verwendung von Serato DJ Intro, schlagen Sie im Handbuch auf der CD nach.

MAC

Installieren Sie die Serato DJ Intro Software bevor Sie beginnen:

- Legen Sie die Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. (Kostenlose Aktualisierungen der Serato DJ Intro Software können von der Webseite <u>http://www.serato.com</u> heruntergeladen werden. Es empfiehlt sich, vor der Installation zu überprüfen, ob auf der Webseite eine neuere Version vorhanden ist.)
- 2. Ein Dialogfenster sollte automatisch erscheinen. Klicken Sie auf die .dmg Datei, um mit der Installation zu beginnen.
- 3. Folgen Sie den Instruktionen am Bildschirm.

Um MIXDECK QUAD zu verwenden:

- Verbinden Sie das mit MIXDECK QUAD verbundene USB-Kabel mit einer verfügbaren USB-Buchse ihres Computers. (Falls möglich, verwenden Sie eine USB-Buchse an der Rückseite Ihres Computers.)
- 2. Öffnen Sie Serato DJ Intro, indem Sie folgendem Pfad folgen Anwendungen ► Serato DJ Intro.

Für nähere Informationen zur Verwendung von Serato DJ Intro, schlagen Sie im Handbuch auf der CD nach.

VERWENDUNG ANDERER SOFTWARE-PROGRAMME

Wenn Sie andere Software-Programme mit MIXDECK QUAD verwenden und auch nach der Latenz-Einstellung eine hohe Latenz feststellen, ist es empfehlenswert, den kostenlosen ASIO4ALL-Treiber (Audio Stream Input/Output) für PC unter www.asio4all.com herunterzuladen. ASIO-Treiber erzielen in der Regel eine bessere Leistung und geringere Latenz, da sie eine effizientere Kommunikation zwischen Audio-Geräten und Software herstellen.

KOMPATIBLE iOS-GERÄTE

MIXDECK QUAD ist mit folgenden iOS-Geräten kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten):

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (4. Generation)

Hinweis: Das Dock von MIXDECK QUAD kann angeschlossene und kompatible iOS-Gerät aufladen.

EINRICHTEN MIT iOS-GERÄTEN

So spielen Sie Musik mit einer standardmäßigen Mediaplayer-App ab:

- 1. Stellen Sie den iOS AUDIO-Schalter auf der Rückseite des MIXDECK QUAD auf AUX 3.
- 2. Stellen Sie den Eingangswahlschalter für Kanal 4 am MIXDECK QUAD auf Aux 3.
- Verwenden Sie die Controls f
 ür Kanal 4 am MIXDECK QUAD, um das Audiosignal zu steuern, das von Ihrem iOS-Ger
 ät geschickt wird.

So steuern Sie eine 2-Deck DJ-App mit MIXDECK QUAD:

- 1. Stellen Sie den iOS AUDIO-Schalter auf der Rückseite des MIXDECK QUAD auf PGM/CUE MONO.
- 2. Setzen Sie zwei von MIXDECK QUAD's Eingangswahlschaltern auf MIDI USB1 und MIDI USB2.
- 3. Stellen Sie am MIXDECK QUAD die Quelle dieser Decks auf "USB-MIDI".
- Verwenden Sie diese Kanal-Fader und Deck-Controls am MIXDECK QUAD, um die linken und rechten Decks in der App zu steuern.

Hinweis: Eine App kann über zwei oder vier Decks verfügen. Setzen Sie nur so viele Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2, wie es Decks in Ihrer Software-App gibt. Wenn Ihre Software beispielsweise nur zwei Decks hat, sollten Sie nur zwei Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2 einstellen.

Hinweis: Da einige Apps nur bestimmte Kanäle des MIXDECK QUAD unterstützen können, sollten Sie dafür sorgen, dass die von Ihnen gewählten Kanäle ordnungsgemäß mit der App kommunizieren. Es kann beispielsweise sein, dass eine App Ihnen zur Steuerung nur die Verwendung der Kanäle 2 und 3 am MIXDECK QUAD ermöglicht (wie Algoriddim djay).

Hinweis: Nur iOS 5 oder höher unterstützt Core MIDI. Dies bedeutet, dass MIXDECK QUAD Algoriddim djay nur dann steuert, wenn Ihr iOS-Gerät iOS 5 oder höher verwendet. Geräte mit iOS 4 können nur verwendet werden, wenn der iOS AUDIO-SCHALTER auf AUX 3 gesetzt wurde.

USB-SETUP

Um Audiosignale mit einem Programm abzuspielen, das über keinen Software-Mixer verfügt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Stellen Sie den USB-AUDIO-Schalter auf der Rückseite des MIXDECK QUAD auf USB 1/2. 2
 - Stellen Sie die Eingangswahlschalter an der Oberseite des MIXDECK QUAD folgendermaßen ein:
 - Wenn Sie einen gängigen Media-Player verwenden (z.B. iTunes, Windows Media Player etc.), stellen Sie einen der Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1.
 - Wenn es sich bei der Software um eine DJ-Software für 2 Decks handelt (z.B. Serato DJ Intro), stellen Sie zwei der Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2.
- 3 Verwenden Sie die Kanalregler des MIXDECK QUAD, um das Audiosignal Ihres Computers zu steuern.

So steuern Sie ein 2-Deck DJ-Programm mit Software-Mixer (z.B. Algoriddim djay):

- Stellen Sie den USB-AUDIO-Schalter auf der Rückseite des MIXDECK QUAD auf PGM/CUE. 1
- 2. Setzen Sie zwei der Eingangswahlschalter auf der Oberseite des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2.
- 3 Verwenden Sie den Mixer des MIXDECK QUAD, um den Mixer des DJ-Programms zu steuern.

Hinweis: Eine App kann über zwei oder vier Decks verfügen. Setzen Sie nur so viele Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2, wie es Decks in Ihrer Software-App gibt. Wenn Ihre Software beispielsweise nur zwei Decks hat, sollten Sie nur zwei Eingangswahlschalter des MIXDECK QUAD auf MIDI USB1 und MIDI USB2 einstellen.

Hinweis: Da einige Apps nur bestimmte Kanäle des MIXDECK QUAD unterstützen können, sollten Sie dafür sorgen, dass die von Ihnen gewählten Kanäle ordnungsgemäß mit der App kommunizieren. Es kann beispielsweise sein, dass eine App Ihnen zur Steuerung nur die Verwendung der Kanäle 2 und 3 am MIXDECK QUAD ermöglicht (wie Algoriddim djay).

BERSICHT ÜBER DIE CD-SPIELER

- 1. EJECT - Mit diesem Taster werfen Sie eine CD aus. Wird diese gerade abgespielt, hat dieser Taster keine Auswirkungen.
- 2 USB MASTER - Damit der MIXDECK QUAD die Musikdaten Ihres USB-Speichergerätes lesen und abspielen kann, verbir Sie es mit diesem Anschluss. Da der MIXDECK QUAD nur MP3 Dateien unterstützt, gewährleisten Sie, dass Ihre Audiodaten als MP3 kodiert wurden.

Hinweis: Der MIXDECK QUAD unterstützt HFS+. FAT und NTFS Dateisysteme. HFS+ GUID Partitionstabelle wird zur Zeit nicht unterstützt.

- QUELLE Drücken Sie die Taste QUELLE und drehen den 3. Regler PARAMETER, um auszuwählen, welche Audioquelle Sie spielen möchten, CD, USB, USB-MIDI (bei Verwendung des MIXDECK QUAD als USB-MIDI-Controller für externe Software). Diese Taste funktioniert nicht, wenn MIXDECK QUAD gerade Audio wiedergibt.
- 4 TRACK REGLER - Wird zum Weiterschalten der Songs, zur Ordnernavigation und als "Enter" Taster verwendet.
- BACK Beim Navigieren durch eine CD oder ein anderes 5 Speichermedium mit Ördnern, bringt Sie dieser Taster zurück auf die nächst höhere Ebene (Ordner).
- PLAY Startet die Wiedergabe. Die Musik beginnt entweder 6. vom Cue Punkt oder vom letzten Pause Punkt. Wird der Taster während der Wiedergabe gedrückt, startet die Musik vom zuletzt gesetzten Cue Punkt neu, wodurch der Stuttering Effekt entsteht.
- PAUSE Stoppt die Wiedergabe der Musik. Wenn Sie danach Play drücken, wird ein neuer Cue Punkt gesetzt. Wird 7. der Taster während des Scratchens oder Stutterings gehalten, stoppt die Musik an der gegenwärtigen Position, wodurch ein Loop In- oder Cue Punkt neu gesetzt werden kann.
- CUE Wenn Sie CUE während der Wiedergabe drücken, können Sie zum letzten Punkt springen, an dem die 8 Wiedergabe gestartet wurde und den Track pausieren. Halten Sie CUE gedrückt, um die Wiedergabe von diesem Punkt aus zu starten, und lassen Sie CUE los, um zu diesem Punkt zurückzuspringen und den Track zu pausieren. Falls der Track pausiert ist, können Sie auch das JOG WHEEL verwenden, um einen neuen Cue-Punkt zu suchen.
- JOG WHEEL Je nach aktuellem Modus dient das Jog Wheel vielen Funktionen. 9
 - Falls kein Track wiedergegeben wird, sucht das JOG WHEEL langsam durch die Frames des Tracks. Um einen a) neuen Cue-Punkt zu setzen, drehen Sie das JOG WHEEL und starten die Wiedergabe, sobald Sie die gewünschte Stelle gefunden haben. Drücken Sie CUE, um zu diesem Cue-Punkt zurückzuspringen.
 - Falls der Track wiedergegeben wird, verändert das JOG WHEEL vorübergehend die Tonhöhe des Tracks. Wenn b) Sie das JOG WHEEL im Uhrzeigersinn drehen, so beschleunigt dies die Wiedergabe - wenn Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, so wird der Track langsamer abgespielt. Dieses Tool hilft beim Angleichen der Beats.
 - Wenn der SEARCH-Button aktiviert wurde, kann durch Drehen des JOG WHEELS rasch durch den Track c) gescannt werden.
 - Wenn der SCRATCH-Button aktiviert ist, bewirkt das Drehen des JOG WHEELS, dass der wiedergegebene d) Track "gescratcht" wird, wie eine Nadel auf einer Schallplatte.



- SCRATCH Schaltet den Scratchmodus ein oder aus. Ist dieser aktiviert, führt eine Betätigung des JOG-WHEELS zu einem 'Scratch'-Effect. Die LED-Anzeige leuchtet, wenn der Scratch-Modus eingeschaltet ist. Um den Scratch-Modus oder den Stil zu wechseln, SCRATCH gedrückt halten und dann den PARAMETER-Regler drehen.
- 11. SEARCH Drücken Sie diesen Button, um mit dem JOG WHEEL schnell durch die Musik zu scannen. Wenn der Suchmodus aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige rot auf. Wenn Sie das Rad 8 Sekunden nicht berühren, verlassen Sie automatisch den Search Modus. Die Suchgeschwindigleit lässt sich durch Halten des SEARCH Tasters und Drehen des Parameterreglers justieren. Um die Geschwindigkeit, mit der SEARCH das Musikstückverzeichnis durchsucht, zu verändern, SEARCH halten und dann den PARAMETER-Regler drehen.
- 12. STOP / START TIME Mit diesen Reglern stellen Sie die Startgeschwindigkeit der Musik beim Drücken von Play (START TIME) oder die Bremsgeschwindigkeit der Musik beim Drücken von Pause (STOP TIME) ein. Sie können die Regler zum Justieren der Zeiten durch Drücken ausfahren und dann die gewünschten Werte einstellen.
- 13. TAP Indem Sie diesen Taster im Takt der Musik drücken, helfen Sie dem integrierten BPM Counter bei der Bestimmung des korrekten Tempos. Wenn Sie den Taster für 2 Sekunden gedrückt halten, wird der BPM Counter initialisiert und beginnt mit der Berechnung des Tempos neu.
- 14. PITCH / KEY LOCK Der Pitch Taster steuert den Bereich des Pitch Faders sowie dient zu Aktivierung und Deaktivierung des Key Lock Modus. Durch mehrmaliges Drücken wählen Sie nacheinander die Pitch Fader Einstellungen von +/- 6%, 12%, 25% und 100% auf. Sie können den Pitch Fader auch deaktivieren, wenn Sie nach der Auswahl 100% den Pitch Taster noch einmal drücken.

Key Lock ist die andere Funktion des Tasters. Um den Key Lock Modus zu aktivieren, halten Sie den Pitch Taster 2 Sekunden gedrückt. Mit dieser Funktion können Sie die Geschwindigkeit der Musik justieren, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Die Tonhöhe des Songs wird, unabhängig von der Position de s Pitch Faders, arretiert.

Um die Tonlage des Musikstücks manuell zu verändern, PITCH / KEY LOCK gedrückt halten und dann den PARAMETER-Regler drehen.

- 15. PITCH FADER Hiermit steuern Sie die Geschwindigkeit der Musik. Wenn der Fader in die Richtung des "+" Zeichens geschoben wird, wird die Musik schneller. In Richtung des "-" Symbols gezogen, wird die Musik langsamer. Der Prozentsatz der Geschwindigkeitsän-derung wird im Display angezeigt.
- 16. PITCH BEND Ermöglicht die schnelle Anpassung der Musikgeschwindigkeit, solange dieser Taster gehalten wird. Diese Funktion ist bei der Beatangleichung von zwei Songs hilfreich, die zwar in derselben Geschwindigkeit laufen sollten, jedoch geringfügig auseinander driften.
- 17. BLEEP / REVERSE SCHALTER Hiermit können Sie eine CD rückwärts abspielen. Der "Bleep" Mode spielt die Musik rückwärts aus dem Pufferspeicher ab, während die CD normal weiterfäuft. Wenn Sie den Schalter dann loslassen, springt die Wiedergabe zur gegenwärtigen CD-Position und spielt weiter, als ob Sie den Schalter nicht aktiviert hätten. Im "Reverse" Mode spielt die CD rückwärts (die CD Zeitanzeige läuft auch rückwärts).
- LOOP IN / OUT / RELOOP Diese Taster werden zur Definition der Start- und End Loop Punkte (LOOP IN und LOOP OUT) oder zum Wiederholen Ihres Loops (RELOOP). Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Loop-Abschnitt dieses Handbuchs.
- TRIGGER TASTER Diese Taster können drei mögliche Funktionen, die durch Drücken des REC Tasters und Drehen des Parameter Regler ausgewählt werden, ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Multi Mode Trigger Taster".
- 20. SHIFT In Verbindung mit der Loop Funktion ermöglicht dieser Schalter die Kürzung des Loops auf die Hälfte oder die Verlängerung auf das Doppelte. Wenn Smart Loop aktiviert ist, sind Sie auf die minimale Länge von 1 Beat limitiert.
- 21. REC Dieser Taster wird in Verbindung mit den drei zuweisbaren TRIGGERTASTERN zur Aufnahme eines Samples und zum Setzen von Hot Start Punkten verwendet. Zusammen mit dem Parameter Regler können Sie die Modi für die drei Multimode Triggertaster bestimmen. Drücken Sie nun den REC Taster zur Aufnahmeaktivierung. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Loop-Abschnitt dieses Handbuchs.
- (BUTTON) MODE Dieser Taster dient zum Anpassen der Funktion der drei zuweisbaren Taster. Durch Drücken des Tasters rufen Sie die LOOP-2, HOT CUE und SAMPLES Modi auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Multi Mode Trigger Taster".
- 23. FX Mit diesem Taster schalten Sie den Effects Mode an oder aus. Wenn der Taster leuchtet, ist der Effects Mode aktiv.
- 24. **FX SELECT** Mit diesem Kippschalter wählen Sie einen Effect aus. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Effects. Beachten Sie dazu den Abschnitt zur Effects Sektion in dieser Anleitung.
- 25. WET / DRY FADER Mit diesen Fader bestimmen Sie, wie viel Effektanteil zum Main Mix Signal hinzugefügt werden soll. "Dry" markiert die Seite des Faders, an der kein oder nur wenig Effektanteil zum Main Mix geht. Wenn Sie den Fader in Richtung "Wet" bewegen, hören Sie einen höheren Effektanteil und weniger vom Originalsignal.
- 26. PARAMETER REGLER Dieser Regler dient, je nachdem was Sie beim Drehen gerade machen, verschiedener Funktionen. In der Grundeinstellung verändern Sie mit dem Regler einen Parameter des mit dem FX Select Schalter ausgewählten Effects. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Abschnitt Effects weiter hinten in dieser Anleitung. Indem Sie einen bestimmten Taster beim Drehen des Reglers halten, können andere Parameter verändern.
- 27. PROG (Programm) Mit diesem Button erstellen Sie ein Programm eine Abfolge von Tracks, die durchgehend wiedergegeben werden. Um ein Programm zu erstellen, drücken Sie PROGRAM wenn sich der CD-Player im Pause-Modus befindet. Um einen Track in das Programm einzufügen, verwenden Sie einen TRACK KNOB, um den gewünschten Track auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Track, den Sie einfügen möchten (in der gewünschten Abspielreihenfolge). Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie PLAY / PAUSE, um das Programm während der Wiedergabe abzubrechen, halten Sie PROGRAM drei Sekunden lang. Halten Sie den PROG Taster gedrückt und drehen Sie den PARAMETER Regler, um zu einer Übersicht der Menüoptionen zu gelangen. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt "Funktionen des Parameter Reglers" in dieser Anleitung.
- TIME Schaltet die Zeitanzeige zwischen vergangener Abspielzeit, verbleibender Abspielzeit des Titels und verbleibender Abspielzeit der gesamten Audio-CD.

- 29. RECALL / STORE Wenn Sie den RECALL Taster 2 Sekunden lang drücken, werden Cue Punkte gespeichert. Es kann mehr als ein Satz Cue Punkte pro CD gespeichert werden. Cue Punkt Sätze einer CD werden durchnummeriert. Wird eine CD, deren Cue Punkte gespeichert sind, eingelegt, zeugt das Display die Meldung "Cue Punkte Available" an. Um die gespeichert nue Punkte zu laden, drücken Sie kurz den RECALL Taster. Wenn mehrere Cue Punkt Sätze einer CD gespeichert sind, können Sie diese mit dem Parameter Regler auswählen.
- (PLAY) MODE Es gibt vier Wiedergabe-Betriebsarten: Single: Spielt den ausgewählten Song und springt dann zum nächsten Song und unterbricht die Wiedergabe. SingleReplay: Wiederholt den gegenwärtigen Song, bis er manuell gestoppt wird. Random: Spielt alle Songs einer CD in zufälliger Reihenfolge ab. Continuous: Spielt alle Songs einer CD nacheinander ab und beginnt am Ende der CD wieder mit dem ersten Song. Um Dateinamen oder die Inhalte des ID3-Felds anzuzeigen während MP3-Dateien abgespielt werden, RECALL / STORE gedrückt halten und (PLAY) MODE drücken. Um den Relais-Modus ein- oder auszuschalten (PLAY) MODE and gedrückt halten und dann den PARAMETER-Regler drehen.
- LCD DISPLAY Alle Informationen und Funktionen werden hier angezeigt: Dazu gehören unter anderem CD Text (wenn verfügbar), ID3 Tag Informationen und Effect-Einstellungen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORDERSEITE



- KOPFHÖRER Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer mit 6,3 mm oder 3,1 mm Klinkenstecker an, um Signale vorhören und Cue Funktionen verwenden zu können. Die Regler für den Kopfhörerausgang befinden sich auf der Oberseite des Mixers.
- 2. MIC EINGANG Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit einem 6,3 mm Klinkenkabel mit diesem Eingang.
- 3. MIC GAIN Stellt die Lautstärke des Mikrofonkanals ein.
- 4. MIC BASS Stellt die Bässe für den Mirofonkanal ein.
- 5. MIC TREBLE Stellt die Höhen für den Mikrofonkanal ein.

Tipp: Falls es bei der Verwendung des Mikrofons zu Rückkopplungen kommt, vermindern Sie die hohen Frequenzen mit diesem Regler.

- CROSSFADER (CF) SLOPE Dieser Regler passt die Wirkungskurve des CROSSFADERS von weich blendend in der linken Reglerstellung (Mixen) bis harten Schneiden (Scratchen) bei der rechten Reglerstellung an.
- 7. CROSSFADER (CF)-MODUS Kehrt die Zuordnung von CF Assign A und B auf den Crossfader.

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSEITE



- 1. **POWER TASTER** Mit diesem Schalter nehmen Sie den MIXDECK QUAD in Betrieb oder schalten ihn aus.
- POWER EINGANG Verwenden Sie das beiliegende Netzteil, um den Mixer mit einer Steckdose zu verbinden. Verbinden Sie, während das Gerät ausgeschaltet ist, das Netzteil zuerst mit dem Mixer und stellen Sie erst dann die Verbindung zur Steckdose her.
- 3. USB-SLAVE Wird das MIXDECK QUAD über diesen USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen, kann es mit einem USB MIDI-Protokoll als Softwaresteuergerät verwendet werden. MIXDECK QUAD kann auch als Soundkarte für Ihren PC verwendet werden. (Dabei beachten, dass in den Sound-Einstellungen des Computers MIXDECK QUAD als Wiedergabeoption gewählt sein muss. MIXDECK QUAD kann auch als Soundkarte verwendet werden, selbst wenn es nicht als Softwaresteuerung eingesetzt wird.)
- CD-AUSGANG 1 (RCA) Um das MIXDECK QUAD mit timecoded CDs zu verwenden, diesen Ausgang mit herkömmlichen RCA-Kabeln an die Schnittstelle Ihrer digitalen DJ-Software anschließen.
- CD-AUSGANG 2 (RCA) Um das MIXDECK QUAD mit timecoded CDs zu verwenden, diesen Ausgang mit herkömmlichen RCA-Kabeln an die Schnittstelle Ihrer digitalen DJ-Software anschließen.
- GROUNDING TERMINAL Bei der Verwendung von Phono Pegel Turntables mit einem Massekabel müssen Sie dieses an diese Erdungspins anschließen. Sollten Sie ein tiefes Brummen oder andere Klangstörungen hören, sind Ihre Turntables möglicherweise nicht geerdet.
 Hinweis: Bei einigen Turntables ist die Masseverbindung in die Chinch (RCA) Verbindung integriert – bei diesen

Hinweis: Bei einigen Turntables ist die Masseverbindung in die Chinch (RCA) Verbindung integriert – bei diesen Geräten benötigen Sie dann keine zusätzliche Masseverbindung.

- 7. LINE | PHONO SCHALTER Abhängig davon, welches Gerät Sie an die HILFSEINGÄNGE angeschlossen haben, müssen Sie diesen Schalter in die richtige Position setzen. Falls Sie Turntables mit Phonopegel anschließen, bringen Sie diesen Schalter in die "PHONO" Position, um das Phono Signal zusätzlich zu verstärken, Bei der Verwendung eines Gerätes mit Linepegel, wie einem CD Player, wählen Sie die "LINE" Position.
- RECORD AUSGANG (RCA) Verwenden Sie ein normales RCA Kabel, um diesen Record Ausgang mit einem Aufnahmegerät, wie einem CD Brenner oder einem Tape Deck zu verbinden. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird durch die Pre-Master Pegel bestimmt
- BOOTH AUSGANG (RCA) Schließen Sie diesen Ausgang an ein Monitor System, z.B. ein Bodenmonitor oder ein Abhörsystem, an. Die Lautstärke dieses Ausgangs regeln Sie mit dem BOOTH VOLUME Regler auf der Oberseite des Mixers nel.
- MASTER AUSGANG (RCA) Verbinden Sie diesen Ausgang mit einem PA System, Aktivmonitoren oder einer HiFi Anlage. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird mit dem MASTER VOLUME Regler auf der Mixer Vorderseite geregelt.
- MASTER AUSGANG (SYMMETRISCH) Schließen Sie den symmetrischen XLR Ausgang an ein PA System oder an Aktivlautsprecher an. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird mit dem MASTER VOLUME Regler auf der Mixer Vorderseite geregelt.
- 12. USB AUDIO-SCHALTER Zur Auswahl des Audio-Routings von PGM/CUE oder USB1/USB2. (siehe Abschnitt EINRICHTEN MIT USB für weitere Details).
- 13. IOS AUDIO-SCHALTER Zur Auswahl des Audio-Routings von PGM/CUE MONO oder AUX 3 (siehe Abschnitt EINRICHTEN MIT iOS-GERÄTEN für weitere Details).
- 14. AUX 3 Dieser 30-polige Anschluss empfängt Audiosignale von einem iOS-Gerät, liefert Strom an ein iOS-Gerät und unterstützt Core MIDI für alle Controls und Parameter kompatibler iPad-Apps, wie Algoriddim djay. Um diese Funktion zu nutzen, lesen Sie bitte den Abschnitt EINRICHTEN MIT iOS-GERÄTEN in diesem Handbuch.

MIXER PANEL

- 1. MIC-EINGANG Dieser Eingang akzeptiert 1 / 4 "und XLR verbunden Die aus diesem Signal-Eingang kann sein Geruch hat Kanal mit Hilfe der CROSSFADER ASSIGN-Funktion.
- CUE MIX Drehen Sie diesen Regler, um im Kopfhörerkanal zwischen Cue und Master Signal überblenden zu können. Befindet sich der Regler ganz links, hören Sie nur die Kanäle, die zum CUE geroutet werden, im Kopfhörer. Wenn der Regler ganz rechts steht, ist nur das Master Signal hörbar.
- 3. CUE GAIN Stellt die Lautstärke des Kopfhörerausgangs ein.
- BOOTH VOLUME Regelt die Lautstärke am BOOTH AUSGANG.
- STEREO / MONO SWITCH Legt fest, ob die Audio-Ausgabe in Stereo oder Mono ist.
- MASTER VOLUME Steuert die Ausgangslautstärke des Program Mixes.
- EINGABEWAHL Zur Auswahl der Eingabequelle, die and den entsprechenden Kanal geleitet wird. Die Eingangsbuchsen befinden sich auf der Rückseite des Geräts.
- 8. **KANAL-GAIN –** Justiert die Audio Pre-Fader und Pre-EQ Pegel im entsprechenden Kanal ein.
- KANAL-HÖHEN Stellt die Höhen des Signals im entsprechenden Kanal ein.
- STEREOPEGELANZEIGE Dient zur Kontrolle des Audiopegels des Mixes.
- KANAL-MITTEN Stellt die Mitten des Signals im entsprechenden Kanal ein.
- KANAL-BÄSSE Stellt die Bässe des Signals im entsprechenden Kanal ein.
- XFADER ZUWEISEN Weist der rechten oder linken Seite des Crossfaders ein Deck zu.
- KANAL-FADER Bestimmt den Audiopegel, der zum Program Mix gesendet wird.
- CROSSFADER Audioüberblendung zwischen den Kanälen A und B. Wird der Crossfader nach links geschoben, wird Kanal A abgespielt. Bewegt man den Crossfader nach rechts, hört man Kanal B.

LCD-ANZEIGEELEMENTE

- PLAY / PAUSE Aktiviert, wenn das Gerät eine CD abspielt oder pausiert.
- CUE Blinkt, wenn das Gerät einen Cue-Punkt setzt. Leuchtet ununterbrochen, wenn das Gerät an einem Cue-Punkt pausiert.
- 3. TRACK NUMBER Zeigt die gegenwärtig abgespielte Titelnummer an.
- 4. TOTAL TRACKS Zeigt die Gesamtzahl der Titel auf der CD.
- MP3 Zeigt an wenn MP3s auf der Disk oder dem angeschlossenen USB-Gerät vorhanden sind.
- 6. MINUTES Zeigt entweder die vergangenen oder verbleibenden Minuten an, je nach Einstellung der Betriebsart.
- 7. SECONDS Zeigt entweder die vergangenen oder verbleibenden Sekunden an, je nach Einstellung der Betriebsart.
- FRAMES Für exaktes Cueing unterteilt der CD-Spieler eine Sekunde in 75 Rähmen. Zeigt entweder die vergangenen oder verbleibenden Rahmen an, je nach Einstellung der Betriebsart.

89

- TIME MODE (Abgelaufen) zeigt die Zeit im tatsächlichen Abspielverlauf an. (Verbleibend) zeigt an, wie viel Zeit f
 ür einen bestimmten Titel verbleibt. (Total) zeigt an, wie viel Zeit f
 ür einen CD verbleibt. Diese Funktion wird
 über die TIME-Taste gesteuert.
- 10. BPM Das Tempo, das in BPM (Beats pro Minute).
- 11. PITCH (%) Zeigt den Pitch Bereich an.
- RANGE (KEY LOCK) Hier wird angezeigt, wenn der Key lock Modus eingeschaltet ist. Die Zahl neben dem Schlosslcon zeigt (in Halbtönen) an, wie unterschiedlich der Schlüssel des augenblicklich gespielten Musikstücks von seinem tatsächlichen Schlüssel ist.
- 13. LOOP Zeigt an, dass ein Loop abgespielt wird.
- 14. TEXT DISPLAY Zeigt die Ordner-Namen, CD-Informationen und MP3-Tag-Informatione, usw. an.



- M

10

132.6

.J BLI

mis

(KEY12)

±00.5

FUNKTIONEN DES PARAMETER REGLERS

Wenn Sie einen der folgenden Taster halten und den PARAMETER Regler drehen, erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Menüs und Optionen.

SCRATCH

Halten Sie den SCRATCH Taster und drehen Sie den PARAMETER Regler, um den gewünschten Scratch Modus auszuwählen:

Vinyl: Dieser Modus ermöglicht das Scratchen mit dem Rad, wie Sie es mit einer Vinylschallplatte gewohnt sind. Wenn Sie den JOG WHEEL drücken, stoppt die Musik bis das Rad losgelassen wird.

Forward: Wenn das Rad zum Scratchen verwendet wird, werden nur die Vorwärtsbewegungen umgesetzt. So simulieren Sie das Verhalten, wenn Sie mit einem Crossfader die Backspins ausblenden.

Bleep: Blendet einen "Scratch" ein, während die Musik weiterläuft. Wenn das Rad losgelassen wird, springt die Musik zu der Stelle, wo Sie auch ohne Scratchen gewesen wäre.

Bleep Forward: Kombination der Bleep und Forward Scratch Modi. Fügt einen Scratch ein und reagiert nur auf Vorwärtsbewegungen des Rades.

PITCH

Indem Sie die PITCH Taste halten und den PARAMETER Regler drehen, können Sie die Tonhöhe des gegenwärtig abgespielten Songs von "L" (niedrige Tonhöhe) bis "H" (höhere Tonhöhe) in 40 Halbtonschritten (0 = keine Veränderung) justieren. Wenn Sie die gewünschte Tonhöhe ausgewählt haben, lassen Sie die PITCH Taste los, damit die Tonhöhe umgehend auf den gewählten Wert springt.

SEARCH

Die Suchgeschwindigkeit lässt sich durch Halten von SEARCH und drehen des PARAMETER Reglers justieren. Die Einstellung beinhaltet, basierend auf einer Radumdrehung, 15 Sekunden, 30 Sekunden sowie 1 Minute.

PROGRAM / PARAMETER OPTIONEN

Wenn Sie den PROGRAM Taster halten und den PARAMETER Regler drehen, können Sie auf die folgenden Menüoptionen zugreifen. Durch Drücken des PARAMETER Reglers können Sie die Parameter der ausgewählten Option bearbeiten:

Scratch Delay (On, Off): Aktiviert eine kurze Verzögerung, wenn Sie das Rad im Scratch Modus loslassen.

Power On Play (On, Off): Die Wiedergabe beginnt, sobald der Player eingeschaltet wird, wenn diese Option aktiviert ist.

Memo All Clear (No, Yes): Löscht alle gespeicherten Cue Punkte und Loop Punkt Informationen.

Sleep Mode (On, Off): Wenn der Sleep Modus eingeschaltet ist, verfällt das Gerät nach ein paar Minuten Inaktivität in den Ruhestand..

Preset Clear (Yes, No): Setzt alle globalen Parameter in den Ursprungszustand (Werkszustand) zurück.

Version Number: Wenn der PARAMETER Regler gedrückt wird, erscheint im Display die Versionsnummer des installierten Betriebssystems, bis der PROG Taster losgelassen wird.

Power On Demo (On, Off): Wenn diese Option aktiviert ist, versetzt sich das Gerät in einen "Demo Modus", bei dem die Platter LEDs leuchten, sobald das Gerät eingeschaltet wird.

MULTIMODE TRIGGER TASTER



Wenn Sie die runden MODE Taster drücken, können Sie eine gewünschte Betriebsart für die drei TRIGGERTASTER definieren. Drei Modi sind verfügbar.

- LOOP-2: In diesem Modus funktionieren die drei TRIGGERTASTER als zusätzliche Looptaster und verhalten sich auf die gleiche Weise wie die Taster darüber. Dadurch können Sie zwei voneinander unabhängige Loop Punkt Sätze definieren. Weitere Informationen erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
- HOT CUE: Dieser Modus ermöglicht die Definition von bis zu drei "Hot Cue Punkten". Diese arbeiten wie die normalen Cue Punkte, jedoch springt das Gerät beim Drücken der TRIGGERTASTER das Gerät sofort zum definierten Punkt und beginnt von dort aus die Wiedergabe.

Zur Definition eines Hot Cue Punktes vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Hot Cue Modus befinden, indem Sie die MODE Taste drücken, bis "Mode:Hot CUE" im unteren Displaybereich angezeigt wird. Halten Sie dazu den REC Taster und wählen Sie mit dem PARAMETER Regler Hot Cue aus. Drücken Sie REC zur Aufnahmeaktivierung und drücken Sie dann den gewünschten TRIGGERTASTER. Der Punkt, an dem sich die CD beim Drücken der TRIGGERTASTER gerade befindet, wird dem TRIGGERTASTER zugewiesen. Um sofort die Wiedergabe von Ihrem Hot Cue Punkt zu beginnen, drücken Sie den gleichen TRIGGERTASTER noch einmal.

SAMPLE: Die dritte Betriebsart ist der Sampler Modus. In ihm können Sie für jede TRIGGERTASTE ein maximal 5 Sekunden langes Audiosample aufnehmen.

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie sich im Sample Modus befinden, wenn Sie ein Sample aufnehmen möchten. Dazu drücken Sie den MODE Taster bis im Display MODE:SAMPLES steht. Drücken Sie nun den REC Taster zur Aufnahmeaktivierung. Wenn Sie nun einen der drei TRIGGERTASTER drücken, beginnt das Gerät mit der Aufnahme, bis Sie entweder wieder den TRIGGERTASTER drücken oder die Samplezeit vorüber ist.

Um das Sample abzuspielen, drücken Sie einfach die dazugehörige TRIGGERTASTE. Tastern, denen Samples zugeordnet sind, leuchten, während unbenutzte Taster dunkel sind.

Zudem existieren drei Wiedergabeoptionen. Für jeden Taster können Sie eine eigene Wiedergabeoption bestimmen. Dazu halten Sie den REC Taster und den gewünschten TRIGGERTASTER gedrückt und drehen den PARAMETER Regler. Um die ausgewählte Option zu modifizieren, drücken Sie den PARAMETER Regler und drehen ihn dann zur Auswahl der gewünschten Einstellung. Drücken Sie dann den PARAMETER Regler zur Bestätigung der Auswahl.

Das sind die drei Wiedergabeoptionen:

Sample Insert (On, Off): Definiert, ob das Sample das gegenwärtig abgespielte Audiosignal ausblendet oder mit ihm gemischt wiedergegeben wird. Bei der Auswahl 'On' unterbricht die Sample-Wiedergabe das Audiosignal. Bei 'Off' wird das Sample mit der Audiowiedergabe gemischt.

Sample Reverse (On, Off): Wenn aktiviert, wird das Sample rückwärts abgespielt.

Sample Volume (0-100): Diese Einstellung steuert die Lautstärke des Samples beim Abspielen.

LOOPING

Der MIXDECK QUAD besitzt eine Funktion für nahtloses Looping. Das bedeutet, dass beim Definieren eines Loops keine Verzögerung in der Wiedergabe entsteht, wenn die Wiedergabe vom Loopende zum Loopanfang springt. Deshalb können Sie mit diesem Feature sehr kreativ Mixen und haben die Möglichkeit den gewünschten Songabschnitt so lange wie möglich wiederholen zu lassen, um im Handumdrehen einen neuen Remix zu erzeugen.

Drei Taster sind für das Looping wichtig:

LOOP IN: Das ist der Punkt, an dem Ihr Loop starten soll. In der Grundeinstellung wird dieser "Loop In" Punkt automatisch auf den Songanfang gesetzt. Zum Anlegen eines neuen "Loop In" Punktes drücken Sie einfach den LOOP IN Taster, wenn der Song die Stelle, an welcher der Loop beginnen soll, erreicht. Der LOOP IN Taster leuchtet zur Bestätigung der Definition eines neuen "Loop In" Punktes. Der RELOOP Taster leuchtet ebenfalls auf und zeigt so an, dass Sie ihn drücken können, um sofort zum "Loop In" Punkt zurückspringen können, um von dort aus die Wiedergabe zu beginnen. Zur Änderung des "Loop In" Punktes drücken Sie den LOOP IN Taster neuen Loop In"

LOOP OUT: Definiert den Endpunkt des Loops. Wenn Sie bei der Wiedergabe eines Songs LOOP OUT zum ersten Mal drücken, blinkt der LOOP OUT Taster und der Song beginnt, startend vom "Loop In" Punkt, mit der Wiedergabe eines nahtlosen Loops, der am "Loop Out" Punkt endet. Um den Loop zu beenden, drücken Sie ein weiteres Mal auf den LOOP OUT Taster. Die Wiedergabe fährt dann fort, wenn der Song den vorherigen Loop Out Punkt passiert. Der LOOP OUT Taster leuchtet nun durchgehend und teilt Ihnen dadurch mit, dass der Loop für ein späteres Relooping gespeichert wurde.

RELOOP: Spielt wiederholt vom "Loop In" Punkt ab (wenn wiederholt gedrückt). Wenn ein Loop definiert wurde, wird er abgespielt und wiederholt, bis der Loop mit dem LOOP OUT Taster aufgehoben wird.

SHIFT: Justiert die Länge des Loops auf die Hälfte oder die doppelte Zeitspanne. Wenn Sie den Shift Schalter nach rechts bewegen, wird der Loop verlängert. Wird der Shift Schalter nach links gedrückt, wird der Loop gekürzt.

Hinweis: Die zuweisbaren 1-2-3 TRIGGERTASTER können als Taster für einen zweiten Loop verwendet werden. Lesen Sie dazu die Informationen im vorhergegangenen Abschnitt über die Multimode Triggertasters.



Drücken Sie LOOP IN, um den Startpunkt des Loops und LOOP OUT, um den Endpunkt des Loops festzulegen. Nachdem Sie LOOP OUT gedrückt haben, loopt der MIXDECK QUAD zwischen diesen beiden Punkten Wenn Sie LOOP OUT noch einmal drücken, verlässt der MIXDECK QUAD die Loopwiedergabe und fährt mit dem Abspielen des Songs normal fort.



Wenn Sie nach dem Drücken von LOOP IN entscheiden, einen anderen "Loop In" Punkt verwenden zu wollen, drücken Sie LOOP IN noch einmal. Drücken Sie dann LOOP OUT zur Beginn der Loop-Wiedergabe zwischen den LOOP IN and LOOP OUT Punkten.



Der "Loop In" Punkt kann auch als "Stutter" Möglichkeit die für Wiedergabe von Beginn eines bestimmten Punktes im Song verwendet werden. Das Drücken des LOOP IN setzt den "Stutter Punkt". Mit RELOOP beginnen Sie die Wiedergabe vom Stutter Punkt. Bei jedem Druck auf RELOOP springt der MIXDECK QUAD zurück zum Stutter Punkt und spielt von dort aus ab.

EFFECTS

Mit dem FX SELECT Schalter können Sie verschiedene Effekte auswählen. Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Effects verwenden Sie den F/X Taster. Mit dem WET/DRY Fader justieren Sie den Effektanteil im Mix. Die meisten Effects lassen sich zur Geschwindigkeit des BPM Counters synchronisieren, indem Sie den PARAMETER Regler beim Drehen drücken. Die manuelle Steuerung der Effects geschieht durch Drehung des PARAMETER Reglers (ohne dass er gedrückt wird).

Zwischen den sechs folgenden Effects können Sie wählen:

- FILTER: Ein Bandpassfilter, der nur das Wiedergeben der Musik auf einer bestimmten Frequenz ermöglicht. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen herunterdrücken, ändert sich die Filterfrequenz im Takt der Musik. Wenn Sie den PARAMETER Regler drehen, ohne ihn zu drücken, können Sie manuell die Filterfrequenz einstellen.
 - ECHO: Erzeugt einen Verzögerung effect. Die Rate kann mit dem PARAMETER Regler eingestellt werden. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen gedrückt halten, wird der Effect im Verhältnis zum BPM Counter synchronisiert.
 - CHOP: Simuliert einen im Takt der Musik arbeitenden Mute Taster (Ein- und Ausschalter). Die Geschwindigkeit des Effects kann durch Drehen des PARAMETER Reglers justiert werden. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen drücken, wird der Effect im Verhältnis zu Geschwindigkeit des BPM Counters synchronisiert.
 - PAN: Dieser Effect l\u00e4sst das Audiosignal abwechselnd auf dem linken oder rechten Stereokanal abspielen. Die Geschwindigkeit des Effects kann durch Drehen des PARAMETER Reglers justiert werden. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen dr\u00fccken, wird der Effect im Verh\u00e4ltnis zu Geschwindigkeit des BPM Counters synchronisiert.
- PHASER: Dieser Phase Shifter Effect ähnelt dem Flange Effect, nur dass dieser die Obertöne mehr betont, wodurch der Flange Effect an einen vorbei fliegenden Passagierjet erinnert. Ein Phase Shifter ist eher ein unharmonischer Effekt. Die Geschwindigkeit des Effects kann durch Drehen des PARAMETER Reglers justiert werden. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen drücken, wird der Effect im Verhältnis zu Geschwindigkeit des BPM Counters synchronisiert.
- FLANGER: Schwebender Effekt, der die Obertöne mehr betont als ein Phaser und an einen vorbei fliegenden Passagierjet erinnert. Die Geschwindigkeit des Effects kann durch Drehen des PARAMETER Reglers justiert werden. Wenn Sie den PARAMETER Regler beim Drehen drücken, wird der Effect im Verhältnis zu Geschwindigkeit des BPM Counters synchronisiert.

Wet/Dry Fader

Der WET/DRY Fader ermöglicht die Abstimmung zwischen Signalanteil des Effects und Originalaudiosignal. Wenn Sie den Fader von DRY nach WET schieben, verstärken Sie den Signalanteil des Effects.

USB MASTER MODE

Wenn Sie ein USB-Massenspeichermedium, wie eine USB-Festplatte, einen USB-Stick oder einen Apple iPod (oder andere kompatible transportable Musikgeräte) mit dem MASTER USB Anschluss auf der Oberseite des MIXDECK QUAD anschließen, können Sie auf Ihre dort gespeicherten Musikdateien genauso zugreifen, wie auf Tittel einer normalen Audio-CD zugreifen, sie wiedergeben und scratchen.

Hinweis: Der MIXDECK QUAD unterstützt HFS+, FAT und NTFS Dateisysteme. HFS+ GUID Partitionstabelle wird zur Zeit nicht unterstützt.

So erhalten Sie Zugriff auf Ihr USB-Gerät:

- 2. Drücken Sie die SOURCE-Taste.
- Drehen Sie den PARAMETER-Regler, bis das Display zeigt "USB-MASTER", drücken Sie dann auf den PARAMETER-Regler.
- 4. Nachdem der MIXDECK QUAD zunächst die Partitionsstruktur (maximal 9 Partitionen) sowie darauf folgend die Ordnerstruktur (maximal 999 Ordner) des USB-Gerätes analysiert hat, können Sie durch die Daten des USB-Gerätes, den nächsten Anweisungen folgend, navigieren

USB-Massenspeichermedien

Zugriff auf die Dateien eines USB-Massenspeichermediums erhalten Sie mit dem TRACK Regler, der den zu öffnenden Ordner auswählt. Durch Drücken des TRACK Reglers öffnen Sie den Ordner. Nun können Sie wiederum den TRACK Regler verwenden, um auf eine andere Ordnerebene zu wechseln oder um eine Audiodatei im gegenwärtigen Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.

WICHTIGER HINWEIS:

- Zur Organisation umfangreicher Musiksammlungen empfiehlt es sich, einen Ordner f
 ür jeden K
 ünstler anzulegen.
- Da nicht alle MP3-Player auch USB-Massenspeicher sind, ist nicht jeder MP3-Player zwangsläufig kompatibel mit dem MIXDECK QUAD.
- Um den MP3 Displaymodus zu ändern, halten Sie die RECALL / STORE Taste und drücken Sie die (PLAY) MODE Taste, um zwischen der Ansicht des Dateinamens, des ID3 Songtitels, dem ID3 Albumtitel und dem ID3 Künstlername zu wechseln.

Hinweise zur Verwendung von USB-Geräten mit Ihrem MIXDECK QUAD

- Wenn Sie ein USB-Gerät vom MIXDECK QUAD trennen möchten, müssen Sie zunächst mit der SOURCE Taste in den CD/MP3 Modus schalten, bevor Sie das USB-Gerät entfernen. Achten Sie darauf, dass die "HD" im Display nicht blinken, wenn Sie die Verbindung zum USB-Gerät unterbrechen.
- Wenn sich beim Trennen eines USB-Gerätes der MIXDECK QUAD im USB MASTER Modus befindet, könnten Daten auf dem USB-Gerät möglicherweise beschädigt und unlesbar werden.
- Hinweis: Die Wiedergabelisten- und Ordnerkapazität ist auf 999 Songs limitiert. Verwenden Sie mehrere Verzeichnisse, wenn Sie eine große Songanzahl verwenden möchten.
- Wir können die Verwendung von MP3 Dateien mit über 300MB Größe nicht empfehlen, da Sie die Performance Ihres MIXDECK QUAD beeinträchtigen können.
- Bei Festplatten großer Kapazität kann der MIXDECK QUAD maximal 9 Partitionen lesen. Jede Partition darf höchstens 999 Ordner und jeder Ordner maximal 999 Songs enthalten.

USB MIDI MODE

Sie können den MIXDECK QUAD des Weiteren mit einem Computer über USB verbinden, um die MIXDECK QUAD Decks als Controller für Softwareprogramme, die das USB MIDI Protokoll unterstützen. Überprüfen Sie mit dem Hersteller der gewünschten Software, ob dessen Programm kompatibel zu einem USB MIDI Controller ist.

Hinweis: Bevor das MIXDECK QUAD an den PC angeschlossen wird, beiliegende CD in Ihren PC einlegen, um die notwendigen Audio-Treiberdateien zu installieren.

Zum Aktivieren des USB MIDI Modus verbinden Sie ein USB-Kabel zwischen dem MIXDECK QUAD USB SLAVE Port und dem USB Anschluss an Ihrem Computer. Drücken Sie danach SOURCE und drehen Sie den PARAMETER Regler, um "USB MIDI" auszuwählen.

MIXDECK QUAD FIRMWARE / SOFTWARE

MIXDECK QUAD läuft am Besten, wenn die neueste Firmware und Software installiert ist. Wir empfehlen auf jeden Fall sofort zu überprüfen, ob es Aktualisierungen gibt und dies regelmäßig zu tun, um die guten Sachen nicht zu verpassen! Besuchen Sie <u>www.numark.com</u> für die neuesten Aktualisierungen.

SPECIFICATIONS

USB AUDIO SPECS:

- Sample rate: 44.1kHz
- Resolution: 16 bit
- Audio outputs: 4
- Audio inputs: 4

ANALOG AUDIO OUTPUT SPECS:

RCA Line Outputs:

- SNR: >105dB (A-weighted USB Digital Audio to Master RCA)
- THD+N: <0.01%
- Frequency Response (20Hz to 20kHz): +/-0.25dB
- Output Level: +6.0dBV Max Unbalanced
- Output Level: +21dBV Max Balanced

DISC TYPE:

• Redbook CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD

TIME DISPLAY:

• Track Elapsed, Track Remaining, Total Remaining

DIMENSIONS (W x D x H):

• 25" x 11.75" x 3.25" (635 mm x 299 mm x 83 mm)

WEIGHT

• 12.45 lbs (5.64 kg)

www.numark.com

MANUAL VERSION 1.5